رقم الموضوع: 4 - T

التحكم في المياه الجوفية



تأليف المهندس / محمود حسين المصيلحي المدير العام (السابق) بشركة المقاولين العرب ـ مهندس استشاري ٢٠١٢

وقىل رَّبَّ زدني علما

الفهرس

	العهرس
الصفحة	البيان
ŧ	طريقة النزح السطحي .
	تقدير الهبوط أسفل الأساسات بسبب هبوط مياه الرشح .
٩	طريقة الآبار الأبرية .
	طلمبة سحب المياه .
	الحربة.
	الماسورة المجمعة لمخارج الحربات .
	طريقة التنفيذ .
۲٦	الآبار العميقة.
	البيزومتر .
	طلمبة الأعماق .
	الماسورة المجمعة.
	المصدر الكهربي.
	حوض الترسيب.
	طريقة التنفيذ .
	تجربة الضخ في الموقع .
٤٦	الآبار المستقبلة للماء .
00	حقن التربة.
	آلات و معدات الحقن.
	طريقة الحقن.
	أعداد مواد الحقن وخلطها بالنسب المقررة.
	طريقه أخري للحقن.
	حساب كمية الحقن.
	اختبار قياس معامل النفاذية لطبقة الحقن.
	تطبيقات علي حقن التربة.
٨٤	تجميد التربة.
	وصف وحدة التجميد.
	أعمال نفذت في الطبيعة.
٩٨	التحكم في المياه الجوفية بطريقة النزح الأسموذي الكهربي.
1.7	المراجع.

التحكم في المياه الجوفية Ground Water Control

مقدمة:


من المشاكل الهامة التي تواجه مهندس تنفيذ الأعمال الصحية الخارجية هو اختيار الأسلوب المناسب للتخلص من مياه الرشح . لذلك فمن المهم أن يكون علي دراية كافية بهذا النوع من الأعمال. و تعتبر عملية التحكم في المياه الجوفية من العمليات الموثرة علي أمان و اقتصاديات المشروع. و يمكن أن يخسر المقاول عطاء تقدم إليه بسبب الاختيار الخاطىء في أسلوب مقاومة المياه الجوفية. كما يمكن أن يتسبب عدم دراية المهندس بالأساليب الصحيحة للتجفيف في هبوط و تصدع المبانى المجاورة.

الطرق الشائعة في التحكم في المياه الأرضية:

- ١ طريقة النزح السطحي Surface Dewatering
 - Well Point System عليقة الآبار الأبرية
 - " طريقة الآبار العميقة Deep Wells.

أولا: طريقة النزح السطحي Serface Dewatering

هي أكثر الطرق بساطة و شيوعا و أقلها تكلفة، تتلخص في اختيار أوطي نقطة في الأرض لوضيع طلمبة النزح حيث تتجمع المياه في أوطي نقطة (يفضل خارج موقع العمل) لتقوم الطلمبة بسحبها و ألقاء المياه في أقرب مجري مائي أو مطبق صرف صحي - شكل (١).




شکل (۱) طلمبة النزح السطحى

سحب المياه بهذه الطريقة و لمده طويلة دون الأخذ في الاعتبار الأحتياطات اللازمة ، ممكن أن يؤدي إلي هبوط المباني المجاورة ، حيث تأتي مياه الرشح إلي أوطي نقطة (الطلمبة) و من أسفل المباني المجاورة حاملة معها الجزيئات الدقيقة للتربة ، مما يحدث خلخلة باستمرار النزح لفترة طويلة ، أسفل هذه الأساسات ثم الهبوط.

لذلك يجب الاحتياط بأن تكون عملية النزح في أقل وقت ممكن - بالإضافة إلى أنه يفضل عمل بئر صغير عبارة عن برميل مثقب و محاط بطبقة من الفلتر (زلط + رمل) لزوم فانوس الطلمبة ، حيث سيمنع هذا الفلتر نسبة كبيرة من جزيئات التربة المحمولة بواسطة مياه الرشح.


و يمكن لهذا النظام سحب مياه الرشح حتى عمق حفر = ٣ متر في الأحوال العادية . و في بعض الأحوال تكون طبقات المتربة شديدة المتماسك، قليلة النفاذية، الأمر الذي يمكن من نزح المياه إلي أعماق أكبر.

و في أحد مشروعات الصرف بالقاهرة، تم عمل نزح سطحي لخط مواسير بعمق ٨ أمتار منهم ٦ أمتار مياه رشح و كانت طبيعة الأرض من الطمي شديد التماسك. بينما - في مشروع آخر - كان عمق الحفر = ٢ متر منهم ١ متر مياه رشح و كانت طبيعة التربة من الطمي السيلتي، لم نتمكن من تجفيف المياه بالطريقة السطحية حيث كانت النفاذية عالية وتم التنفيذ بواسطة الآبار الأبرية.



Sumps outside main construction area

شكل (١) يجب سحب المياه خارج مسطح العمل



شكل المياه الداخلة إلي خندق الحفر مع وجود صلبات للحفر علي النزح السطحي

تقدير الهبوط أسفل الأساسات بسبب هبوط مياه الرشح:

ا - حساب $R_{\rm o}$ من المعادلة أسفل الجدول رقم (١) ، $R_{\rm o}$ هي نصف قطر دائرة التأثير.


R - x المسافة بين منتصف قاعدة أول عامود على الواجهة وفانوس طلمبة سحب المياه السطحية .

 $_{
m .h_o}$ من المنحني وإيجاد نسبة انخفاض المياه $_{
m h_o}/$ من الرسم، ومن ثم إيجاد قيمة $_{
m .h_o}$

: - يمكن حساب قيمة الإجهاد الآمن للتربة ${f q}_a$ - Bearing Capacity يمكن حساب قيمة الهبوط من المعادلة

Settlement (mm) = 490 h_o / q_a h_o in meters , q_a in kN/m²

 $R_o=3000~h~(k)~^{0.5}~Radial~flow)$ $R_o=1500$ - $2000~h~(K)~^{0.5}$ For line flow to trenches or line of well point.



شكل (٢) منحني الهبوط - حالة النزح السطحي

جدول (۱) استخراج قيمة معامل النفاذية

			إنخفاض المياه			

زلط نظیف		خليط من الزلط والرمل النظيف		رمل ناعم		h داخل البئر
	متر					
"-1 · × •	۳-۱۰	٤- ١ · × ٥	٤-١٠	°-1.×°	٠-١،	
717	90	٦٧	۳.	۲۱	٩	١
٣ ١٨	1 £ Y	1.1	٤٥	٣٢	١٤	1.0
£ £ Y	19.	17 £	٦.	£ Y	١٩	۲
٥٣,	747	١٦٨	Y 0	٥٣	Y £	۲.0
7 77	710	7.1	٩.	٦ ٤	47	٣
	444	740	1.0	٧٤	44	٣.٥
٨ ٤ ٩	* Y 9	777	17.	٨٥	۳۸	٤
900	٤٧٧	٣. ٢	170	90	٤٣	٤.٥
1.71	٤٧٤	770	١٥.	١٠٦	٤٧	٥
1177	077	٣ ٦٩	170	117	٥٢	٥٠٥
١٢٧٣	०२९	٤.٢	١٨٠	177	٥٧	٦
1 4 4	٦١٧	٤٣٦	190	1 49	7.7	٦.٥
١٤٨٥	٦٦٤	٤٧٠	۲۱.	١٤٨	77	٧
1091	V 1 Y	٥.٣	770	109	٧١	٧.٥
1247	Y09	٥٣٧	٧٤.	17.	٧٦	٨
١٨٠٣	۸۰٦	٥٧.	700	14.	۸١	٨٠٥
19.9	٨٥٤	٦٠٤	۲۷.	191	٨٥	٩
7.10	9 + 1	7.44	470	7.7	٩.	۹.٥
7171	9 £ 9	771	۳.,	717	90	١.
۲ 0٤٦	1188	٨٠٥	٣٦.	700	111	١٢
7117	1 £ 7 7	17	٤٥.	۳۱۸	1 £ Y	10

ثانيا: طريقة الآبار الأبرية Well Point System

هو نظام لتجفيف المياه، يمكن تنفيذه لتجفيف مياه الرشح في خندق للمواسير أو لأحد المنشآت تحت الأرض.

مكونات النظام:

١ - طلمبة سحب المياه:

و لها القدرة علي امتصاص مياه الرشح الموجودة في باطن الأرض و هي من نوع الطلمبات التي تعمل بالتفريغ $Vacuum\ Pump$. يتكون النظام من عدد ٢ طلمبة تكون أحداهما احتياطية للأخري . يستمر العمل ٢٤ ساعة بدون توقف حتي انتهاء العمل. يحسب تصرف الطلمبة من عدد الحربات العاملة و باعتبار أن طاقة سحب المياه لكل حربة = ١٠٥ - ٢ م 7 / ساعة - شكل (7).



طلمبة متحركة Vacuum Pump تعمل في النزح الجوفي مع الآبار الأبرية





شكل (٣) طلمبات علي شاسيه (ثابتة) Vacuum Pump للنزح الجوفي مع الآبار الأبرية (الحربات)

٢ - الحربة :

وهي مكونة من جزأين:


الجزء الأسفل:

يكون علي شكل ماسورة Strainer - أسطواني الشكل غير قابل للصدأ و طوله ١ متر و قطره ٢١. به فتحات دقيقة تسمح بدخول المياه دون جزيئات التربة، و يمكن تغيره بعد انتهاء العمر الافتراضي له. يخترق هذا الجزء الأسطواني أنبوبة داخلية لها محبس كروي في نهايتها بالإضافة إلى وجود ثقوب على الجدار الخارجي لغرض دفع المياه من خلالها لزوم عملية غرز الحربة في الأرض - شكل (٤).


الجزء العلوي:

و هو متصل بالجزء السفلي - قطره ٢" - وهو عبارة عن ماسورة من الحديد المجلفن طولها ٦ متر - في نهايتها العليا جزء كروي لأمكان توصيله بالخرطوم مباشرة بالإضافة إلي صمام حاجز يستخدم وقت تغيير الحربة . يكون الطول الأجمالي للحربة = ٧ متر .

يتم غرز الحربة في طبقات التربة بدفع المياه بواسطة طلمبة الغرز _ شكل (٥) ، حيث تدفع المياه تحت ضغط عالي بقوة فتحدث ثقبا في الأرض يمكن من غرز الحربة بسهولة ويجب أن تكون في وضع رأسي تماما.




شكل (٤) الجزء الأسفل من الحرية - وضع الحرية أثناء العمل




12



أنواع الحربات المستخدمة




شكل (٤) نظام الحربات في أحد المشروعات



Typical wellpoint installation details


شكل (٤) تفاصيل الحربة و تنزيلها وتركيبها



شكل (٥) طلمبة غرز و تنزيل الحربة




غرز الحربة بواسطة دفع المياه بقوة من طلمبة الغرز




شكل (٥) طلمبة دفع المياه لغرز و تنزيل الحربة


DEWATERING Self-jetting wellpoint.



تابع شكل (٥) حربه ذاتية الغرز




Vertical wellpoint system for trench excavation



تركيب الحربات أفقيا


٣ - الماسورة المجمعة لمخارج الحربات: Header Pipe

و هي الماسورة التي تجمع تصرفات جميع الحربات و تنقلها إلي الطلمبة. تكون غائبا مواسير سريعة الأ تصال Quick وهي الماسورة التي تجمع تصرفات جميع الحربات و تنقلها إلي الطلمبة. تكون غائبا مواسير سريعة الأ تصال Coupling ، قطر ٢٠٠٠ ٢ ١١ من الألومنيوم أو من ماده P.V.C الخفيفة الوزن لأمكان تركيبها أو فكها بسرعة و سهولة . تزود أيضا بالقطع الخاصة مثل الأكواع و المشتركات و خلافه من نفس المادة وتمتاز كذلك بسرعة الفك و التركيب . تصمم هذه الماسورة بمخارج كروية علي البدن الخارجي خاصة قطر ٢٠٠ لـتركيب خراطيم السحب للحربات - شكل (١) .




شكل (٦) أتصال الحربة مع خط التجميع العمومي

شكل (٧) يوضح نموذجا لعملية تجفيف المياه لموقع عمل واسع ، كما يوضح شكل (٨) نموذجا لتجفيف ترانشات المواسير.




Wellpoint dewatering system components


شكل (٧) تجفيف موقع العمل بالحربات




شكل (٨) تجفيف خنادق المواسير بواسطة الحربات بدون صلبات




تجفيف خنادق المواسير بواسطة الحربات بدون صلبات




صف واحد من الحربات Single Sided Wellpoint System



صف حربات علي جانب واحد Single Sided Wellpoint System صف حربات علي جانب واحد Drains من الجانب الآخر _ حل مرادف



Double Sided Wellpoint System خنادق المواسير مع صلبات للحفر مصفين من الحربات علي جانبي الحفر __ صفين من الحربات على جانبي الحفر __ مرادف أ




خنادق المواسير مع صلبات للحفر _ صفين من الحربات علي جانبي الحفر مع صلبات للحفر _ صفين من الحربات علي جانبي الحفر _ مرادف ب شكل (٨)

تجفيف ترانشات المواسير _ بواسطة الحربات

نظام مواسير جاهزة وسريعة التركيب _ حديد مجلفن أو ألومنيوم أو PVC _ شكل (٩):

طريقة التنفيذ:

- ١ تحدد حدود المشروع المطلوب تجفيفة إذا كان خط مواسير أو أحد المنشآت.
- ٢ نبدأ في عملية غرز الحربات في صف مستقيم موازي للحدود السابق تحديدها و علي بعد منها = ٥٠ سم شكل (٥).
 تستخدم ماكينة الغرز ، يتم غرز حربة كل ٥٠ ١٠٠ سم حسب نفاذية الأرض وزمن الخفض المطلوب لمنسوب المياه .
- ٣ مد خط الماسورة المجمعة موازيا لحدود المنشأ و مجاورا لصف الحربات . يتم توصيل الخط بماكينة السحب مع عمل نظام الصمامات للتحكم في تشغيل الماكينات . يتم توصيل الحربات على نفس الخط بواسطة خراطيم التوصيل .
- ٤ مد خط صرف الطلمبة إلى أقرب مجري مائي لصرف مياه النزح الجوفي أو مطبق صرف صحي (بعد موافقة المسئولين).




نظام مواسير جاهزة وسريعة التركيب _ حديد مجلفن أو ألومنيوم أو PVC

ملاحظات:


1 - يتم اختبار الحربات كل فترة للأطمئنان علي كفاءة سحبها. في أحوال كثيرة نجد عدم قدرة الحربة علي السحب بسبب أنسداد فتحات و مسام الجزء السفلي للحربة. و لأصلاح ذلك يتم رفع الحربة (بشكل رأسي تماما) ثم توصيلها بماكينة الغرز و فتح المياه تحت ضغط عالي لفتح مسامها ثم يعاد غرزها مرة أخري.

٢ - يمكن لتخفيض مياه الرشح لأي منشأ و علي عمق كبير ، عمل أكثر من صف للحربات و علي مصاطب . كما يمكن مزج أكثر من نظام للنزح الجوفي مثل استخدام الآبار العميقة مع الآبار الأبرية لنصل في النهاية إلي تجفيف كامل للموقع _ شكل (١٠) .



Typical example of a multi-stage wellpoint dewatering installation

شكل (۱۰) Multi-Stage Wllpoint Dewatering Installatin الحربات علي مستويين




شكل (١٠) الحربات على ثلاثة مستويات

ملحوظة : يتم تخصيص طلمبة سحب خاصة بكل مرحلة .

ثالثا: الآبار العميقة Deep Wells

هي أحد الوسائل الفعالة لتخفيض مياه الرشح . يتم اللجوء لها في حالة ما إذا كان عمق المياه المراد خفضها كبيرا ولا يستطيع أي من الطرق السابقة أن يحققه .

مكونات النظام:



Typical deep-bored well details


تفاصيل البئر العميق _ منفذ بالمواسير المفلجه

١ - البئر:


يتكون البئر من ماسورة معدنية يتراوح قطرها من البئر في ١٦٠ دسب التصرف المطلوب من البئر في الساعة. يثقب الجزء الأسفل من الماسورة (ثلث الارتفاع) بثقوب أجمالي مساحتها = ٢٠% من المساحة السطحية للماسورة، قطر الثقب = ١٣٠ ١٨مم مع ترك مسافة = ضعف قطر الثقب بين الثقوب - كما تقفل فتحة ماسورة البئر من أسفل. يتم كسوة الجزء المثقوب بواسطة شبكة من النحاس أو البلاستيك ذات ثقوب ضيقة قطرها = المم مع رباطها جيدا في الماسورة علي أن تمثل اهذه الفتحات ٩% من المسطح الخارجي – شكل هذه الفتحات ٩% من المسطح الخارجي – شكل (١٠).

يمكن استخدام نوع آخر من المواسير المفلجة (ذات فتحات رأسية ضيقة) Bridge Slots حيث يمكن الاستغناء عن الشبكة، كما أن هناك أنظمة أخري لفتحات البئر - شكل (١١).


يلاحظ كفاءة عالية لنوع آخر لشبكة البئر طراز جونسون لاحتوائها علي مسطح فتحات أكبر من الشبك الآخر.




شكل (١٠) تفاصيل البنر العميق المستخدم في مصر



كفاءة الفتحات المحيطة بالبئر _ هناك نوع آخر من الفتحات ذات تقوب و هو أقل كفاءة




 ${f V}$ تفاصيل شبكة مصافي السلك المثلثي طراز جونسون من حديد ستيناس ستيل حرف



شكل (١١) شبكة طراز جونسون _ تتميز بالكفاءة العالية واتساع المساحة المفتوحة

يستخدم _ في بعض الحالات - ماسورة للبئر من مادة بولي فينيل كلورايد PVC في حالة احتواء المياه الجوفية علي عناصر مذابة معدنية تتفاعل مع الماسورة الصلب _ شكل (١٢).



ماسورة البئر - من مادة PVC المقاومة لعدوانية التربة والمياه الأرضية







أنشاء البئر العميق و التوصيلات مع الخط المجمع

البيزومتر:

قد يتطلب الأمر مراقبة مناسيب المياه الأرضية يوميا، يتم أنشاء آبار ملاحظة كل مسافة لمراقبة التغير في مناسيب المياه أثناء عمليات النزح الجوفي ـ شكل (١٣).






قياس منسوب المياه داخل البيزومتر

٢ - طلمبة الأعماق Submersible Pump:

هي طلمبة غاطسة متعددة المراحل - يتم توصيفها علي التصرف المطلوب في الساعة وكذلك الرفع المانومتري. تتصل هذه الطلمبة بمواسير رأسية مجلفنة تصل حتي سطح الأرض. تتصل هذه المواسير مع بعضها بواسطة الفلانشات . يركب علي ماسورة الطرد صمام حاجز و عداد قياس التصرف و مصيدة رمال لحساب كمية الرواسب الخارجة مع المياه و التي يجب ألا تزيد عن ١٥ جزىء / دقيقة، و إذا زادت يتم رفض البئر وكذلك صمام عدم رجوع ثم خرطوم يصل ماسورة البئر والماسورة المجمعة _ شكل (١٤).



شكل (١٤) طلمبات الأعماق

٣ - الماسورة المجمعة:

هي ماسورة تصب فيها تصرفات كل الآبار و تصرفها إلي أقرب مجري مائي. تصمم هذه الماسورة بقطاع مناسب مع اعتبار أن سرعة المياه = ١ متر / ث. يفضل أن تكون من الصلب أو من الألومنيوم سريعة التوصيل.

٤ - المصدر الكهربائي:

يفضل استخدام كهرباء المدينة لتغذية الطلمبات، بجانب مصدر كهرباءالكهربي ديزل يعمل كاحتياطي في حالة انقطاع التيار الأصلي، ويكون ذا قدرة مناسبة لتشغيل الطلمبات. كما يفضل أن يكون متصلا بسكينة لتشغيل النظام فور انقطاع التيار الكهربي.


تعمل الطلمبات ٢٤ ساعة باستمرار حتى انتهاء العمل.

٥ - حوض الترسيب:

تزود الماسورة المجمعة بحوض ترسيب في نهاية الخط لترسيب جزيئات التربة - يخرج من هذا الحوض خط آخر إلي المجري المائي - شكل (١٥). يصمم الحوض بحيث تكون سرعة المياه لا تتعدي ١١٠ متر / ساعة أو أقل حتى يمكن أن تترسب الحبيبات.

طريقة التنفيذ:

- ١ تحدد أماكن الآبار طبقا للتصميمات ثم نبدأ الحفر بواسطة البريمة و القيسون. قطر ماسورة القيسون يزيد عن قطر البئر
 بمقدار ١٠ سم. يستمر العمل حتى الوصول إلى العمق المطلوب و الذي يجب أن يكون الجزء المثقب داخل طبقة الرمل.
- ٢ تنزيل ماسورة البئر داخل ماسورة القيسون يفضل تزويد ماسورة البئر بزوائد على البدن الخارجي Spacers حتى تنزل في منتصف ماسورة القيسون تماما. كما توضع كمية من زلط الآبار أسفل الماسورة تقدر بمسافة ٣٠ سم.
- ٣ يجهز زلط من نوع خاص هو زلط الآبار Pea Gravel ، قطر الحبيبات ١ ٤مم و يوضع بين ماسورة البئر و القيسون
 حتى ارتفاع ١ متر فوق الجزء المثقب .
- ٤ ترفع ماسورة القيسون إلي الخارج. يضغط هواء داخل البئر عن طريالتربة اغط الهوالتربة علي نظافة البئر و فتح مسام التربة.
- ننزل الطلمبة متصلا بها المواسير الخاصة بها داخل البئر و تستكمل باقي التركيبات حتى الماسورة المجمعة. في أول تشغيل للطلمبة يتم تشغيل الطلمبة فترات بسيطة ثلاث دقائق ثم الإيقاف خمس دقائق ثم التشغيل ثلاث دقائق أخري و هكذا أربع أو خمس مرات. السبب في ذلك أن مسام التربة تكون في حالة انسداد جزئي ، و بمرور المياه خلال المسام عده مرات فأن مياه الرشح تشق لنفسها مسارات إلى البئر مما يزيد في معدلات وصول المياه إليه .



ملاحظات:

١ – من المهم جدا أن تؤخذ عينة من المياه الخارجة من الماسورة المجمعة ووضعها في كأس شفاف و تركها بعض الوقت وذلك بعد بدء العمل بدقائق قليلة. إذا لوحظ وجود ترسيب عالي لحبيبات التربة، فنخشي من سحب حبيبات التربة مع الماء والتسبب في هبوط المنشآت المجاورة مما يلزم إيقاف عملية التجفيف. السبب في ذلك يكون خطأ في تنفيذ أي من مجموعة الآبار بالموقع. ولهذا يتم اختبار المياه الخارجة من كل بئر علي حدة ثم اكتشاف البئر الموجود به خطأ. يتم إلغاء هذا البئر ويعاد دق البئر في مكان مجاور.

- ٢ بعد انتهاء الأعمال يمكن رفع مواسير الآبار بواسطة رافع علي أن يكون أتجاه الرفع رأسيا تجنبا لالتواء الماسورة .
- ٣ ـ يركب عداد قياس التصرف لقياس تصرف كل طلمبة كل يوم علي الأقل. فإذا كان تصرف الطلمبة = ١٢٠ م٣ / ساعة و
 أصبح ٢٠ م٣ / ساعة ـ مثلا ـ دل ذلك على انخفاض كفاءة الطلمبة و يجب تغيرها أو صيانتها.
 - ٤ يفضل دق بئر ملاحظة Pizometer قطر ٢" في الموقع لبيان و متابعة مدي انخفاض منسوب المياه .

تجربة الضخ بالموقع Pumping Test :

يجب عمل تجربة الضخ بالموقع لغرض تصميم الطلمبات (تصرفات الطلمبة وعددها) ومن ثم الطاقة الكهربية اللازمة للتشغيل.

طريقة التنفيذ:

١ ـ ينشأ بئر جوفي علي مسار الخط قطر ١١٠ داخل قيسون خارجي = ١١١ بطول ٢١ متر . يكون ١٠ متر من ماسورة البئر من سطح الأرض مصمتة ، بينما يكون ١٠ متر أخري مثقبة ثم يكون المتر الأخير مصمت ، كما يتم سد البئر من أسفل بواسطة طبة حديد .

٢ ـ تنشأ آبار ملاحظة أو آبار جوفية (لاستخدامها فيما بعد) ، علي بعد ٧ متر ، ١٤.٥ متر ، كذلك ٢٥ متر علي التوالي من
 بئر السحب .

٣ ـ تركب طلمبة غاطسة في بئر السحب كما يتم تركيب عداد لقياس تصرف الطلمبة الخارج في الساعة، كما يتم قراة مقدار التخفيض الحادث في آبار الملاحظة (بعد ثبات المنسوب نهائيا _ أي بعد قرابة ساعتين).

 \mathbf{K} عامل النفاذية \mathbf{K} عامل النفاذية \mathbf{K}

** في حالة الآبار السطحية (العمق من ١٥- ٣٠متر) ، تطبق المعادلة :

 $Q = 2 \pi KD (h_2 - h_1) / Lin (r_2 / r_1)$

Or

$Q = 2.72 \text{ KD} (h_2 - h_1) / \log (r_2 / r_1)$

حيث :

K معامل النفاذية (متر/ ساعة).

Q تصرف البئر (م٣/ساعة).

R نصف قطر دائرة التأثير للبئر (متر).

H عمق المياه قبل الضخ (متر).

H-h مقدار هبوط المياه داخل البئر أثناء السحب (متر).

r نصف قطر البئر (متر).

h عمق المياه في البئر (متر).

مسافة البيزومترات من البئر \mathbf{r}_2 و \mathbf{r}_1

منسوب المياه في البيزومترات . h_1 , h_2

وذلك مع فرض الآتى:

** البئر يخترق الطبقة اختراقا كاملا.

** الطبقة تمتد أفقيا إلى مسافة لا نهائية.

** الطبقة بسمك ثابت ومتجانسة ومتشابهة الخواص في جميع الاتجاهات.

** مستوى المياه الأرضية أفقى تقريبا.

** الضخ بمعدل ثابت والتصرف من البئر في حالة مستقرة.

ولحساب التصرف من الطبقة الحرة، تستخدم المعادلة التالية المعروفة بمعادلة (ديبوي):

$$Q = \pi KD (h_2^2 - h_1^2) / lin (r_2/r_1)$$

Or

$$Q = 1.36 \text{ KD} (h_2^2 - h_1^2) / \log (r_2/r_1)$$

والحالتين السابقتين هما أبسط الأمثلة، ألا أنه توجد بعض الحالات المعقدة لكثرة المتغيرات كتداخل الآبار وعدم التأكد من معامل النفاذية في الحقل والاختراق الجزئي للآبار والحالة الهيدرولوجية ٠٠٠.

$$Q = 2 \pi KD (h_2 - h_1) G / Lin (r_2/r_1)$$

Or

$$Q = 2.72 \text{ KD } G (h_2 - h_1) \log (r_2/r_1)$$

حيث G هو معامل التصحيح للاختراق الجزئي والذي يساوي النسبة بين تصرف بئر ذي اختراق جزئي وتصرف بئر ذي اختراق كامل تحت نفس فرق منسوب المياه في البيزومترات وعند نفس مسافات البيزومترات من البئر. ويمكن حساب G بدقة أبتدائيه مقبولة لحين اختبار الضخ من المعادلة:

$$C = W/D (1 + 7 r_w / 2w \cos \pi W / 2D)$$

حيث:

W هو عمق الاختراق.

D عمق الطبقة المحصورة.

rw نصف قطر البئر.

ويعتمد اختيار المعادلات المستخدمة في حساب نزح المياه الجوفية على الظروف الهيدرولوجية للمنطقة. وتطبق معادلات المياه الجوفية لحالات المياه الجوفية في الطبقات الحرة أو المحصورة أو شبه المحصورة أو التسربية مع حساب الاختراق الجزئى وكذلك الأخذ في الاعتبار اقتصاديات المشروع.

مثال:

مطلوب عمل تجربة ضخ بأحد المواقع لاستخراج معامل النفاذية K ، علما بأن سمك طبقة المياه المراد خفضها = 0.7 مترا ، ويضاف 0.7 متر مسافة أمان ليكون الإجمالي 0.7 متر .


الحل:

١ ـ يتم عمل بئر للسحب وكذلك البيزومترات كما ذكر في بند رقم ١ . كما يتم إنشاء البيزومترات كما ذكر في بند رقم ٢ .
 ٢ ـ تركب طلمبة غاطسة داخل بئر السحب و مزودة بعداد لقياس التصرف Flow Meter ـ شكل (١٦) .
 كانت قراءات تجربة الضخ بالموقع كما يلي:

التصرف	بئر الرصد	بئر الرصد	بئر الرصد	بئر	المدة	قراءة عداد	الزمن
م۲/ساعة	رقم (۳)	رقم (۲)	رقم (۱)	السحب	(دقائق)	الطلمية	
				(الهبوط)			
	-	-	-	-	-	V997	11.7.
-	٠.٣٦	•. £ £	٠. ٦٩	-	١.	-	-
١٠٨	٠.٣٤	٠.٤٧	٠.٧١	-	10	۸.۲.	-
1.1.7	٠.٣٥	٠.٤٨	٠.٧٢	-	٣.	٨.٤٥.٣	-
١٠٣	٠.٣٩	٠.٥٦	٠.٧٦	٤٠٦	۲.	٨٠٩٦	-
1.7.8	٠.٤٢	00	٠.٧٥	-	٩.	۸۱٤٦.٥	١.٠
1.7.70	٠.٤٢	00	٠.٧٦	-	17.	۸۱۹۷.٥	-
1.7	٠.٤٣	00	٠.٧٦	-	10.	٨Υ٤٨	۲.۰
1.1.	۰.٤٣	01	٠.٧٩	٤.٦	١٨٠	٨٢٩٨	-
1.1.7	٠.٤٢	01	٠.٧٩	-	۲١.	۸۳٤٨.٦	٣.٠
1.1.0	٠.٤٢	٧	٠.٧٩	-	۲٤.	۸٣٩٩	-
1.1.8	٠.٤٢	٠.٥٧	٠.٧٩	-	۲٧.	٨ ٤ ٤ ٩	٤
1.1.5	٠.٤٢	٠.٥٧	٠.٧٩	٤.٦	۲.,	۸٥	٤.٣٠
1.7	٧٤٠٠	٧٥.	٠.٧٩	٤.٦		المتوسط	
							•

وقد حصلنا في نهاية التجربة على النتائج التالية:

70	1 5.0	٧	مسافة بئر الرصد من بئر السحب
			(متر)
٠.٤٢	٧	٠.٧٩	مقدار خفض المياه
			(متر)



تجربة إيجاد معامل النفاذية بالموقع - منحني الهبوط أثناء تجربة الضخ

بتطبيق المعادلة الخاصة بالآبار السطحية (بين النقطة (٢) والنقطة (٣) لاستنتاج K ، والتطبيق في المعادلة (١) يمكن استنتاج معامل النفاذية (K).

$$Q = 1.36 \text{ K}(H_2 - h_2) / \text{Log}_{10} (R / r)$$
 (1)
$$85.6 = 1.36 \text{K} \{ (18.4 - 0.57)^2 - (18.4 - 0.79)^2 \} / \text{Log} (14.5 / 7)$$

$$k = 2.64 \text{m} / \text{h}$$

بتطبيق المعادلة رقم (١) لاستنتاج قيمه) R نصف قطر دائرة التأثير:

85.6 = 1.36K { $(18.4 - 0.57)^2 - (18.4 - 0.79)^2$ } / Log_{10} (R / 7)

R = 100.723 m

T = 0بفرض أن طول الجزء المراد تجفيفه D = 0 وأن سمك الطبقة الحاملة للمياه D = 0 بتطبيق المعادلة :

 $Q_T = 2.72 \text{ K.D.T (H - h)} / \text{Log}_{10} \text{ R} / \text{ r}$

يكون التصرف الكلى:

 $Q_T = 1390 \text{ m}^3/\text{h}$

بأخذ معامل أمان = ٣٥ % يكون التصرف الكلي للجزء المطلوب تجفيفة:

 $Q_T = 1390 \times 1.35 = 1876.5 \text{ m}^3 / \text{h}$

بفرض أن تصرف الطلمبة = ١٢٠م ٣ / ساعة .

يكون عدد الطلمبات المطلوبة = ١٨٧٦. ÷ ١٢٠ = ١٦ طلمبة.

يضاف إلى العدد السابق طلمبة قبل بداية الفرعة وطلمبة بعد نهاية الفرعة، يكون عدد الطلمبات المطلوبة لهذا العمل = ١٨ طلمية.

تكون مواصفات الطلمية كما يلى:

تصرف الطلمية = ١٢٠ م٣ / ساعة.

الرافع المانومترى = ٢٥ متر.

حساب مقدار انخفاض المياه داخل بئر ما عند النقطة (أ)، وتأثير الآبار الأخرى المجاورة عليه: مقدار تخفيض المياه في النقطة (أ) بمعلومية K وبتطبيق المعادلات : مقدار التخفيض في النقطة (أ) :

مقدر الانخفاض في منسوب مياه الرشح	المسافة من النقطة (أ)	رقم البئر
(متر)	(متر)	
1.19	٤	١
1.19	٤	۲
۲٥٨.٠	١٠.٧	٣
•. ٦٨٦	17.7	ź
0 / 9	74.1	٥
£9.٣	٣١	٦
£ Y £	٣٨	٧
٣٦٧	٤٥	٨
	٥٧	٩
44.	09	١.
٠.٢٣٦	11	11
	٧٣	17
171	۸۰	١٣
1 £ Y	۸٧	1 £
٠.١١٦	9 £	10
91	1.1	١٦
۸,۰٦٨	١٠٨	١٧
£ ٧	110	١٨
۲۷	177	19
۷.٤٨ مترا	المجموع	

التخفيض المتوقع = ٧.٤٨ متر ، (أكبر من ٧.٧٥ متر) .

مقدار تخفيض المياه في النقطة (ب):

مقدار الانخفاض في منسوب مياه الرشح	المسافة من نقطة (أ)	رقم
(متر)	(متر)	البئر
٠.٢٥٢	٦٣	١
٠.٢٩٣	٥٦	۲
۳۳۷	٤٩	٣
٠,٣٩٠	٤٢	£
	٣٥	٥
۸۲۰.۰	۲۸	4
٠.٣٢٤	۲۱.۱	٧
٠.٧٦٢	14.1	٨
٠.٩٨٧	٧.٢٨	٩
1.£ 7 V	4	١.
٠.٩٨٧	٧.٢٨	11
٠.٧٦٢	14.1	17
٠.٣٢٤	۲۱.۱	١٣
٠.٨٢٨	۲۸	1 £
	٣٥	10
	٤٢	١٦
.,٣٣٧	٤٩	١٧
٠.٢٩٢	٥٦	١٨
٠.٢٥٢	٦٣	19
1.740	المجموع	

التخفيض المتوقع = ١٠.٦٧٥ متر ، (أكبر من ٧.٢٥ متر)

وكمعلومة استرشادية ، يوضح الجدول التالي ، القيمة التقريبية لمعامل النفاذية بالنسبة لأنواع التربة .

جدول (٢) القيم التقريبية لمعامل النفاذية بالنسبة لنوع التربة

معامل النفاذية (K)	مكونات التربة
متر / يوم	
٠.٢ - ٠.٠١	تربة طينية سطحية
۲-۱۰ - ۸-۱۰	تربة طينية عميقة
1 - •.1	تربة طفلية سطحية
0 - 1	تربة رملية ناعمة
۲۰ _ ٥	تربة من الرمل المتوسط
1 4.	تربة من الرمل الخشن
١٠ ٥	تربة زلطية
1	تربة طينية رملية زلطية
1 - 1.11	تربة من الحجر الرملي
1 - 1.1	تربة من الصخور الكربونية
٧-١.	تربة من الصخور الصلصالية
اَق <i>َل من</i> ۱۰ ^{- ه}	تربة صخرية كثيفة
۳۰۰ - ۰.۰۰۱	تربة صخرية غير كثيفة
صفر ـ ۱۰۰۰	تربة من الصخور البركانية


رابعا: الآبار المستقبلة للمياه Recharge Wells

تنشأ هذه الآبار للأغراض التالية:


١ - ضبط مناسيب المياه الأرضية، ففي حالة وجود أي عملية لنزح المياه الجوفية بالمنطقة والتي يترتب عليها انخفاض منسوب المياه الجوفية مما يحدث هبوطا في مناسيب مياه الرشح أسفل أساسات المباني مما قد يسبب هبوطا للمبني. وإنشاء هذا البئر ودفق المياه داخله لتعويض أي فارق في مناسيب مياه الرشح وملاشاة أية أضرار قد تحدث للمباني.

٢ – حالة الاضطرار لنزح المياه الجوفية من أي مشروع وعدم وجود مجري مائي أو مطبق مجاري للصرف عليه قريبا من
 موقع العمل ، ولكن يتم ذلك يتم بعد دراسة جيوتكنيكية للموقع.

٣ - تنشأ هذه الآبار في أماكن قرب سواحل البحار لمنع تغول ملوحة المياه الي داخل المياه الجوفية - شكل (١٧).



تفاصيل البئر المستقبل للمياه



شكل (١٧) تفاصيل البئر المستقبل للمياه

يصمم هذا البئر بنفس الطريقة التي يصمم بها البئر العميق – شكل (١٥) مع ضرورة وضع مواد غير منفذة لسد مخارج المياه مثل الخرسانة أو مواد حقن ليمكن للبئر استيعاب كمية أكبر من المياه.


كما يختلف أيضا عن البئر العميق في أن فتحات المصافي أكبر لتسهيل خروج أكبر كمية من المياه.

قد يتم دفق المياه مباشرة من الماسورة المجمعة إلي البئر ولكن يفضل عمل حوض ترسيب قبل دخول المياه إلي البئر للتخلص من أية حبيبات أو عوالق قد تحتويها المياه تتسبب في غلق مسام التربة حول البئر – شكل (١٧).


ملاحظات:

- ١ _ يفضل ضخ بعض المياه من البئر كل فترة لفتح مسام التربة واستعادة كفاءة البئر.
 - ٢ _ يمكن أن تكون طبقات الرمل حول البئر هي نفسها الفلتر المحيط بالبئر.
 - ٣ أن تكون المياه خالية من الميكروبات والجراثيم حتى لا تلوث المياه الجوفية.


- ٤ _ يجب أخذ موافقات الجهات المعنية قبل دفق المياه إلى البئر.
- ٥ يراعى تزويد البئر بصمام هواء قبل خزان الترسيب. هذا الخزان مصمم لكسر وتهدئة سرعة المياه لتذهب هادئة بسرعة ٣٠ سم / ث وترسب أية حبيبات قد تكون علقت بالمياه.
 - ٦ _ يجب مراقبة مناسيب المياه بالمنطقة بعدد من البيزومترات حول البئر المستقبل للمياه.




البئر المستقبل للمياه



شکل (۱۷) خزان الترسيب لحجز الرواسب الموجودة مع المياه قبل الدخول على البئر المستقبل للمياه





شكل (١٧) تفاصيل البئر المستقبل للمياه

الآبار العميقة في الأراضي قليلة النفاذية Eductor System

يصلح هذا النوع من نزح المياه الجوفية بنظام التفريغ Vacuum لأعمال الحفر العميق للطبقات الأرضية قليلة النفاذية مع قلة مياه النزح حيث يعمل حوالي ١٠٠ بئر جوفي معا و يتم نزح مياه الآبار السابقة بواسطة محطة طلمبات واحدة رغم اختلاف عمق مياه كل بئر و كمية المياه المطلوب نزحها . تكون كمية مياه النزح تكون في حدود ٢٠٠ جالون / دقيقة . نظام آبار النزح العميقة ـ شكل (١٠) ، بالأضافة الي تخفيض منسوب مياه الرشح الي حوالي ١٠٠ قدم أو أكثر . يتم تركيب الآبار بشكل متقارب و مشابة للآبار الأبرية . تفاصيل ماسورة البئر ـ شكل (١٩) . .

المميزات:

قدرة علي الشفط و التفريغ بلا حدود مثل النزح بالآبار الأبرية .

تستطيع تخفيض مياه الرشح أكثر من ١٠٠ قدم.

أقتصادية بالمقارنة باآبار العميقة.

تحتاج لأعمال صيانة أقل.

طريفة التنفيذ:

يتم تركيب ماسورتين متوازيتين:


الماسورة الأولي تدفع فيها مياه تغذية تحت ضغط عالي الي الآبار من أسفل خلال فنشوري لتدفع أي مياه متجمعة في أي بئر الي خارج ماسورة البئر الي الماسورة الثانية .

الماسورة الثانية: تقوم بتجميع المياه الخارجة من الآبار - شكل (١٩).

أما البئر فيتكون من ماسورة خارجية Well Casing بقطر أكبر ثم ماسورة البئر بقطر أصغر التي تحمل المياه الراجعة.




شكل (١٨) نظام آبار النزح العميقة



شکل (۱۹) تفاصیل ماسورة البئر



شكل (١٩) نظام الآبار



شکل (۱۹) أنشاء و ترکیب نظام الآبار



شكل (١٩) غرز الأبار

الجزء الثاني

مقاومة المياه الجوفية


الطرق الخاصة

- •حقن التربة.
- •تجميد التربة.
- •النزح الأسموزي الكهربي.

الطرق الخاصة لمقاومة المياه الجوفية:

سنعرض في هذا المجال الطرق الخاصة لمقاومة المياه الجوفية، وتتلخص هذه الطرق في:

- ا _ حقن التربة Soil Grouting.
- . Ground Freezing بيريد التربة
- " نزح المياه بطريقة النزح الأسموزي الكهربي Electro Osmosis.



الغرض من عملية الحقن:

- ١ تحسين الخواص الميكانيكية للتربة.
 - ٢ تقوية التربة.
- ٣ تحسين خواص تقليل نفاذية الماء خلال التربة.
- ٤ تثبيت الرمال المتحركة بملء الفراغات بالكيم الهيات. يفيد هذا الأمر في تنفيذ الأنفاق.
 - ٥ ملء الفراغات خارج الأنفاق.
 - ٦ ملء وحقن فراغات الخرسانة.

العوامل المؤثرة على عملية الحقن:

١- اختلاف نفاذية طبقات التربة Variation In Permeability :

حيث تتخلل مواد الحقن في المسار الأسهل لها وسط حبيبات التربة، فيمكن أن تمتلئ طبقة ذات نفاذية عالية دون طبقة أخري ذات نفاذية ضعيفة.

Y - المياه الجارية Moving Water:

تقوم المياه الجارية بحمل حبيبات مواد الحقن بعيدا عن مكان الحقن بالإضافة إلى تخفيف تركيزها، الأمر الذي يتسبب في ضعفها.

ت - الشقوق داخل طبقات التربة Soil Splitting :

و فيها تقوم مواد الحقن بعمل شقوق و فتحات في الأرض أو الصخر خاصة عند الحقن عند ضغط كبير و علي عمق بسيط. يحدث ذلك أيضا أذا كان ضغط الحقن أكبر من أجهاد الـتربة. يتسبب هذا الأمر في أهدار بعض مواد الحقن.

أنواع الحقن:

: Cement Grout الحقن بالأسمنت

و هو من أوائل المواد المستخدمة في أعمال الحقن. كما يستخدم الأسمنت مضافا إليه البنتونايت لإعطاء المحلول مزيدا من اللزوجة و الشحومية بالإضافة إلى تأخير زمن الشك. تضاف بعض الكيماويات الأخري للتحكم في زمن الشك وزمن الوصول إلى القوة النهائية كما يضاف الرمل كمادة مالئة، وهو مناسب لملء شقوق الصخور و مسام طبقات التربة الرملية و الزلطية.

: Bentonite Cement الأسمنت + الأسمنت - ٢

للحصول على مواد حقن رخيصة يمكن حقنها في الطين الناعم و الطين المتماسك ولا يستخدم للطبقات الرملية.

" - الحقن بالمواد الكيماوية Chemical Grouts :

أشهر هذه المواد هي سيليكات الصوديوم ثم يليها مادة كلوريد الكالسيوم ليكونا مادة جيلا تينية داخل مسام التربة. يمكن أن تضاف لها بعض المواد للتحكم في فتره الشك النهائي للمادة. الجدول (٣) يوضح فكرة مبسطة لمواد وطرق الحقن وكذلك مجال التنفيذ ومجال التطبيق:

جدول (٣) الحقن بالمواد الكيماوية وطريقة التنفيذ

العقل بالمواد العليدوية وطريعة السعيد							
مجال التطبيق	طريقة التنفيذ	مواد الحقن	طريقة الحقن				
		Materials – Mixture -	PROCES				
Applicability	Procedure	Admixtures	S				
يستخدم لحقن طبقات الرمل المدموك	تحقن تحت ضغط منخفض لعمل قميص	تكون نسبة المياه: الأسمنت من ١:١	الحقن				
ذو قطر حبيبات 1.۲ = D10 مم أو	من الحقن أو تحت ضغط عالي لعمل	إلى ٤: ١. يخلط البنتونايت والسيليكا	بالأسمنت				
الرمل السائب ذو قطر حبيبات D10	ستارة عميقة من الحقن .	مع الخليط لتقليل النضح والانفصال					
= ١٠٠٨ مم أو الرمل الحرش ذو قطر	نسبة م / س ونوع الأسمنت	الحبيبي . كذلك تضاف مادة Lingo					
حبيبات D10 أقل من ١ مم . لا	والإضافات تحدد بالموقع لتلائم	Sulphonate لتسهيل عملية الحقن.					
يستخدم لحقن الفراغات الكبيرة مع	الظروف.						
وجود مياه جارية.							
يستخدم لخفض نفاذية طبقات الرمل	تتأثر عملية الترويب Coagulation	حبيبات البيتومين بقطر من ٠٠٠١	مستحلب				
ذات حبيبات D10 أقل من ١٠٠ مم .	العمل لكيماويات الموجودة بالتربة أو	إلي ٠٠٠٥ مم تنتشر بالماء ، يضاف	البيتومين				
	المياه الأرضية. ينصح بالعناية	حامض الفورميك لأحداث الترويب.					
	والحرص أثناء العمل.						
يسمم. لخفض نفاذية طبقات الرمل	يتم عمل خليط من سيليكات الصوديم	سيليكات الصوديوم + مادة الأحداث	الحقن				
ذات قطر حبيباتD10 أقل من ٠.٨	والمادة المحدثة للتصلب للحصول علي	التصلب مثل ألومينات الصوديوم	بسيليكات				
مم.	زمن مناسب للتصلب من بضع دقائق	المذابة في الماء	الصوديوم _				
	إلى عدة ساعات. يتم الحقن حلال		مرحلة واحدة				

	مواسير الحقن.		
يستخدم لحقن الطبقات الرملية ذات	حقن السائلين علي التوالي، يتم التفاعل	خليط من سيليكات الصوديوم وكلوريد	الحقن
قطر حبيبات D10 أقل من ١٠٨٠ مم	بينهما علي الفور وتترسب سليكات	الكالسيوم.	بسيليكات
لتقليل نفاذيتها.	الكالسيوم داخل الفراغات.		الصوديوم ـ
			علي مرحلتين
يستخمم حقن طبقات الرمل والسيلت،	الحقن خلال ماسورة مثقبة	٥ ـ ١٠ % مذاب في الماء مع مادة	أكريل أمايد
قطر الحبيبات D10 أقل من ٠٠٠١٣	. Perforated Injection Point	مساعدة للتحكم في تكوين الجيلاتين	
مم . يمكن أن يستخدم مع وجود مياه	زمن التصلب يتزاوح بين دقيقة إلي	مثل بيرسلفات الأمونيوم أو ثيوسلفات	
جارية .	ساعة.	الصوديوم.	
يستمم لخفض نفاذية طبقلت الرمل	تحقن لتربة مع زمن شك يتراوح من	خليط من Ligno Sulphate وملح	لجنين الكروم
التي تكون قطر حبيباتها D10 أقل	دقيقة إلي عدة ساعات وذلك بالتحكم	Hexa Valent Chromium مع	Chrome
من ۲۰۰۸ مم.	في نسبة المياه. تتناسب مقاومة الحقن	مركبات أخري.	Lignin
	عكسيا مع كمية المياه.		(مواد
			عضوية)
يستخدم لحقن الفجوات الكبيرة أسفل	كمية المياه المطلوبة لتحسين قابلية	تتراوح نسبة الرمل: الأسمنت من ٢:	الحقن بالرمل
الأساسات وكذلك الفجوات في طبقات	الضخ Pump ability تتغير مع تغير	١ إلي ١٠ : ١ يمكن إضافة	والأسمنت.
الصخور وحول الأنفاق، إضافة لحقن	نسبة الرمل: الأسمنت. يكون حجم	البنتونايت أو الرماد المتطاير لتقليل	
الطبقة الزلطية التي يكون قطر	المياه + الأسمنت: حجم لرمال = ١:	الانفصال الحبيبي وتحسين قابلية	
حبيباتها حوالي ٢٠ مم. تتغير قوة	. ۳	الضخ. تكون نسبة المياه: الأسمنت ٢	
الحقن بنسبة وجود المياه وتتراوح		: ١ إلي ٥ : ١ بالحجم .	
من ۱۰۰ : ۷۰۰ باوند / البوصة			
المربعة .			
حقن الطبقات الرملية ذات المياه	تأخر زمن الشك، يمكن استمرار عملية	نسبة الطمي: الأسمنت = ٣: ١ حتي	الحقن بمادة
الكبيرة نسبيا. تعتمد قوة الحقن علي	الحقن بشكل متقطع أو متواصل. يتم	٨: ١ ، ونسبة المياه : الطمي =	الطمي
نسبة المياه: الأسمنت.	هز الطمي للتخلص من الحبيبات	١ : ٠.٧٥ عتي ٢ : ١ بالحجم . نسبة	والأسمنت.
	الكبيرة.	المياه: الأسمنت = ٣: ١ الي ١: ١	
		بالحجم .	
يستخدم لحقن التربة الرملية والتي	يضغط الخليط بمواسير الحقن. يجب	الطمي : المياه : مروبة مثل سلفات	الحقن بخليط
يتراوح قطر حبيباتها من ١.٢ إلى ١	تحديد نسبة الخلط التي يمكن ضخها	الألومنيوم لجعل مواد الحقن معلقة بعد	البنتونايت
مم ، تنخفض نفاذية طبقات الأرض .	بسهولة. وفي بعض الظروف الخاصة ،	عملية الحقن . نسبة المياه : الطمي	والطمي.
يمكن زوال مواد الحقن بفعل تحرك	يتم حقن خليط من السيلت لطبقات	تعتمد علي كفاءة الضخ .	
المياه الجوفية .	الطفلة ذات الفجوات والنفاذية العالية		


أو الشروخ	
(33 3	l

جدول رقم (٤) يحدد أنواع واستخدامات مواد حقن التربة:

جدول رقم (٤) أنواع واستخدامات مواد حقن التربة

21.00.0.1	مواد حقز	4	كيمـــاويات		بنتونايت	أسمنت +	أسمنت	نوع مادة
ع مهوره	مورد عدر				1 " 1		<u> </u>	•
		راتنج سليكات الصوديوم		راتنج		بنتونايت		الحقن
أسمنت	عضوية	سائلة	متماسكة	عضوي				
ت مهواه	مستحلبان	سوائل		Suspension (معلق	الحالة	
Aer	ated		Liquids		متماسك		غير	State
emul	lsions						متماسك	
میاه	فجوات		رمل - زلط)	النفاذية (معامل		صخور	مدي الاستخدام
متدفقة			من	(K)أكبر م			مفتته	Range of use
		٧-١٠	٤-١.	٠-١،	٤-١٠	-1.×0		
						ŧ		
نجوات	ملء الف		وبة	كميات محس			ضغط	التحكم في
Cavity	filling	Calculated quanti			ities		الحقن	الحقن
							حتي	
						الممانعة		
١.	١	01.	٦	٤ _ ٢	١	١	٤	التكلفة النسبية
								لملء ١ م٣ من
								فراغات التربة

آلات ومعدات الحقن _ شكل (٢٠).




شكل (٢٠) المعدات المركزية لحقن التربة

طرق الحقن:

الطريقة الأولى للحقن:


حقن الستارة بصف واحد من ثقوب الحقن. يحقن الثقب رقم (١) ثم الثقب رقم (٢)(٤). لثقب رقم (٣) ثم الثقب رقم (٤). نجد أن مجال الحقن(b)، ثقب هو أسطوانة رأسية نصف قطرها (b) ، ثم يتم حقن الثقب رقم(٥) ثم رقم (٦) ثم رقم (٧) . نستكمل حقن الستارة علي أن يتم تحديد كمية مواد الحقن في كل ثقب أو حتى لا يقبل الثقب أي حقن آخر و بشرط عدم شق طبقات التربة. نحصل علي ستارة بسمك (c) و الذي يجب أن يكون أقلل من المسافة (a) - شكل (٢١) .



شكل (٢١) الحقن بالطريقة الأولى

الطريقة الثانية للحقن:

وهي عبارة عن عمل ٣ صفوف متوازية - يتم حقن الصفين الخارجين أولا - يكون قطر الحقن (b) كما هو واضح من الترقيم. يتم حقن الصف الأوسط حتى رفض مزيدا من الحقن Refusal أو إذا تم تحديد كمية الحقن المطلوبة مسبقا - شكل (٢٢).



شكل (٢٢) الطريقة الثانية للحقن

: Multistage Grouting الحقن على مرحلتين


و فيه يتم حقمواد الحقنط أولا ثم نظافة الفتحة. بعد تمام شك مواد الحقن ، يمكن حقن باقي الطبقات . وفي بعض الأحوال يمكن استخدام مواد حقن مختلفة لكل طبقة مثل حقن الأسمنت و البنتونايت في طبقه الزلط ثم حقن الكيماويات لطبقة الرمل. و يمكن عمل حقن من خلال الثقب الرأسي، حيث يتم الحفر حتى المنطقة ذات الفراغات الكبيرة – الزلط أو الأحجار - ثم أجراء الحقن لهذه الطبقة. ثم نستكمل الحفر في الثقب الرأسي إلى نهاية الطبقة الـثانية و هكـذا.

و تجدر الإشارة إلي أن عمل الشقب الرأسي يتم بواسطة دفع المياه Water Jet ، و تعتبر هذه الطريقة أرخص قليلا من حفر الشقب بالحفارة الميكانيكية . و يمكن عمل الحفر بطريقة أخري حيث يتم حفر الشقب بكامل الارتفاع ثم عمل الحقن

اللازم لأوطي طبقة. تسحب ماسورة الحقن إلي أعلىالسابقة.قة التالية ليتم حقنها كذلك و هكذا. تعتبر هذه الطريقة أرخص من السابقة.

حقن التربة بواسطة ماسورة مثقبة Manchette Tube

وهي طريقة معقدة و تستخدم بكثرة في الدول الأوروبية - شكل (٢٣). و الماسورة المثقبة تكون بقطر ٢" و طول ٢١" - مقولة من أسفل - منطقة الثقوب مغلفة بغلاف مطاطى. تتصل الماسورة المثقبة بمواسير رأسية حتى سطح الأرض.




شكل (٢٣) ماسورة الحقن – صمام الحقن

عند أجراء عملية الحقن، تتمزق الغلاف المطاطي المغلف لصمام الحقن لتخرج مواد الحقن لتملأ الفراغات والشقوق والمسام داخل التربة.

أعداد مواد الحقن وخلطها بالنسب المقررة: شكل (٢٤):




شكل (۲۶) ماكينة الخلط و الحقن Batch Mixing and Injection Plant



شكل (٢٤) مخطط الخلط و الحقن المستمر


Continuous Batch Mixing and Injection Plant . (۲۰) تفاصیل ماسورة الحقن ــ شکل




شکل (۲۰)

مجموعة من مواسير الحقن في حزمة واحدة مع الصمامات (المواسير و الصمامات من مادة PVC) في الثقب الواحد و علي مناسيب مختلفة لحقن طبقة محددة و سميكة من التربة


خطوات عملية حقن التربة - شكل (٢٦).




Drilling down to final level by drilling rig



Removal of Casing and Filling with Bentonite/Cement Grout




Installation of Grout Pipe and Valve



Grouting of Soft Gel through Valve

شكل (٢٦) خطوات عملية حقن التربة



تابع شكل (٢٦) نموذج حقن التربة بطريقة الماسورة المثقبة

معدة التثقيب لعمل ثقوب الحقن لأي عمق - شكل (٢٧) .



شکل (۲۷)

معدة التثقيب لعمل ثقوب الحقن لأي عمق _ مشروع مترو الأنفاق - المرحلة الثالثة _ القاهرة

طريقه أخري للحقن:

تستخدم المعدة _ شكل (٢٨) في تثقيب الأرض و الوصول إلي العمق المطلوب. يتم دفع مواد الحقن خلال الثقوب بضغط كبير ليملأ المسام و الفجوات بطبقة التربة.



Bauer

شكل (۲۸) طريقة أخري للحقن High Pressure Injection Pump

حساب كميات الحقن:

 $\mathbf{T} \times \mathbf{A} \times \mathbf{n} = \mathbf{C}$ حجم الحقن


حیت :

. (Porosity): n

A: المساحة المغطاة لكل صمام.

T: سمك طبقة الحقن المغطاة بالصمام.

تعرف كمية مواد الحقن المطلوبة للعمل للاسترشاد بها.



Rotary drilling system with mud flushing

شكل (٢٨) معدة التثقيب ذات الذراع الممتد المستخدمة في عملية الحقن يبدأ الحقن بتشغيل الطلمبات تحت ضغط عالي كاف لتمزيق الغلاف المطاطي الخارجي لصمام الحقن البلاستيكي واختراق الطبقة الأسمنتية الضعيفة ثم التغلغل في مسام التربة. يبلغ الضغط المذكور ٣٤ كجم / سم٢ . تعطي هذه الطريقة نتائج جيدة مع ضرورة الوضع في الاعتبار أن يكون العاملين القائمين بالعمل علي دراية كافية خوفا من حدوث أي شقوق في التربة Splitting Of Soil .

مرحلة اعمال التخريم Implementation of the drilling

- توقيع نقط التخريم جيداً قبل البدء.
- توضع أرقام نقط التخريم والمحاور على طبقات الرصف.
- يستخدم المحفر الدوار مع محلول البنتونيت للنزول للأعماق المطلوبة مع المحافظة على التربة من الانهيار.
 - عند الوصول إلى العمق النهائي يستبدل محلول البنتونيت بمحلول ال B / C .
 - يتم فتح ال Sleeves بواسطة ال Packer عند ضغط ١٠٠ بار (100 Bar) .
 - يرسل محلول ال B / C خلال مواسير الحقن.
 - يتم إيقاف الحقن عند الوصول إلى:
 - كمية الحقن للجلبة الواحدة = (۲۰۰ ۲۵۰ لتر).
 - أوأقصى ضغط الحقن يصل إلى Bar ۲۰.
- سمك الطبقة المحقونة في المحطات الأساسية من ٧ إلى ٥.٧ متر الحقن:خارج والمداخل Accesses في حدود ٢-

۳ متر.

عملية الحقن:

- عند الوصول للعمق المطلوب باستخدام البنتونيت إثناء الحفر فانه يستبدل بمحلول الحقن (اسمنت + مياه).
 - تبدأ عملية الحقن من أسفل إلى أعلى.
 - يجب ثبات ضغط وكمية الحقن لنفس نوع التربة.
 - يمكن تعديل سرعة دوران وضغط الحقن ومعدل الحقن تبعاً للخصائص الميكانيكية للتربة.
 - یجب ضبط سرعة سحب المواسیر باستمرار بحیث تتراوح الخطوة من ۲.۵ ۳ سم.
 - سرعة الدوران من ٥ ٣٠ لفة / دقيقة. ويمكن التحكم فيها مع سحب مواسير الحقن.
 - اثناء عملية الحقن تخرج كمية زائدة من الــ Spoil خارج الحفرة.
 - كمية الاسمنت تتراوح بين ٥٠٠ ـ ٩٠٠ كجم / م٣.
 - مقاومة الضغط لا تقل عن ٣٠ كجم/ سم٢.
 - ا كمية المياه في حدود ٨٠٠ لتر.
 - يتم الحقن على هيئة عمليات خطيه بدءاً من إحدى الجوانب وانتهاء إلى الجانب الأخر.
 - تستمر عملية الحقن في كل Sleeve حتى نصل إلى إحدى الخاصيتين الأتيتين:
 - * أقصى كمية حقن ٢٠٠ ـ ٢٥٠ لتر.

- * أقصى ضغط حقن عند أقل معدل حقن.
- يبدأ الحقن بفتح الجلبة بضغط في حدود 100 Bar ثم يستمر الحقن حتى نصل إلى معدل الحقن المطلوب مع استمرار ضغط الحقن بصفه دائمة أقل من ٢٠ بار.
 - مدة الحقن لا تزيد عن دقيقه واحده ويتم تسجيل أقصى ضغط عند أقل معدل حقن.

اختبار قياس معامل النفاذية لطبقة الحقن:

- يقاس معامل النفاذية لطبقة الحقن بحيث لايزيد عن (١٠٠ متر/ثانية).
- توضع عدد Piezometers على أرض المشروع وكذلك مجموعة أخرى خارج المشروع لمراقبة منسوب المياه المجوفية أثناء اختبار النفاذية.
 - يحاط و يعزل الموقع من جميع الاتجاهات، يمكن دق خوازيق بنتونايت.
- يتم دق آبار سحب المياه بقطر ٣٠ سم مع تزويد قاع البئر بمرشح مناسب. يجب تنظيف كل بئر لإزالة الحبيبات الناعمة.
 - يتم تشغيل البئر لفترة زمنية لحساب النفاذية من خلال طبقة الحقن المراد اختبار النفاذية لها.
- يكون داخل الجزء الذي نجري به تجربة الضخ بئر عميق واحد وعدد ٢ بيزومتر داخلي و بيزومتر واحد خارجي
 لقياس منسوب الماء.
- يبدأ البئر في نزح المياه المحددة بحوائط خوازيق البنتونايت وطبقة الحقن السفلي . نصل إلي مرحلة النزح المنتظم Steady State حيث لا يتغير منسوب المياه ألا في حدود ١٠ سم في نصف ساعة .

بتطبیق المعادلة:

$$K_P = Q_P / i \times A$$

معامل نفاذیة طبقة الحقن (م/ث) معامل معامل معامل معامل المادیة $\mathbf{K}_{\mathbf{P}}$

كمية المياه المتسربة من طبقة الحقن (م $^{\pi}$ / ثانية) $\mathbf{Q}_{\mathbf{P}}$

i الفاقد من الطبقة Hydraulic Gradient Acting On Plug

A مساحة طبقة الحقن Surface Area Of Plug

الاحتياطات الواجب مراعاتها قبل إجراء اختبار معامل النفاذية:

- يجب تحديد المسافات بدقة بين الآبار والبيزومترات.
- يجب تركيب بيزوميتر قبل إجراء الاختبار بأسبوع لقياس منسوب المياه ثلاث مرات في اليوم على الأقل.
 - قياس منسوب المياه في الآبار والبيزومترات قبل ٢٤ ساعة من إجراء الاختبار.

مثال رقم (١):

خط انحدار قطره ٢٠٠مم - عمق الحفر = ٦ متر ، عرض الحفر = ٢ متر بمدينة القاهرة . عرض الشارع = ٦ متر - أساسات المباني سطحية . نوع التربة من الرمل الناعم الي المتوسط .

نظرا لأن طبيعة أساسات المباني المجاورة للخط ، أساسات سطحية ، فأن أي حركة في طبقات الأرض التي قد تنتج من أعمال الحفر أو من النزح الجوفي طوال مدة المشروع سيترتب عليها حدوث هبوط في المباني المجاورة.

أستقر الرأي على حقن قاع الحفر بسمك ١ متر ، بالأضافة الي حقن جوانب الحفر بعرض ١ متر - شكل (٢٩) - باستخدام ماده سيليكات الصوديوم (الجيلا تينية) مع أضافة أي مادة مساعدة لزياده سرعة التماسك مثل سليكات حديديك الصوديوم بنسبة لا تزيد عن ١٠ %.

طريقة الحقن:

- ١ يتم الحقن على ثلاثة محاور: محور المنتصف محور الحفر يتم الحقن أسفل منسوب التأسيس بمقدار ١ متر
- ٢ يتم الحقن في المحورين الآخرين من أسفل منسوب التأسيس بمقدار ١ متر و حتى سطح الأرض . تكون المسافة بين مواسير الحقن = ١.٢ متر .
- ٣ الضغط المطلوب لعملية الحقن يتغير بتغير عمق الحقن . شكل (٢٤) يوضح الأقتراح الأبتدائي للحقن . يستمر ضغط
 الحقن بنفس القيمة حتى تتشبع التربة ثم يتم رفع ماسورة الحقن ١ متر و نستأنف الحقن مرة أخرى و هكذا .
 - ٤ معدل الضخ يقدر بمقدار ١٥٠ ٢٠٠ لـ تر/ ساعة للأعماق الكبيرة و يقل مع رفع مواسير الحقن الى أعلى .

حساب كميات الحقن المطلوبة:


بيانات الموقع:

- طبيعة الطبقة المطلوب حقنها رمل ناعم الي متوسط

عمق المياه (من سطح الأرض) د.٥ متر

- الوزن النوعي للرمل ٢٠٦٥ طن / م٣

- نفاذية طبقة الرمل (n) ٤٠٤٠






عرض خندق المواسير = 2 متر مسقط أفقي لمواسير الحقن شكل (٢٩)

خندق المواسير المطلوب حقنة

حجم الفراغات / م
$$\pi$$
 = 3 · 3 · 0 من التربة كثافة سيليكات الصوديوم = 0 · 1 طن / م π وزن السيليكات / م π = 0 · 1 × · 3 · 0 = 7 · 7 · 0 طن / م π حجم التربة المطلوب حقنها (الأرض و الجوانب) = π × × × × + + 3 × 1 = π 1 م π / متر طولي . كمية سيليكات الصوديوم المطلوبة = π × × × · 7 · 7 · 7 · 7 · 1 طن / متر طولي .

مثال رقم (٢): أنشاء محطات مترو الأنفاق - المرحلة الثانية: مقدمة:

تنشأ المحطات لخط مترو الأنفاق بنظام الحوائط اللوحية Diaphragm Walls والمصبوبة في الموقع - أرضية المحطات علي عمق ٢١.٥ متر من سطح الأرض بينما تكون نهايه الحوائط اللوحيه علي عمق ٢١.٥ متر (محطة سانت تريز) - علي عمق ٢١.١ متر (محطة سانت تريز) - شكل (٣٠).




شكل (٣٠) نموذج محطة منفذة بالفعل _ محطة مترو سانت تريز _ شبرا - القاهرة

مثال رقم (٣): أنشاء نفق المترو - المرحله الثانية - أسفل ترعة الأسماعلية: طريقة التنفيذ: تم تقسيم العمل علي قسمين: العمل في النصف الجنوبي للترعة، ثم بعد الأنتهاء منه يعاد حفر الترعة و مرور المياه، ثم يبدأ العمل في الجزء الشمالي للترعة وذلك لضمان تدفق المياه في ترعة الأسماعيليه. تتلخص طريقة المتنفيذ كما يلي:


1 - دق ستائر معدنية حول الجزء الشمالي للترعة - من محور الترعة ثم الي الشط الجنوبي ثم الردم بالأ تربة مع الدمك - شكل (٣١).

٢ - يتم دق صفين متوازيين من الستائر المعدنية والردم داخلها بواسطة أتربة منتقاة (عمل سد ترابي من الستائر المعدنية والردم داخلها بواسطة أتربة منتقاة (عمل سد ترابي الستائر لمنع رشح ، مع الدمك الجيد . يتم عمل حقن للأرض داخل منطقه السد الترابي لمسطح النفق بالكامل من أسفل وبين الستائر لمنع رشح المياه الأرضية أثناء التنفيذ .



شكل (٣١) تعدية نفق المترو أسفل ترعة الإسماعيلية _ الجزء الحنوبي

٣ - يتم أنشاء النفق الخرساني في هذا الجزء بدون مشاكل لمياه الرشح. بعد انتهاء الأعمال ، يتم تقطيع الستائر المعدنية أسفل المياه بواسطة غطاسين مع أزالة السد الترابي. يتم أعادة حفر مجري الترعة مرة أخري والسماح للمياه بالمرور.
 ٤ - يتم عمل نفس الخطوات السابق ذكرها وذلك للجزء الشمالي من الترعة.



مرور النفق أسفل ترعة الإسماعيلية _ الجزء الشمالي

مثال رقم (٤):

عمية حقن الستارة السفلى لمحطات مترو الأنفاق - المرحلة الثالثة.

أعمال الحقن:

الهدف هو عمل طبقة حقن من سليكات الصوديوم Soft Gel بين حوائط الديافرام و أسفل منسوب أرضية المحطة لمنع رشح المياه الجوفية الي المحطة أثناء الأنشاء ولمدة صلاحية = عامين . تكون النفاذية لطبقة الحقن = 1×1^{-1} م 1×1^{-1} م 1

مواد الحقن:

- ١ الماء: يستخدم الماء الصالح للشرب.
- ٢ _ سيليكات الصوديوم: وهي المادة الرئيسية في عملية الحقن.
 - ١ ألومينات الصوديوم: وهي المادة المصلبة لمادة الحقن.

مواسير الحقن: قطر الماسورة ٨/٣ " من البولي فينيل كلوريد وتتحمل الضغوط العالية (حتى ٢٠ ض . ج) . صمام الحقن: يركب في نهاية ماسورة البولي فينيل كلوريد (ماسورة الحقن) بواسطة القلاووظ ـ شكل (٢٥) . تمتد مواسير الحقن بالأطوال المحسوبة والموضوعة طبقا للتصميم في الطبقة المراد حقنها .

وطبقة الحقن بسمك كبير _ حالة مشروع مترو الأنفاق - يمكن أن يجهز ثلاثة مواسير حقن ، في حزمة واحدة ولكن بأطوال مختلفة لتغطية كل الطبقة المطلوبة .

يتم تثقيب الأرض بآلات التخريم – شكل (٢٨) ، يكون عمق الثقب بحيث يضبط تماما مع طبقة الحقن ويكون في وضع رأسي ، يكون قطر الثقب ١٣٣ مم . تم ضخ خليط من البنتونايت + الأسمنت لحماية الجدران من الأتهيار – الخليط المستخدم – جدول (٥) . العمق المطلوب للثقوب يسجل بالكمبيوتر الخاص بالمعدة وكذلك رأسية الثقب .

جدول (٥) الخليط المستخدم


الكمية	الوحدة	المواد
Y0Y	کجم	أسمنت مقاوم للكبريتات
٤٠_ ٢٠	کجم	بنتونايت
91 7.	لتر	میاه

يوضع حزمة مواسير الحقن السابقة داخل الثقب وتوجيهه يدويا مع ربط ثقل مناسب مع المواسير لتسهيل نزولها خلال الثقب الى مكانها.


: Drill Halls Pattern نظام توزيع ثقوب الحقن

تتوزع ثقوب الحقن (في المسقط الأفقي) غلي شكل مثلثات علي مسافات = ١.٦ متر _ شكل (٣٢) بهذه الطريقة ، فكل ثقب يغطى مساحة ٢.٢ متر مسطح .

كما يكون بين كل خرطوم حقن (في الاتجاه الرأسي) مسافات = ٢ متر بين كل صمام وآخر لتغطية سمك طبقة الحقن بالكامل . ومن الجائز تغير هذه المسافات طبقا لنوع التربة .



Area covered by each hole = 0.866 a2



أتجاهات مواد الحقن أثناء الضخ

شكل (٣٢) أتجاهات مواد الحقن أثناء الضخ

عملية الحقن:

تبدأ عملية الحقن بعد بضعة أيام من التخريم ووضع مواسير الحقن. يكون نسب خلط مواد الحقن كما يلي _ جدول (٦):

جدول (٦) نسب خلط مواد الحقن

				
الكمية	الوحدة	المواد		
۲۲. – ۲	کدم	سيليكات الصوديوم		

٣٠ _ ٢٣	کجم	ألومينات الصوديوم (المصلب)
۸۳۰ - ۸۱۰	لتر	میاه

يتم حقن مواد الحقن بواسطة طلمبات الديافرام تحت ضغط عالي في الصمام العلوي _ يصل سريعا الي ٢٠ ض . ج . هذا الضغط الكبير يمزق غشاء الصمام الخارجي ويفتح فتحات أمام ثقوب الحقن . يجد الحقن طريقا أفقيا فيخرج من الصمام الي مسام التربة وعندها ينخفض الضغط كثيرا . تتدفق المواد وتغطي الطبقة العلوية من سمك طبقة الحقن وتكون بمثابة سدادة لمنع مواد الحقن من الصمامات الأدني الأخرى من الهروب خارج الطبقة . يتم حقن خلال الصمامات الأوطي .

ملحوظة:

تترك بعض مواسير الحقن حتي تتم تجربة الحقن. في حالة وجود بعض الرشح ، يتم حقن أضافي للطبقة حتي يمتنع الرشح.

عمليات نفذت على الطبيعة:

حقن طبقة رملية سائبة _ مشروع الصرف الصحى _ كفر طهرمس _ جيزة:

شكل (٣٣) يوضح معدات التثقيب و أنزال مواسير الحقن.

شكل (٣٤) يوضح آلة الحقن.



شكل (٣٣) معدات التثقيب و أنزال مواسير الحقن




معدات التثقيب و أنزال مواسير الحقن



شكل (٣٤) آلة الحقن – محافظة الجيزة – جمهورية مصر العربية


تطبیقات علی حقن التربة : شکل (۳۰) ، شکل (۳۳) :



شكل (٣٥) تطبيقات علي حقن التربة

- ١ _ تثبيت ميول التربة .
- ٢ حقن التربة المحيطة بقطاع النفق لملء فراغات التربة ومقاومة مياه الرشح .
- ٣ _ تدعيم وتقوية وتحسين خواص التربة أسفل أساسات المنشآت و الكباري _ شكل (٣٥) .
 - ٤ _ تدعيم أساسات المنشآت .

- ٥ _ تدعيم التربة حول قطاع النفق.
- ٦ _ حقن التربة حول ترانش المواسير.



تابع شكل (٣٦) تطبيقات علي عملية الحقن

سادسا: تجمید الـتربة Ground Freezing

مقدمة:

تعتبر عملية تجميد التربة من التقنيات المعقدة في مجال التحكم في المياه الأرضية ، ولكنها - رغم ذلك - لها الأهمية لتنفيذ الأنشاءات التي لها طبيعة خاصة مثل التي تنشأ في أرض مفككة أو رخوة .


وعملية تجميد التربة تعمل علي تحسين قوة التربة Improving Soil Strength بالأضافة الي التحكم في المياه الأرضية حتي نتمكن من تنفيذ هذا المنشأ. وهذه العملية عبارة عن تحويل المياه الأرضية داخل مسام التربة الي ثلج. تساعد هذه العملية في المياه لأرضية في مشروعات الأنفاق و المناجم و المشروعات المنشأه بعمق كبير تحت الأرض و التي تكون طبيعة التربة بها مفككة أو رخوة.

وتكون عملية تجميد التربة مؤقته تزول بانتهاء العمل ، بينما في أحيان خاصة جدا يكون تجميد التربة بشكل دائم مثل عملية صيانة و ضبط التربة المجمدة أسفل المنشآت الحرارية و المنشأة على الطبقات

المتجمدة (المناطق القطبية) وكذلك المخازن المنشأه تحت الأرض و المحتوية على سوائل في حالة تجمد

كيف تتم عملية تجميد التربة:

تتم عملية تجميد التربة بتمرير غاز النتروجين - أو أي غاز مماثل - من خلال مجموعة من المواسير المركبة في شكل رأسي و المدفونة في الأرض و التي تحتوي خلالها على المنشأ المراد تنفيذه . عند ضخ الغاز و قيام هذه المواسير بالعمل ، يتكون عامودا تلجيا حول كل ماسورة . مجموعة الأعمدة الثلجية المتجاورة تشكل الحائط الثلجي حول المنشأ - شكل (٣٧) .



Formation of a freezewell.

شکل (۳۷) مواسیر تجمید التریة _ عمل حانط متجمد ويحدد شكل المنشأ المطلوب تنفيذة و الفتره الزمنية اللازمة للأنشاء ، بالأضافة الي شكل ونوعية طبقات الأرض و المياه الجوفية ، شكل الحائط الثلجي و كذلك تصميم الماسورة و المسافة بينها وكذلك طاقة وحدة التجميد .

وصف وحدة التجميد: نظام السائل الملحى - الأمونيا التقليدي Conventional Ammonia Brine وصف وحدة التجميد: نظام السائل الملحى - الأمونيا التقليدي System

تتكون وحدة التجميد من:

: Compressor عناغط

يضغط غاز الأمونيا أو الفريون ، و الذي يستخدم في تجميد محلول ملح كلوريد الكالسيوم و الذي يمر داخل المواسير الرأسية . تصل درجة التجميد - ١٨ ° الي - ٣٥ ° .

٢ - المواسير الرأسية:

تكون المواسير من الصلب أو البولي إثيلين ، يتم دقها رأسيا و متوازية و علي مسافات محددة وعلي بعد مناسب من حدود المنشأ (حوالي ١ متر).

٣ - ماسورة الضخ العمومية:

وترتبط المواسير الرأسية بها من علي سطح الأرض. تتصل هذه الماسورة بالضاغط.

٤ - خزان النتروجين (أو الغاز المماثل):

يأتي هذا الغاز في حاويات خاصه مقفلة ومعزولة.

وحاليا ، فقد تم تصميم و تصنيع وحدات تجميد كاملة داخل حاويات مقفلة لتسهيل النقل و التشغيل و الفك . هذه الوحدات تحتوي علي الضاغط و الطلمبات و المبادل الحراري و الصمامات ٠٠٠وقد وصلت طاقة هذه الوحدات الي ١٠٠ طن تجميد .

فوائد عملية تجميد التربة:

- ١ زيادة في قوه التربة عدة مرات خاصة في الأراضي الرخوة و الضعيفة. يكون الحفر حينئذ في حالة ثبات و تماسك و
 يمكن العمل بدون الحاجة الي أي نوع من الصلبات.
- ٢ عدم نفاذية المياه ، حيث يكون الجدار المتجمد Frozen Membrane غير منفذ للمياه ولذلك تكون عملية نزح المياه معدومة .
 - ٣ ثبات التربة Stability : عدم حدوث أي هبوط للتربة خاصة في حالة دق الستائر المعدنية .
 - ٤ يمكن أتمام عملية تجميد التربة في وقت أقل من الطرق الأخرى .


مثال (١):

بيارة دائرية قطر داخلي ٤٠٥ متر و أرتفاعها ٢١ متر.

تم تنفيذ العملية كالآتى:


١ - دق المواسير الرأسية حول الموقع. تبعد هذه المواسير ١ متر من حدود البياره الخارجية و بعمق ٢٤ متر. أضافة الي ذلك تم دق ماسورة رأسية أخري عند محور البياره لعمل سدادة ثلجية متجمدة عند القاع - شكل (٣٨).

٢ - ربط المواسير الرأسية مع ماسورة ضخ الغاز العمومية - على سطح الأرض - ثم توصيلها بالضاغط.




شكل (٣٨) تجميد التربة حول البيارة

- ٣ بدأ عملية ضخ الغاز و بدأ عملية التجميد . تستغرق تجميد التربة ٣ الى ٦ أيام .
- ٤ البدأ في الحفر داخل البيارة . يفضل عمل صلبات لسند جوانب الحفر في المنطقة العليا للبيارة (عند سطح الأرض) حيث أن المثلج يمكن أن يذوب جزئيا بفعل حرارة الشمس و الرياح أو المطر .
- - باستمرار الحفر داخل البيارة ، يتم تبطين الجوانب (من قطع من الزهر الرمادي أو الخرسانة المسلحة) مع رباطها كاملا لتشكل الشكل الدائري للبيارة مع سند جوانب الحفر.
 - شكل (٣٩) يوضح نظام التجميد.



شكل (٣٨) شكل البيارة بعد أتمام عملية التجميد



شكل (٣٩) نظام التبريد

مثال (٢) <u>:</u>

تجميد المياه الأرضية لتنفيذ الأنفاق:

تستخدم طريقة تجميد التربة في تنفيذ الأنفاق للتغلب علي مشاكل تواجد المياه الأرضية التي تواجه العمل . وتستخدم في الظروف الآتية :

- ١ صعوبة أستخدام طريقة حقن التربة Grouting أو صعوبة تخفيض منسوب المياه الأرضية بالطرق التقليدية
 (الآبار العميقة) كما في حالة التربة الرملية أو السلتية .
- ٢ الخوف من حدوث أختراق للتربة Blow Out بسبب أستخدام الهواء المضغوط بسبب عدم كفاية أرتفاع التربة فوق
 النفق خاصة في التربة الرملية أو الطينية .

طريقة التنفيذ:

- ١ يتم عمل مجموعة من الثقوب حول قطاع النفق ، أفقية أو رأسية أو كلاهما (طبقا للتصميم) . المسافة بين كل ثقب و
 الذي يليه = ١ ١٠٥ متر . تخترق هذه الثقوب الطبقة المراد تجميد المياه بها .
- ٢ تدخل في هذه الثقوب مواسير مزدوجة تتصل بماسورة أكبر في القطر و التي تتصل بدورها بماكينة التبريد . ينبغي
 عمل عزل حراري لهذه المواسير لعدم فقدان أي حرارة الى الجو الخارجى .

٣ ـ يتم ضخ النتروجين السائل أو محلول كلوريد الكالسيوم حتى تصل درجة التبريد ٢٣ ـ ٢٥ درجة منوية تحت الصفر
 وذلك بمعدل درجتين أو ثلاثه درجات يوميا .

ملاحظات:

- ١ توقع أماكن المواسير بكل دقة و باستخدام الأجهزة المساحية .
- ٢ التأكد من أن زيادة حجم المياه نتيجة التجميد والتي ينتج عنها قوى ضغط لا تؤثر على المنشآت القائمة .
- ٣ ينبغي سرعه نهو الأعمال في هذه المنطقة حيث أن طول فترة التجميد أكثر من اللازم ينتج عنها حركة التربة نتيجة زيادة حجم المياه التي تجمدت داخل التربة.
- عند الأنتهاء من صب خرسانات النفق ، تترك الأرض لتعود الي حالتها الأولي و بحيث لا تزيد سرعة أرتفاع درجة الحرارة عن درجتين أو ثلاثة يوميا ضمانا لعدم حدوث أية ضغوط كبيرة على المنشأ.

أعمال نفذت من الطبيعة:

تنفيذ وصلة (نفق) بين غرفة التوزيع و محطة الطلمبات الرئيسية بالأميرية (الطول = 15 متر) – المشروع العام لمجاري القاهرة الكبري:


الجزء من النفق بين غرفة التوزيع و محطة الرفع الرئيسية بطول ١٤ متر بقطر داخلي ٥ متر _ شكل (٣٢) ، كانت التقنية المعتمدة هي تجميد المياه الأرضية عند هذا الجزء ليمكن العمل و الحفر بسلام .

كان أقل سمك لطبقة التجميد هو ١٠٥ متر بعد حدود الحفر. تم مد و تركيب مواسير التجميد أفقيا بدأ من داخل غرفة التوزيع Distribution Chamber و مخترقا الحائط الخرساني لها و تمتد المواسير حتى بداية النفق بعدد ٢٨ ماسورة تجميد الي محطة الطلمبات. تم أيضا عمل مواسير للتجميد رأسية في منطقة وصلة النفق للمساعدة في عملية التجميد وتحسبا لأي طارىء. تم أختراق حوائط البيارة وغرفة التوزيع بآلات أختراق الخرسانة Coring Machine و مرور مواسير التجميد خلال الحائط السميك ثم الي الأرض المطلوب تثليجها. مواسير التجميد عبارة عن ماسورة قطر ٢١ مفتوحة الطرفين داخل ماسورة أخري قطر ٤١ واصلة من محطة الطلمبات الي غرفة التوزيع – شكل (٤٠).

كانت دورة سائل التجميد Chilled Liquid يمر خلال المواسير الداخلية قطر ٢" ثم الي المواسير الخارجية قطر ٤" ثم الي ماكينات التجميد .

عند بدء تشغيل تجميد المياه الأرضية ، يبدء ضح السائل (ماء مذاب به كلوريد الصوديوم) بسبب الرغبة في أن تصل درجة حرارة التجمد الي – ٥٠ ° مئوية . تتم عملية التجميد بدء من الداخل الي الخارج . تبدأ المياه حول المواسير في التجمد و تتسع طبقة الثلج رويدا رويدا حتي تكون علي شكل أسطوانات و تلتصق مع بعضها مكونة أسطوانة ضخمة تصل بين غرفة. التوزيع و محطة الرفع لتتجمد الأرض في هذه المنطقة المطلوبة .


قد حدثت بعض أنهيارات الحوائط الثلجية وتسبب ذلك في دخول المياه الأرضية والتربة الي محطة الطلمبات الرئيسية وغرفة التوزيع وتم أحتواء هذه المشاكل الطارئة.




كروكي الموقع العام لغرفة التوزيع و محطة الطلمبات الرئيسية والنفق بينهما _ الأميرية

ملحوظة:


سائل التجميد هو سائل شديد الملوحة (Brine) وهو عبارة عن كلوريد الصويوم + ماء ، يستطيع هذا السائل الي وصول درجة التجمد الي - ٥٤° منوية . يبدء تنفيذ وبناء الحلقات الخرسانية والحقن خلفها حتي يكتمل العمل - شكل (٤١).




رسم موقعي لغرفة التوزيع و محطة الطلمبات و النفق الواصل بينهما




التوزيع الأفقى لمواسير التجميد



شكل (١٤) مرحلة التجميد الأفقي لوصلة النفق بين غرفة التوزيع ومحطة الطلمبات الرئيسية _ صور من الطبيعة



توزيع مواسير التجميد الرأسية



شكل (٤١) تفاصيل ماسورة التجميد مخترقة الحائط المسلح



توزيع مواسير التجميد الرأسية لوصلة النفق _ صور من الطبيعة



The tunnel of construction between 0.0 and T.P.S.


△ منظر للنفق قطر داخلی ٥ م بعد حفرة وتركيب قطع الخرسانقالدائرية
 وصب خرسانة المبل وهذا النفق رابط البيارة الصغيرة بالبيارة الكبيرة

وصلة النفق بين محطة الطلمبات الرئيسية وخرفة التوزيع بطول 14 متر بعد التنفيذ شكل (٤١)

وصلة النفق بين محطة الطلمبات الرئيسية وغرفة التوزيع بطول ١٤ متر بعد التنفيذ

تثقيب الحائط الخرساني - شكل (٢٤):





تنفيب الحائط الخرساني لحوائط البياره أو غرفة التوزيع شكل (٢٤) تثقيب الحائط الخرساني



مقدمة آلة التثقيب القاطعة في الخرسانة



شكل (٢٤) وضع ماسورة صلب بسمك الحائط بعد تثقيب الخرسانة

آلة تثقيب الأرض _ شكل (٤٣):



معدات تثقيب التربه ، ثقب التربة حتي ٢٥ متر عمق ووضع مواسير قطر ١٠ سم الخاصة بتجميد التربة



شكل (٣٤) معدات ثقيب التربة _ مشروع مترو أنفاق القاهرة


سابعا: طريقة النزح الأسموذي الكهربي Drainage by Electro Osmosis

تستخدم طريقة التحكم في المياه بالنزح الأسموزي الكهربي لنوعية التربة التي لها معامل نفاذية منخفض 1/100000 K=1/1000000 . .

وهذه الطريقة لا تستخدم في أعمال المتحكم في المياه الأرضية على درجة واسعة ، ولكن تستخدم أساسا لعملية تثبيت المتربة Soil Stabilization ، بالأضافة الي تقليل نسبة المحتوي المائي Decreasing Of Water Content وكذلك زيادة كثافة المتربة .

النظرية:

أذا تعرض جسم مسامي رطب الي فرق جهد بين طرفيه ، فأن الماء يسير خلال المسام من الطرف الموجب Anode الي الطرف السالب Cathode - شكل (٤٤) . وعند توقف سريان التيار الكهربي ، فأنه تتوقف عملية سريان الماء خلال المسام أيضا .



عناصر النظام:

١ - الطرف الموجب (الآنود):

عبارة عن قضيب معدني قطره ٢.٥ بوصة - يمتد من سطح الأرض حتى طبقة الصخر. قد يصل هذا العمق الي ٤٠ متر حتي طبقة الصخر.

٢ - الطرف السالب (الكاثود):

عبارة عن بئر لتجميع المياه ، قطره الخارجي ١٢ بوصة وداخله ماسورة السحب من الصلب (القطب الكهربي) . ماسورة السحب محاطة بفلتر من الرمل و متصلة مع باقي المواسير بماسورة تجميع عمومية تتصل بدورها بطلمبة النزح العمومية . يتكون يتصل الطرف الموجب و الطرف السالب بأسلاك كهربية ذات قطاع مناسب ، متصلة بدورها بمصدر للتيار المستمر . يتكون نظام النزح من عدة صفوف متوازية ، كل صف يحتوي علي مجموعة من الأطراف الموجبة و السالبة .

المسافه بين الطرف الموجب و الطرف السالب = ٣- ٥ متر . كما تكون المسافة بين صفوف كل نظام حوالي ٦ متر . يصل العمق حتى طبقة الصخر .

۳ ـ مولد كهربى لتوليد تيار كهربى مستمر:


يكون المولد بقدرة ٢٢٠ كيلووات و يحسن وجود مولد آخر أحتياطي حيث يستمر العمل بشكل متواصل دون أنقطاع.


؛ - الماسورة المجمعة للمياه Header Pipe

تقوم هذه الماسورة بتجميع مياه الآبار من مواسيرالكاثود وتوصلها الى مضخة مياه مركزية .

٥ ـ طلمبة تجميع المياه من اللآبار:


تقوم بسحب المياه بشكل متواصل ، ولهذا ينصح بوجود طلمبة أخري أحتياطية حتى لا يتعطل العمل .





طريقة النزح الأسموزي الكهربي

شكل (٥٤) يوضح أحد المشروعات التي أستخدم فيها نظام النزح بطريقة النزح الأسموزي الكهربي.



شكل (٥٤) أحد المشروعات المنفذة بنظام النزح بطريقة النزح الأسموزي الكهربي




شكل (٥٤) أحد مشروعات النزح الأسموذي الكهربي

التنفيذ:

- ١ يتم تحديد الصفوف المتوازية للأقطاب الكهربائية .
- ٢ يتم دق الأطراف الموجبة باستخدام طلمبة مياه (ضغط عالي) لأحداث ثقب في الأرض و تنزيل الطرف الموجب بشكل
 رأسي تماما .

- ٣ يتم عمل بئر السحب (مماثل لطريقة تنفيذ الآبار العميقة) . يكون قطر القيسون الخارجي ١٢ بوصة . توضع ماسورة السحب داخل البئر (التي تعمل كطرف سالب) . تحاط الماسورة بالرمل ثم تسحب ماسوره القيسون الخارجي .
- ٤ تتصل مواسير السحب بالماسورة الرئيسية المجمعة المتصلة بطلمبة السحب . يخرج من طلمبة السحب خط مواسير لصرف المياه الى مكان التخلص منها .
 - ٥ يتم توصيل الأطراف الموجبة و السالبة مع بعضها و تتصل في النهاية بمصدر التيار الكهربي المستمر .
- ٦ عند بدأ أطلاق التيار الكهربي ، تبدأ المياه في التوجه الي البئر و تتجمع داخلة . تقوم طلمبات النزح الجوفي برفع المياه
 و صبها داخل الماسورة الرئيسية المجمعة ثم التخلص منها .



Soil Improvement

المراجع

- ١ _ الكود المصرى
- ٢ _ مذكرات معهد التدريب الفني والمهني لشركة المقاولون العرب .
 - ٣ الرسومات التنفيذية لمشروع مترو الأنفاق.
 - ٤ كتالوجات الشركات المنتجة للمعدات.
 - ٥- مواصفات معهد البترول الأمريكي APL .
- ٦ المهندس / أحمد محمود حسين مهندس بمشروع مترو الأنفاق المرحلة الثالثة .
- 7 Controle Of Ground Water for Temporary Works S. H. SOMERVILLE