الفصل السابع

المنشآت الهندسية لشبكات الانحدار لتجميع المياه الملوثة

٧-١ مقدمة

لكى تؤدى شبكات الانحدار لتجميع المياه الملوثة الغرض الذى من أجله تم إنشائها ويمكن الإستفادة منها بكفاءة عالية يجب إنشاء بعض الأعمال الهندسية لضمان حسن التشغيل والتقتيش والتنظيف والصيانة الدورية وكذلك إجراء أعمال الترميم والتجديد والإحلال وهذه الأعمال الهندسية تشمل مايلى:

- ١- المطابق.
- ٢- بالوعات صرف مياه الامطار
 - ٣- بالوعات حجز الرواسب.
- ٤- اخواض حجز الزيوت والشحوم.
 - ٥- احواض الدفق.
 - ٦- السيفونات المقلوبة.
- ٧- عدايات خطوط المواسير تحت الطرق الرئيسية لسكك الحديد .
 - ٨- عدايات خطوط المواسير تحت المجارى المائية.
 - 9- اعمال تهوية شبكة مواسير الانحدار .
 - ١٠- التوصيلات المنزاية صرف المياه الملوثة.
 - ١١-اجهزة قياس التصرف.
 - ١٢ منظمات التصرف.

٧-٧ المطابق

تسمى احيانا فتحات التفتيش على شبكة التجميع للمياه الملوثة العمومية وهى عبارة عن بيارة رأسية باتساع كافى لنزول العمال بداخلها، تصل ما بين سطح الارض وقاع الماسورة، وتكون ماسورة صرف المخلفات السائلة داخل المطبق منزوعة الجزء العلوى منها وبذلك تظهر المخلفات السائلة اثناء سيرها فى مجرى بقاع المطبق مما يسهل الكشف على الماسورة وتسليكها وتنظيفها مما فيها من رواسب ان وجدت. ويمكن ازالة الرواسب من المواسير برفعها بعد كشطها وتجميعها من قاع خطر

المواسير او بسريانها مع المياه الملوثة ويتم ذلك بتسليط تصرف مائى كبير وتحت ضغط عالى من خرطوم مخصوص فى داخل الماسورة ويتم إدخال الخرطوم من خلال المطبق. كما ان الغرض من المطابق احيانا تهوية المياه الملوثة المواسير.

وتنشأ المطابق على خطوط شبكة مواسير الإنحدار بالأماكن التالية:

- أ عند تغيير قطر الماسورة.
- ب عند تغيير نوع بدن الماسورة.
- ج عند تغيير اتجاه خط المواسير.
 - د عند تغيير ميل خط المواسير.
- ه عند تقابل خطى مواسير لتجميع المياه الملوثة أو أكثر.
- و على مسافات مناسبة تتوقف على قطر الماسورة وذلك لإجراء عمليات التفتيش والصيانة.

وتسمح المواصفات الامريكية والاوربية ان تصل المسافة المسموح بها بين مطبقين متالين كما هو مبين بالجدول رقم (V-1)، ونظرا لكبر تكاليف انشاء هذه المطابق مما يدعو الى الاقلال منها كلما امكن ذلك ومن واقع الظروف المصرية نتيجة التخطيط العمرانى الضيق للمدن وكذلك نوع معدات النتظيف لشبكة تجميع المخلفات السائلة تدعوا الى تقليل هذه المسافة طبقا لما هو موضح بالجدول رقم (V-1).

جدول رقم (٧-١) المسافات المقترحة بين المطابق

لمطابق (متر)	المسافة بين ا	قطر الماسورة			
المواصفات المصرية	المواصفات الأمريكية والأوربية	(بوصة)	(مم)		
٣٠	٩٠	٨	۲		
٣٥	1	١.	۲0.		
٤.	١٢٠	10	٣٧٥		
٤٥	170	۲.	0		
٥,	١٣٠	۳.	٧٥.		
00	1 2 .	٤٠	1		
٦٠	10.	٤٨	17		
٦٥	١٨.	٦.	10		
٨٠	۲	٩.	770.		
1	۲٥.	١٢٠	٣٠٠٠		


وعلى الطبيعة، فانه يمكن تغيير هذه المسافات، حيث انه يفضل وجود مطبق فى الشارع الرئيسى امام الشارع العرضى، حتى يمكن مستقبلا انشاء خط فى هذا الشارع الفرعى ويصب فى الخط الرئيسى، ايضا هذه المسافات تحدد طبقا لنوع معدات التسليك والصيانة وطبقا لميل الخط.

والقطاع الافقى للمطبق اما دائرى وهو الاكثر شيوعا – أو مربع او مستطيل ويتوقف اختيار الشكل الذي يبنى به المطبق على العوامل الاتية:


- أ الموقع
- ب مواد البناء المتاحة
 - ج عمق المطبق.
 - د نوع التربة
- ه عدد المواسير الداخلة للمطبق وماسورة المخرج وكذلك اقطارها.

على أن V تقل مقاسات المسقط الافقى الداخلى للمطبق عن متر واحد اذا كان دائريا او مربعا و N و N و N متر، N مترا اذا كان مستطيلا. على انه فى المطابق العميقة V داعى V لانشاء المطبق بهذه المقاسات بكامل ارتفاعه بل يكتفى بإنشاء المطبق بهذه المقاسات حتى ارتفاعه يقل قليلا عن مترين و هو الارتفاع الذى يكفل للعامل مكانا ليقف ويعمل و تقل مقاسات المقطع الافقى بعد ذلك الى N متر N متر N مرت اذا كان مربعا او مستطيلا ويكون القطر N اذا كان دائريا وكما هو موضح بالاشكال V

وتبنى المطابق من الخرسانة بنسبة ٢٥٠ كيلو جرام اسمنت للمتر المكعب ويفضل الا تقل عن ٣٥٠ كلما زادت ارتفاعها. على انه يجب بياض الحائط من الداخل والخارج بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١:١ وذلك للحد من تسرب الماء الجوفية الى داخل المطبق. علما بان الاسمنت المستخدم في جميع الاحوال من النوع المقاوم للكبرتيات.




الشكل رقم (٧-١) الأشكال المختلفة للمطابق



- G.L = Ground Level
- I.L = Invert Level
 - GL₁₁ منسوب سطح الأرض باللوحات ومنه يتم احتساب بنود العطاء
 - GL2 منسوب سطح الأرض بالطبيعة ومنه يتم احتساب عمق المواسير
 - وGL منسوب سطح الأرض النهائي ومنه يتم احتساب ارتفاع المطبق
- المنسوب أوطى نقطة فى المطبق عند ماسورة الخارج. ويمكن اعتبارها منسوب منتصف المطبق حيث التغير فى المناسيب داخل المطبق اقل من اسم


الشكل رقم (٧-٧) مناسيب المطابق




الشكل رقم (٧-٣) مطبق نموذجي

سمك الحوائط				أبعاد المطبق		عرض القاعدة	عمق المطبق
-	Ļ	i		س	س	(3)	حق عدي
		-,٣-	مغر	مىئر	متغير	۲	آتال من ۳
	1,50	٠,٢٠	مغر	متغير	T,0	7,1.	من ۳ حشی ۴٫۵
.,:.	٠,٢٥	٠,٣٠	متغير	1,0	۲.۰	7,7.	اکبر من ۱٫۵

نماذج المطابق المربعة:





شكل رقم(٧-٤ أ) نماذج مطابق مربعة


أبعاد المطابق الدائرية

(الأبعاد بالمنز)


عرض القاعدة	حوانط	سمك ا	أبعاد المطبق			قطر	عىق المطيق	
(J)	ŗ	í	٩	ص	س .	المطبق (ك)	عق تعقبق	
١,٢٠		٥٢,٠	صنر	متغير	منقر	٠,٦٠	أقل من ۱٫۲ م	
1,7.		٠,٢٥	مسقر	متغير	۰,٥	1,	من ۱٫۲ حتی ۲٫۵ م	
1,1.		٠,٣٠	صقر	متغير	١,٠	1,7.	من ۲٫۵ حتی ۳٫۵ م	
۲,۰۰	۰٫۳۰	٠,٣٠	متغير	۲,۰	١,٠	1,7.	أكبر من ٣.٥ م	

نماذج المطابق الدائرية:

۱ – مطبق دائری لعمق أقل من ۱٫۲۰ م




۲ – مطبق دانری لعمق من ۱٫۲۰ – ۲٫۵۰ م




شكل رقم(٧-٤ ب) نماذج مطابق دائرية


أما قاع المطبق فمن الخرسانة بسمك يتراوح من -0.00 سنتمتر. على ان يشكل ارضية المطبق من الداخل لتكون قناة او نقوات نصف دائرية تسير فيها الماء على ان تصل هذه القنوات ببعضها بمنحنيات سهلة وناعما – ويملأ الفراغ ما بين القنوات وحائط المطبق بالخرسانة بحيث يكون سطحها العلوى متجها الى اعلى بميل 1:1 من القناة الى الحائط وبذلك تنزلق على هذا الميل الى القناة اى رواسب قد تتجمع عليه كما يجب ان يزود المطبق بالسلالم اللازمة لنزول وصعود العامل اثناء اجراء عمليات النفتيش او الصيانة وتغطى فتحة المطبق بالسطح العلمي بغطاء من الحديد الزهر من القوة بحيث يتحمل حركة المرور وهناك نوع خاص من المطابق يستعمل اذا تقابلت ماسورة على عمق كبير – وهذا ما يسمى بالمطبق الساقط او الهابط او مطبق بهدار كما هو موضح بالشكل رقم (V-V)، (V-V)، (V-V)) ((V-V)) وبذلك لا تصب الماسورة العليا في تجويف المطبق بل تصل الى الماسورة السفلى عن طريق ماسورة راسية خارج تجويف المطبق.



شكل رقم (٧-٥) مطبق بهدار لسقوط اكبر من متر



الشكل رقم (٧-٦) مطبق بهدار لسقوط اقل من متر



الشكل رقم (٧-٧) تفاصيل مطبق مربع الشكل بهدار سقوط اكبر من متر

٧-١-١ عناصر انشاء المطابق

وتشمل عناصر إنشاء المطابق:


- ١) جسم المطبق
- ٢) مجارى القاع (البلشم)
 - ٣) الغطاء الزهر
 - ٤) السلالم الزهر
 - ٥) العزل الداخلي
 - ٦) العزل الخارج


٧-٢-١-١ جسم المطبق

الارضية والحوائط والسقف من الخرسانة العادية او المسلحة باستخدام اسمنت مقاوم للكبريتات بنسبة 700 . يتم استخدام الفرم المعدنية لعمل الحوائط في حالة المطابق الدائرية للحصول على سطح املس (Fair Face).

٧-٢-١-٢ مجارى القاع (البلشم) للمطبق

وتعمل من الخرسانة العادية وباستخدام اسمنت مقاوم للكبريتات. تشكل المجارى ثم يتم بياضها بمونة اسمنت مقاومة للكبريتات مع الخدمة الجيدة والتنعيم. الشكلان رقما $(V-\Lambda)$ ، (V-P) ويتم عمل ميول في الخرسانة بنسبة $(V-\Lambda)$.






شكل رقم (۷-۹) تفاصيل مجارى القاع (البلشم)


٧-٢-١-٣ الغطاء الزهر

تغطى المطابق بغطاء وإطار (شنبر من الحديد الزهر)، كما هو موضح بالأشكال أرقام (-0.1)، (-0.1)


الصنع بالحروف البارزة ويتم تركيب الشنبر فوق رقبة المطبق بحيث يكون منسوب سطح الغطاء مع منسوب السطح النهائى للطريق، وذلك فى حالة الطرق الاسفلتية. وفى حالة الطرق الترابية الممهدة يكون منسوب سطح الغطاء أعلى مع متوسط منسوب مداخل المنازل المجاورة أو أعلى من أو مع منسوب الشارع بمقدار سمك طبقات الرصف (دقشوم + اسفات) فى حالة ادماج الشارع خطة الرصف.




شكل رقم (۷-۱۱) غطاء صرف صحى مربع ۹۰ × ۹۰سم ،وزن ۳۲۰كجم




الغطسساء الزهسر






الشكل رقم (۷-۱۱) غطاء صرف صحى (مطبق) وزن ٥٨٠/٢٥٥ كجم ، قطر ٦٠/٦٠سم نموذج رقم (١)



FRAME & COVER



SECTION

CAST IRON
FRAME & COVER
(MEDIUM DUTY)

الشكل رقم (٧-٢) تفاصيل غطاء المطابق نموذج رقم (٢)


٧-٢-١-٤ مقاسات وأوزان الأغطية

يكون أوزان الغطاء الشنبر طبقا لقطر و أبعاد الغطاء على النحو التالى:


القطر أ- ٦٠ سم ب- ٧٦ سم أبعاد ج- ٩٠سم × ٩٠سم ٢٨٥ كجم، الوزن د- ٣٥٠ كجم، ه- ٣٢٠ كجم،

٧-٢-١-٥ السلالم الزهر


تركب السلالم الزهر لتسهيل نزول وصعود عمال الصيانة داخل المطبق. والأشكال أرقام (٧-١٠) ، (٧-٤١أ) ، (٧ - ٤١٠) توضح نماذج لهذه السلالم ويجب أن يختار مكان تركيب السلالم بعيدا عن مصب خطوط الصرف شكل رقم (٧-٥١). تحدد أوزان السلالم والاغطية الزهر، تبعا للجدول رقم (٧-٢). ويتم تركيب السلالم الزهر بالتبادل والمسافة الافقية بين صفى السلالم هى ١٥ سم وتكون المسافة بين الدرجة الاولى وسطح الارض ٥٥ سم ثم يتم تركيب الدرج بالتبادل على مسافات رأسية ٣٥ سم بحيث تكون المسافة الرأسية بين الدرجة الأخيرة وسطح خرسانة الميول \leq ٥٠سم.



شكل رقم (٧-٣١) تفاصيل السلالم و تركيبها بالمطابق نموذج رقم (١)



شكل رقم (٧-٤١أ) تفاصيل السلالم الزهر نموذج رقم (٢)





شکل رقم (V-1 اب) تفاصیل درج سلم نموذج رقم (T)

جدول رقم (٧-٢) مقاسات وأوزان الأغطية والسلالم الزهر

	السلالم الزهر		الأغطية الزهر				القطر	
ملاحظات	المسافة (م)	الوزن (کجم)	القطر الداخلى (م)	الوزن (کجم)	شکل	نموذج	الداخلى (م)	عمق المطبق (م)
	٠.٣٥	٧.٢٥	٠.٦	710	دائرى	Í	٠.٦	أقل من ١.٢
للمو اسير حتى ٢٠٠مم	٠.٣٥	٧.٢٥	٠.٦	710	دائرى	ب	١.٠	أكبر من ١.٢
								وحتى ٢.٥
(۱٦ بوصة)	٠.٣٥	٧٠.٢٥	٠.٦	710	دائرى	ج	1.7	أكبر من ٢٠٥
								وحتى ٣.٥
	٠.٣٥	٧.٢٥	٠.٦	710	دائر ی	L	1.7	أكبر من ٣.٥
	٠.٣٥	٧.٢٥	٠.٧٦	٣٥.	مربع	ĺ	1.7	حتی ۳.۰
للمو اسير أكبر من	٠.٣٥	٧.٢٥	٠.٧٦	٣٥.	مربع	Ţ	1.7	اکبر من ۳.۰
۲۰۰مم (۱٦ بوصة)								وحتى ٤.٥
	٠.٣٥	٧.٢٥	٠.٧٦	٣٥.	مربع	ج	1.7	أكبر من ٤.٥
تستخدم للمواسير	٠.٣٥	٧.٢٥	٠.٧٦	٣٥.	مربع أم	7	1.0	-
۹۰۰مم (۳٦بوصة)					دائر ی			
تستخدم للمواسير قطر	٠.٣٥	٧.٢٥	٠.٧٦	٣٥.	مربع أو	٦	أكبر من	_
۹۰۰مم فأكبر					دائرى		1.0	

ويمكن إستعمال الغطاء المربع لجميع المطابق السابقة بدلا من الغطاء قطر ٧٦سم.





شكل رقم (٥-٥) إختيار أماكن تركيب السلالم بعيدا عن أماكن دخول الماسورة الى المطبق

٧-٢-١-٦ العزل الداخلي للمطابق

يمكن عزل المطابق بالدهانات الايبوكسية المقاومة للاحماض ثلاثة اوجه دون تخفيف وبسمك ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف.

وللمطابق الكبيرة يتم عزل الحوائط الداخلية بعمل كسوة من الطوب الازرق مع ملء فواصل المبانى بمادة ايبوكسية مقاومة للاحماض بعمق ٢٠٥ سم مثل مادة 151 أو ما يمثلها.

كما يمكن عزلها برقائق (P.V.C) على شكل (T-Lock).

٧-٢-١-٧ العزل الخارجي للمطبق

يدهن السطح الخارجي ثلاثة اوجه بمادة P.F.4 بسمك ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف:

٧-٣ أنواع المطابق

تشمل أنواع المطابق الشائعة الإستخدام في مصر ما يلى:

- ١) مطابق مصبوبة في الموقع من الخرسانة العادية.
- ٢) مطابق مصبوبة في الموقع من الخرسانة المسلحة.
- ٣) مطابق خرسانية مسلحة سابقة الصب (سابقة التجهيز).
- ٤) مطابق الشوارع الضيقة، وتبنى بالطوب الازرق او الطوب الاسمنتى.
 - ٥) مطابق المجمعات الدائرية سابقة الصب.

٧-٣-١ مطابق مصبوبة في الموقع الخرسانة العادية

المطابق المصبوبة في الموقع من الخرسانة العادية يمكن تتفيذها على الأشكال التالية:

- ١ مطابق مستديرة.
 - ٢ مطابق مربعة.

۱-۱-۳-۷ نماذج المطابق (Manhole Types)

تتشأ المطابق طبقا لاحد النماذج التالية:

مطابق دائریة ذات قطر داخلی لا یزید عن ۲۰۰م، ویسمی مطبق رقبة ویستعمل فی
 بدایة الفرعات و لأعماق اقل من ۱۰۲۰م.

- مطابق دائرية ذات قطر داخلي لا يزيد على ١٠٠٠م، وتستعمل للأعماق حتى ٢٠٥م.
- مطابق دائرية ذات قطر داخلى لا يزيد على ١٠٠م وتستعمل للأعماق اكبر من ٢٠٥م. وتوضح الاشكال رقم (٧-٣) في المطبق الدائري. كما يعض الجدول رقم (٧-٣) ابعاد المطابق الدائرية.
- مطابق مربعة ابعادها الداخلية لا تقل عن ١٠٢م، وتستعمل لجميع الاعماق للأقطار اكبر من ٤٠٠مم (١٦ بوصة). ويوضح الجدول رقم (٧-٤) ابعاد المطابق المربعة. وتوضح الاشكال رقم (٧-١٧) قطاعات في المطبق المربع.
- مطابق مربعة او مستطيلة تستخدم في المجمعات وتحدد ابعادها الداخلية طبقا وعمق مواسير المجمع.
- مطابق ساقطة (هدارات) قطرها الداخلى لا يقل عن 1.1م، وتستعمل فى حالة تقابل ماسورتين احداهما على عمق صغيرة والأخرى على عمق كبير، والمسافة الرأسية بينهما لا تقل عن 1.0م، حتى لا تصب الماسورة العليا فى تجويف المطبق. وتصل الماسورة الى المطبق عن طريق ماسورة رأسية خارج تجويف للمحافظة على جسمه من النحر. ويوضح الشكلان رقم (V-1)، (V-1) مطابق دائرية ومربعة بهدارات.


وكذلك الأشكال (٧-٢٠) ، (٧-٢١) ، توضح تفاصيل المطابق المنفذة بالموقع.

٧-٣-١-٢ طريقة التنفيذ للمطابق المصبوبة بالموقع من الخرسانة العادية:


- ١) اجراء عملية الحفر وصلب الجوانب اذا لزم الامر.
- ٢) صب القاعدة الخرسانية على المنسوب المحدد بالرسومات.
- ٣) وضع المواسير الداخلة الى المطبق والخارجة منه وضبط الاتجاهات والمناسيب.
 - ٤) صب مجارى القاع وتشكيلها حتى يمكن صب الحوائط.
- البدء في التجهيز لصب حوائط المطبق وتستعمل الفرم الصاج (المستديرة او المربعة)
 لسرعة التنفيذ. دهان الفرم الصاج بدهان يمنع التصاق الخرسانة ثم ضبط رأسيتها
 ومكانها فوق المواسير وتثبيتها في مكانها حتى اتمام الصب (يتم استخدام الاسمنت المقاوم للكبرتيات بنسبة ٥٠٠كجم/م٣.
- 7) فك الفرمة فى اليوم التالى ومعالجة الخرسانة برش المياه ثم تركيب الفرمة الثانية وتثبيتها ثم الصب آخر فرمة بارتفاع يناسب منسوب الطريق (يتم صب جزء من الفرمة).

٧) عمل السقف (فى حالة المطبق المربع) من الخرسانة، ووصلة مائلة (للمطبق المستدير وتسمى الحطة المائلة)، ارتفاع الجزء المائل ٥٠سم فى المطابق قطر ١٠٠٠م وارتفاع .٠٠٠ للمطابق قطر ٢٠٠٠م أو أكبر.


مطبق عمق أقل من ٢٠١٠ متر




شكل رقم (٧-٦) المطبق الدائرى




شكل رقم (٧-٧) مطبق مربع عادى




وظاع أسمت مر. تم




شکل رقم (۷-۱۸) تفاصیل مطبق دائری بهدار



شكل رقم (۷-۹) تفاصيل مطبق مربع بهدار



شكل رقم (٧-٧) تفاصيل المطابق الدائرية المنفذة في الموقع




شكل رقم (٧-١) تفاصيل المطابق بهدار المربعة المنفذة في الموقع

- عمل رقبة للمطبق من الخرسانة العادية فوق فتحة السقف ثم وضع الغطاء الزهر بحيث يكون افقيا تماما ومع منسوب الطريق.
- مل شنایش فی حوائط المطبق لترکیب السلالم تم التحبیش علیها علی ان یکون کل
 صف للسلالم علی خیط رأسی و احد و تکون المسافة بین هذه السلالم متساویة و مناسبة.
- عمل بياض اسمنتى مقاوم للكبريتات على سطح البلشم (مجارى القاع) وعمل ميل الى
 الداخل ١٠:١.
 - ١٠) بياض المطبق من الداخل في حالة استعمال شدة خشبية.
 - ١١) دهان المطبق من الداخل بالدهانات الإيبوكسية المطلوبة طبقا للمواصفات.
 - 1٢) عزل المطبق من الخارج بالبيتومين المؤكسد أول P.F.4
- ١٣) الردم حول المطبق بالأتربة النظيفة مع الدمك الجيد وذلك بعد إجراء تجارب الإستلام.

٧-٣-٧ المطابق المصبوبة في الموقع من الخرسانة المسلحة

- تنشأ هذه المطابق عادة على الخطوط والمجمعات الكبرى والتى تكون على اعماق كبيرة. وتكون طريقة ومواصفات الانشاء كما يلى:
- ١. تجرى اعمال الحفر مع صلب الجوانب اذا لزم الامر مع التخلص من مياه الرشح ان وجدت.
- ٢. يتم صب الخرسانة العادية باستخدام الاسمنت المقاوم للكبرتيات يتم عمل الشدات والفرم اللازمة لصب الارضية المسلحة.
- T. بعد الانتهاء من صب الارضية المسلحة، نبدأ في عمل الشدات اللازمة للحوائط ثم التسليح والصب. ويراعي استخدام الاسمنت المقاوم للكبريتات بنسبة ٤٠٠ كجم اسمنت/م كما يراعي اضافة مواد مانعة للرشح اثناء خلط الخرسانة. يراعي عمل كل ما يلزم لانتاج خرسانة عالية الجودة مثل اختيار المواد الجيدة بالاضافة الى الخلط والصب والدمك الميكانيكي.
- ٤. تعمل شدة السقف ثم يتم وضع رقائق من البولى فينيل كلورايد عليها. يوضع حديد التسليح ثم يتم الصب. يظهر السقف بعد فك الشدة مبطنا بالرقائق المقاومة للاحماض والغازات.
- ٥. تعمل مجارى القاع كما ذكر ثم نبدأ في عمل الكسوة من الطوب الاسمنتى بسمك نصف طوبة على أن يتم ربط الكسوة بكانات من الحديد المجلفن (ذيل اليمامة)، والتي تثبت في الحائط بمسامير من الصلب بواسطة المسدس شكل رقم (V-V) كل V-V سم في الاتجاه الافقى و ٥٠ سم في الاتجاه الرأسي والطرف الآخر داخل



شكل رقم (٧-٢) تفاصيل المطابق الخرسانية المسلحة المنفذة

العرموس. بينى الطوب الارزق على السيخ وبحيث يكون سمك الفاصل ٨ مم وعلى ان يترك الفاصل فارغا من المونة بعمق ٢٠٥سم. ولتسهيل العمل يتم تصنيع السيخ بقطاع بسمك ٨مم وعرض ٢٠٥ سم.

٧٠ تنظف الفواصل جيدا من اى عوائق من المونة او الاتربة بواسطة ضغط الهواء، ثم تملأ هذه الفواصل بمادة ايبوكسية مقاومة للاحماض مثل 151 FMA (عبارة عن بيتومين مطبوخ مضاف اليه مادة لزيادة الصلابة).

٨٠يتم التحبيش على الفاصل بين نهاية الكسوة الطوب والسقف بنفس المادة الايبوكسية حتى
 لا يظهر اى جزء من خرسانة المطبق.

9 · تعمل ثقوب فى حوائط المطبق لتركيب السلالم الزهر بحيث يخترق الكسوة الطوب ويدخل فى الحائط الخرسانى مسافة كافية. تملأ الثقوب بمادة كيمابوكسى ١٦٥ وتوضع السلالم داخلها وتزال اى مواد زائدة.

• ١ • تعمل رقبة فوق فتحة المطبق من الطوب الازرق او الخرسانة العادية مع ضبطها بارتفاع مناسب، ثم يركب الغطاء الزهر على ان يكون افقيا ومع منسوب الطريق ويكحل طوب الرقبة بالمادة الايبوكسية.

11 ايدهن المطبق من الخارج بمادة P.F.4 ثلاثة أوجه على ان يكون سمك الدهان 20٠ ميكرون بعد الجفاف.

١٢٠تجرى عملية الردم حول المطبق بالاتربة النظيفة مع الدمك الجيد حسب اصول الصناعة.

١٣٠ ايمكن تبطين الحوائط بالواح (P.V.C) على هيئة (T-Lock) حيث تثبت على الشدة الخشبية الداخلية قبل وضع حديد التسليح.

٧-٣-٢ - المطابق الخرسانية المسلحة سابقة الصب (سابقة التجهيز بالمصانع)

ويمتاز هذا النوع من المطابق الخرسانية المسلحة سابقة التجهيز ما يلى:

1- الجودة الفائقة عن مثيله من الخرسانة العادية المصبوبة في الموقع. حيث يتم تصنيع هذه المطابق بالمصنع من الخرسانة المسلحة وفي ظروف مثالية من حيث الخلط والصب والدمك الميكانيكي بالإضافة الى المعالجة المثالية.

٢- سرعة التنفيذ - حيث يستغرق تركيبه اقل من ساعة.

- ٣- الثمن المعتدل والزيادة الموجودة في ثمن توريد المطبق عن المطبق المصبوب في الموقع يقابلها السرعة التنفيذ، و التي تؤدى الى تقليل زمن استخدام شدات سند جوانب الحفر او زمن استخدام وسائل التحكم في المياه الجوفية، مما يؤدى في النهاية الى تكلفة معتدلة قد تكون اقل من تنفيذ المطبق بالموقع.
- ٤- يناسب جميع اقطار المواسير واى ارتفاعات مطلوبة. ومن أجل ذلك يتم انشاء المطبق
 على اجزاء ذات ارتفاعات مختلفة للحصول على الارتفاع المطلوب للمطبق.

مثلا:

حلقات ارتفاع: ۲۰سم، ۵۰سم، ۱۰۰سم


او حلقات ارتفاع: ٣٣سم، ٢٦سم، ٩٩سم

ويمكن باستخدام هذه الارتفاعات المختلفة الحصول على الارتفاع المطلوب للمطبق. ويوضح الشكلان رقما (٧-٢٣) ، (٧-٢٤) نماذج مختلفة للمطابق الجاهز.


٧-٣-٢-٢ طريقة التنفيذ للمطابق الخرسانية سابقة التجهيز

يتم توريد المطبق سابق التجهيز من المصنع بالأجزاء الآتية:

- الأرضية من الخرسانة المسلحة.
- الحلقات من الخرسانة المسلحة مع عمل الفتحات اللازمة لدخول او خروج مواسير الصرف. بالاضافة الى وجود الثقوب اللازمة لتركيب السلالم. هذه الحلقات قياسية بارتفاع ٩٩سم، ٦٦سم، وذلك للحصول على الارتفاع المطلوب للمطبق وتكون مدهونة بمادة ايبوكسية عازلة من الداخل.
- السقف من الخرسانة المسلحة سمك ٢٠-٢٥سم وبه الفتحة اللازمة للنزول والخروج. جميع الاجزاء الخرسانية مدهونة من الخارج بمادة البيتومين او بمادة (P.F.4) بسمك ٤٥٠ ميكرون طبقا للمواصفات وجميع الاسقف مبطنة من الداخل بالبولى ايثيلين.



شكل رقم (٧-٣٣) نماذج المطابق الخرسانية سابقة الصب



شكل رقم (٧-٤٢) نماذج المطابق الخرسانية سابقة الصب

ملاحظات:


لطلب المطبق من الشركة المنتجة يتم تحديد الاتى:

- ١- قطر المطبق.
- ۲- ارتفاع المطبق ويتم التوريد لعدد من الحلقات القياسية وقد يحتاج الامر الى حلقات خاصة يتم تصنيعها لضبط ارتفاع المطبق.
- ٣- مناسيب وقطر وزاوية كل فتحة في المطبق على أن يساوى قطر الفتحة القطر الخارجي للماسورة + (٥سم ١٠سم).
 - ٤- الفتحات اللازمة لتركيب السلالم.

٧-٣-٢ خطوات التنفيذ للمطابق سابقة التجهيز

- 1- الحفر مع صلب الجوانب حتى منسوب التأسيس. يتم فرش طبقة من الخرسانة العادية او الرمل او كسر الحجر الجيرى بسمك (-1).
- ٧- تنزيل قاعدة المطبق مع ضبط الافقية. توضح المادة المانعة للرشح على الوصلة بين كل حلقتين مثل مادة سيلا ستريب او بوتيل ستريب او بوتيل ربر وهى مادة بيتومينية مثل الحبل لها قطاع التالية فتنضغط المادة البيتومينية لتملأ الفراغ بين الحلقتين. تستخدم المادة البيتومينية للمطابق قطر ١٠٢ متر، اما المطابق الاكبر فيتم استخدام الحلقة المطاط ويوضح الشكل رقم (٧-٥٠) أجزاء المطبق سابق الصب.
- ٣- استكمال تركيب باقى الحلقات ونظرا لانه قد تدعو الحاجة الى تركيب حلقة بارتفاع
 معين ليلائم منسوب الطريق فمن الممكن ان يتم تصنيعها بالمصنع.
- ٤- وضع السقف على الحلقة الأخيرة مباشرة. تبنى مبانى من الطوب الازرق مع التكحيل فوق فتحة السقف ثم يوضع الغطاء الزهر بحيث يكون مع منسوب الطريق (السطح العلوى للسقف اوطى من منسوب الطريق بمسافة ١٤٠٠مم).
- عمل مجارى القاع كما سبق ذكره. تملأ الفواصل من الداخل والخارج بمونة اسمنتية
 مقاومة للكبريتات ثم دهانها.
- 7- ملء الثقوب المخصصة لتركيب السلالم بمادة كيمابوكسى ١٦٥ أو مونة اسمنتية مضاف اليها اديبوند ثم توضع السلالم داخل هذه الثقوب وتزال اية زوائد من مونة تحبيش السلالم التي تركب على خيط رأسى وميزان مياه.

٧- دهان المطبق من الداخل بمادة مقاومة للاحماض مثل سيروتكت أم ٢ أو كيمابوكسى
 ١١٠ أو ما يماثلها - وقد يطلب كسوة المطبق من الداخل بالطوب الازرق، فيتم التنفيذ
 كما ذكر.



شكل رقم (٧-٥٦) أجزاء المطبق سابق الصب (التجهيز)

٧-٣-٧ ملاحظات فنية لانشاء المطابق سابقة التجهيز:

- أ يراعى عند دخول اى خط صرف جديد ان يكون بعيدا عن مكان الوصلة بمقدار . ٢٠سم.
- ب عند دخول او خروج المواسير، تركب ٢ وصلة مواسير (مواسير ذات وصلات مرنة) بطول ٣٠ سم الى ١٠٠ سم (لكل وصلة) حيث تسمح هذه الوصلات بهبوط المطبق دون حدوث كسر في الخط.
- ج يفضل عمل عمود تهوية قطر ٢ "للمطابق كل ٢٥٠ متر للتخلص من الغازات المتكونة والضارة بالمطبق والمواسير. يمتد هذا العمود من اسفل سقف المطبق عليه ينفذ عمود التهوية بقطر اكبر للمجمعات الكبرى.
- د ينتج حاليا مطابق سابقة التجهيز من الفيبرجلاس وهي خفيفة الوزن وغالية الثمن و لا تحتاج الى اى نوع من العزل الداخلى او الخارجى. تنتج هذه المطابق حسب المواصفات الامريكية ASTN D37358 و الجداول أرقام (V-7), (V-3) يوضحان الاعماق و الابعاد القياسية لنماذج المطابق المختلفة.

جدول رقم (٧-٣) الأعماق القياسية لنماذج المطابق الأربعة

يعية الى قاع ماسورة الخوج)	قطر الماسورة الخارجة من			
عمق اكبر من ٣.٥ متر	من سطح الارض - ٣.٥ متر	المطبق مم		
النموذج الثاني	النموذج الأول	WY0-1VY		
النموذج الثانى	النموذج الثاني	0{		
النموذج الثالث	النموذج الثالث	۸۰۰-۲۰۰		
النموذج الرابع	النموذج الرابع	179		

جدول رقم (٧-٤)	
القياسية لنماذج المطابق الأربعة	الأبعاد

مقاسات المطبق	نموذج المطبق
قطر ۱۲۰۰ مم	النموذج الأول
قطر ۱۵۰۰ مم	النموذج الثانى
قطر ۱۸۰۰مم أو مربع ۱۵۰۰×۱۵۰۰	النموذج الثالث
مربع ۲۲۰۰ × ۲۲۰۰	النموذج الرابع

٧-٣-٧ مطابق المجمعات الدائرية سابقة الصب

- ١- يتم الحفر على محور المجمع عند موقع المطبق مع صلب جوانب الحفر اذا استلزم
 الامر ذلك.
- ٢- نبدأ في تكسير بدن الماسورة عند الراسم العلوى تماما وبقطر المطبق الخارجي حتى
 تثقب الماسورة ويكشف حديد التسليح.
 - ٣- يقطع حديد التسليح ويثنى الى أعلى.
 - ٤- توضع الفرمة الداخلية رأسية تماما يتم عمل التسليح اللازم للحلقة الاولى من المطبق مع تداخل حديد تسليح الحلقة الاولى للمطبق.
 - ٥- توضع شدة خشبية او معدنية داخل الماسورة اسفل المطبق.
- ٦- توضع الفرمة الخارجية مع ضبط رأسيتها وتثبيتها مع تشكيل الوصلة في نهاية الفرمة.
 - ٧- نبدأ الصب داخل الفرمة مع استخدام الهزازات للدمك الجيد.
- Λ يتم فك شدات وفرم الحلقة الخرسانية الأولى، ثم توضع الحلقة المطاط على الوصلة ثم تركب الحلقة الخرسانية التالية (سابقة الصلب).
 - ٩- يستكمل تركيب باقى الحلقات حتى منسوب الطريق. ينفذ باقى بنود المطبق
- ١٠ تنفذ مطابق مصبوبة في الموقع في أماكن وجود إنحراف أو هدار او تغير في نوع او قطر الماسورة كما ذكر من قبل.

ملحوظة:

- ۱- يمكن الاستغناء عن البنود ۲، ۳، ٤، ٥، ٦، ٧ وذلك في حالة توريد مشتركات (ماسورة بفرع) يركب عليها حلقات المطبق.
 - ٢- لا تستعمل هذه المطابق عند اماكن الهدارات او الاركان.
- ٣- الحلقة الاولى على المجمع يتم صبها اما باقى الحلقات سابقة الصب فيتم
 تركيبها.

٧-٣-٣-١ انشاء المطابق على المجمعات من المواسير الخرسانية المسلحة

يوجد نوعان من المطابق:

١ - مطابق تنشأ في الموقع على مجمع المواسير:

وهى المطابق التى من المحتمل ان تستقبل خطوط صرف مستقبلا – اى التى يكون موقعها امام شارع جانبى او مطابق الناصية او مطبق هدار. تنفذ هذه المطابق من الخرسانة المسلحة فى الموقع وبالمواصفات الفنية كما ذكر من قبل.

٢ – مطابق سابقة التجهيز:

وتتم عملية الإنشاء كما يلى:


- ١- تترك فتحة دائرية في مكان المطبق أثناء الصب قطرها = قطر الخارجي للمطبق يتم
 وضع إشارات من حديد التسليح حول الفتحة وبالعدد والقطر المماثل لتسليح المطبق.
- ٢- توضع الفرمة الدائرية (الداخلية) بقطر المطبق وفى المكان المطلوب وتضبط رأسيتها تماما. بعد تركيب الفرمة يتم عمل التسليح اللازم على فرمة المطبق بحيث يتداخل حديد تسليح المطبق مع تسليح المجمع الخرساني.

تشكل الوصلة في نهاية هذا الجزء، والتي تتلائم مع تركيب الوصلات التالية والتي ستكون حلقات خرسانية سابقة الصب.

٤- تركب الحلقة المطاط على الوصلة ثم تركب الحلقة الخرسانية التالية وهكذا،
 ويستكمل العمل في المطبق حتى منسوب الطريق.

٧-٣-٣-٢ تنفيذ المطابق على الفرمة المطاط

تنفذ المطابق بنفس الطريقة السابقة لإنشاء المجمعات بواسطة الفرم المعدنية كما هو موضح بالشكل رقم (٧-٢٦).



شكل رقم (٧-٢٦) إنشاء المطبق على الفرمة المطاط

٧-٣-٤ طريقة تنفيذ المطابق المنفذة بالموقع من الخرسانة العادية:

- أ تجرى عملية الحفر وصلب الجوانب اذا لزم الامر.
- ب صب القاعدة الخرسانية على المنسوب المحدد بالرسومات.
- ج نبدأ في التجهيز لصب حوائط المطبق وتستعمل الفرم الصاج (المستديرة أو المربعة) للسرعة. يتم دهان الفرم الاصاج بجهان يمنع التصاق الخرسانة ثم تضبط راسيتها فوق المواسير وتثبيتها في مكانها حتى اتمام الصب.
- د تلفك الفرمة في اليوم التالي وتعالج الخرسانة برش المياه ثم يتم تركيب الفرمة الثانية ثم تثبيتها ثم الصب. يتم صب اخر فرمة بارتفاع يناسب منسوب الطريق.

- يعمل السقف (في حالة القطاع المربع من الخرسانة المسلحة ووصلة مائلة للقطاع المستدير). يستخدم الاسمنت المقاوم للكبريتات وبنسبة 70
- ه تعمل رقبة للمطبق من الطوب الازرق أو الخرسانة العادية فوق فتحة السقف ثم
 يوضع الغطاء الزهر بحيث يكون افقيا تماما ومع منسوب الطريق.
- و تعمل (شنايش) في حوائط المطبق لتركيب السلالم ثم يتم التحبيش عليه على أن تكون السلالم على خيط رأسي واحد وتكون المسافة بين هذه السلالم متساوية ومناسبة.
- ز يتم صب مجارى القاع وتشكيلها لضمان تدفق المياه في سهولة ويسر مع عمل بياض اسمنتي مقاوم للكبريتات على السطح وعمل ميل الى الداخل ١٠:١.
 - ح يدهن المطبق من الداخل والخارج بالدهانات المطلوبة طبقا للمواصفات.
 - ط الردم حول المطبق بالاتربة النظيفة مع الدمك الجيد.

العزل الداخلي

يمكن عزل المطابق بالدهانات الايبوكسية المقاومة للاحماض مثل كيمابوكسى ١١٠ أو سيروتكت أم ثلاثة أوجه دون تخفيف وبسمك ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف. وللمطابق الكبيرة يتم عزل الحوائط الداخلية بعمل كسوة من الطوب الازرق مع ملء فواصل المبانى بمادة ليبوكسية مقاومة للاحماض بعمق ٢٠٥سم مثل مادة ١٥١ FMA أو ما بماثلها.

العزل الخارجي

يدهن السطح الخارجي ثلاثة اوجه بمادة BF4 بسمك ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف.

جدول رقم (٧-٢) الأوزان للأغطية والسلالم من حدي الزهر

	حديد الزهر	السلالم	ية الحديد زهر				المطابق	
ملاحظات	المسافة بي <i>ن</i> الدرج (م)	الوزن كجم	القطر الداخلي	كجم الوزن	شکل	نموذج	القطر الداخلي	عمق المطبق (م)
			(م)			ş	(م)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
للمواسير حتى قطر ٠٠ كمم		٧.٢٥	٠٠.٦	710	دائر ی	Í	٠.٦	اقل من ۱.۲م
		٧.٢٥	٠٠.٦	710	دائرى	ب	١.٠	اكبر من ۱.۲ حتى
								٥.٢م
	٠٠.٣٥	٧.٢٥	٠٠.٦	710	دائرى	ج	1.7	اکبر من ۲.۷–۳.۵م
		٧.٢٥	٠٠.٦	440	دائرى	٦	1.7	اکبر من ۳.۵م
للمواسير قطر اكب	٠٠.٣٥	٧.٢٥	٠٠.٧٦	٣٥.	مربع	Í	1.7	حتی ۳۰۰م
رمن ٤٠٠ مم								
		٧.٢٥	٠٠.٧٦	٣٥.	مربع	J.	1.7	اکبر من ۳ حتی ٤٠٥م
		٧.٢٥	٠٠.٧٦	٣٥.	مربع	ج	1.7	اکبر من ٤٠٥م
تستخدم للمواسير قطر		٧.٢٥	۲۷.۰۰	۳0.	مربع	7	1.0	
۹۰۰مم								

٧-٣-٤ تجارب اختبار المطابق

أولا - تجربة الرشح من الداخل الى الخارج

- أ تقفل جميع فتحات المواسير الداخلة والخارجة من المطبق بالمبانى أو الاقراص المطاطية.
 - ب يملأ المطبق بالمياه وتعمل علامة على سطح المياه ثم ننتظر مدة ساعة.
 - ج نعاين منسوب المياه الجديد وتعمل علامة اخرى وتحسب كمية المياه المفقودة.
 - د تحسب كمية المياه الراشحة في الساعة كما يلي:
- كمية المياه الراشحة من الداخل إلى الخارج تساوى أو تقل عن ٤ لتر/ساعة/متر من الارتفاع/متر من القطر.

ثانيا - تجربة الرشح من الخارج الى الداخل:

- أ تقفل جميع الفتحات الداخلة والخارجة من المطبق بالمبانى أو الأقراص المطاطية.
- ب بعد نهو الأعمال والردم حول المطبق وعودة منسوب مياه الرشح إلى الوضع الاصلى تجرى التجربة.
 - ج تحسب كمية المياه الراشحة في الساعة كما يلي:
- كمية المياه الراشحة من الداخل إلى الخارج تساوى أو نقل عن ٤ لتر/ ساعة/ متر من الارتفاع/ متر من القطر.

٧-٣-٥ طريقة تنفيذ المطابق الخرسانية المسلحة المنفذة الموقع:

تتشأ هذه المطابق – عادة – على الخطوط والمجمعات الكبرى والتى تكون على أعماق كبيرة وكما هو موضح بالشكل (٧-١٦) السابق. وطريقة ومواصفات الإنشاء كما يلى:

- أ تجرى أعمال الحفر مع صلب إذا لزم الأمر مع التخلص من مياه الرشح إن وجدت.
- ب يتم صب الخرسانة العادية باستخدام الاسمنت المقاوم للكبريتات يتم عمل الشادات والفرم اللازمة لصب الأرضية المسلحة.
- ج بعد الانتهاء من صب الأرضية المسلحة، نبدأ في عمل الشادات اللازمة للحوائط ثم التسليح والصب. ويراعي استخدام الاسمنت المقاوم للكبريتات بنسبة ٤٠٠ كجم أسمنت/ م كم يراعي إضافة مواد مانعة للرشح اثناء خلط الخرسانة. يراعي عمل كل ما يلزم لإنتاج خرسانة عالية الجودة مثل اختيار المواد الجيدة بالإضافة الى الخلط والصب والدمك الميكانيكي.
- د تعمل شدة السقف ثم يتم وضع رقائق من البولى فينيل كلور ايد عليها. يوضع التسليح ثم الصب. يظهر السقف بعد فك الشدة مبطنا بالرقائق المقاومة للاحماض والغازات.
- ه يعمل مجارى القاع كما ذكر ثم نبدأ في عمل الكسوة من الطوب الأزرق بسمك 1/2 طوبة على ان يتم رباط الكسوة بكانات من الحدي المجلفن (ذيل اليمامة) والتي تثبت في الحائط بمسامير من الصب بواسطة المسدس كما موضح بالشكل رقم (٧-١٧)
 كل ٤٠سم في الاتجاه الافقى والرأسي والطرف الآخر داخل العرموس. بيني الطوب الازرق على السيخ وبحيث يكون سمك الفاصل ٨مم وعلى ان يترك الفاصل فارغا من


- المون بعمق ٢٠٥سم ولهذا فلتسهيل العمل يتم تصنيع السيخ بقطاع سمك المم وعرض ٢٠٥سم.
- و تنظيف الفواصل جيدا من اى عوالق من المونة او الاتربة بواسطة ضغط الهواء ثم تملأ هذه الفواصل بمادة ايبوكسية مقاومة للاحماض مثل FMA 151.
- ز يتم التحبيش على الفاصل بين نهاية الكسوة الطوب او السقف بنفس المادة الايبوكسية حتى لا يظهر اى جزء من خرساته المطبق.
- ح تعمل ثقوب في حوائط المطبق لتركيب السلالم الزهر بحيث يخترق الكسوة الطوب ويدخل في الحائط الخرساني مسافة كافية. تملأ الثقوب بمادة كميابوكسي ١٦٥ وتوضح السلالم داخلها وتزال اي مواد زائدة.
- ط تعمل رقبة فوق فتحة المطبق من الطوب الأزرق بارتفاع مناسب، ثم يركب الغطاء الزهر على أن يكون أفقيا ومع منسوب الطريق.
- ك يدهن المطبق من الخارج بمادة BF4 ثلاثة اوجه على الا يكون سمك الدهان ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف.
- ل تجرى عملية الردم حول المطبق بالاتربة النظيفة مع الدمك الجيد حسب اصول الصناعة.
 - م تؤدى التجربة المائية مثل المطابق الخرسانية المصبوبة في الموقع.

٧-٣-٧ المطابق الخرسانية المسلحة سابقة التجهيز:


يمتاز هذا النوع من المطابق المنفذة من الخرسانة المسلحة سابقة التجهيز بما يلى:

- أ الجودة الفائقة عن مثيله من الخرسانة العادية المصبوب في الموقع. يتم تصنيع هذه المطابق بالمصنع من الخرسانة المسلحة وفي ظروف مثالية من حيث الخلط والصب والدمك الميكانيكي بالاضافة الى المعالجة المثالية.
 - ب سرعة التفيذ حيث يستغرق تركيبة اقل من ساعة.
 - ج الثمن المعتدل.
 - د يناسب جميع اقطار المواسير واي ارتفاعات مطلوبة.


والنماذج المربعة للمطابق سابقة التجهيز كما هو موضح بالأشكال (V-Y) ۱، (V-Y) ب(Y-Y) ب(Y-Y) ب




شكل رقم (٧-٧١ أ) النماذج الدائرية للمطابق سابقة التجهيز



شكل رقم (٧-٧٧ ب) النماذج الدائرية للمطابق سابقة التجهيز



شكل رقم (٧-٧٦ ج) النماذج الدائرية للمطابق سابقة التجهيز



شكل رقم (٧-٧٧ د) النماذج الدائرية للمطابق سابقة التجهيز

أولا: الأرضية من الخرسانة المسلحة.

ثانيا: الحلقات من الخرسانة المسلحة مع عمل الفتحات اللازمة لدخول او خروج مواسير الصرف.

ثالثا : بالاضافة الى وجود الثقوب اللازمة لتركيب السلالم. هذه الحلقات قياسية بارتفاع . ٩٠سم.

السقف من الخرسانة المسلحة وبه الفتحة اللازمة لنزول والخروج. جميع الأجزاء الخرسانية مدهونة من الخارج بمادة BF4 بسمك ٤٥٠ ميكرون طبقا للمواصفات.

٧-٣-٣ خطوات تنفيذ المطابق سابقة التجهيز:

- تجرى عملية الحفر مع صلب الجوانب حتى منسوب التأسيس. يتم فرش طبقة من الرمل أو كسر الحجر الجيرى بسمك ٥سم (نظافة).
- ب ننزل قاعدة المطبق مع ضبط الافقية. توضع المادة المانعة للرشح Sealant material على الوصلة بين كل حلقتين مثل مادة سيلا ستريب او بوتيل ستريب او بوتيل ربر (وهي مادة مطاطية مثل الحبل قطرها ١٥٥م). يتم تركيب الحقة التالية فتنضغط المادة المطاطية لتملأ الفراغ بين الحلقتين. تستخدم المادة المطاطية للمطابق قطر ١٠٢ متر، اما المطابق الاكبر فيتم استخدام الحلقة المطاطية.
- ج يستكمل تركيب باقى الحلقات ونظر الانه قد تدعوا الحاجة الى تركيب حلقة بارتفاع معين ليلائم منسوب الطريق فمن الممكن ان يتم تصنيعها بالمصنع.
- د يوضع السقف على الحلقة الاخيرة مباشرة. تبنى مبانى من الطوب الازرق فوق فتحة السقف ثم يوضع الغطاء الزهر بحيث يكون مع منسوب الطريق (نهاية السقف اوطى من منسوب الطريق بمسافة ٤٠ سم).
- ه تعمل مجارى القاع كما سبق ذكره. تملأ الفواصل من الداخل والخارج بمونة اسمنتية مقاومة للكبريتات دهانها.
- و تملأ الثقوب المخصصة لتركيب السلالم بمادة كيمابوكسى ١٦٥ ثم توضع السلالم داخل هذه الثقوب وتزال اية زوائد من مونة التحبيش. السلالم تركب على خليط رأسى وميزان مياه.

يدهن المطبق من الداخل بمادة مقاومة للاحماض مثل سيروتكت ام او كيمابوكسى ١١٠ أو ما يماثلها – وقد يطلب كسوه المطبق من الداخل بالطوب الأزرق – فيتم التنفيذ كما ذكر.

٧-٣-٧ المطابق من الطوب الطفلى المزجج (الطوب الازرق)


طريقة تتفيذ مطابق من الطوب الطفلي المزجج:

- أ صب الخرسانة العادية للارضية وعلى المنسوب المحدد.
- ب نبدأ في البناء بالطوب الازرق وبحيث لا يزيد القطر عن ١٠٢ متر كما لا يزيد الارتفاع عن ٣ متر.
- - د ينفذ باقى اجزاء المطبق مثل البلشم والسلالم والغطاء كما ذكر من قبل.
 - ه تنفذ التجربة مثل جميع المطابق وكما ذكر في المطابق المصبوبة في الموقع.


٧-٣-٧ مطابق الشوارع الضيقة:

تتشأ هذه المطابق في الشوارع الضيقة والتي لا تسع لانشاء مطابق سابقة التجهيز أو المناطق التي تكفى انشاء مصبوبة في الموقع. وتنشأ من مباني من الطوب الازرق بسمك ٢٠سم مع ملء فاصل المباني بالمادة الايبوكسية كما سبق. ويعمل بياض خارجي مقاوم للاحماض باستخدام الاسمنت المقاوم للكبريتات. ويستخدم الابعاد المناسبة للمطبق حسب عرض الشارع وعادة يفضل القطاع المستطيل وكما هو موضح بالشكل (٧-٢٩).

كما تتشأ مجارى قاع هذه المطابق كما سبق ذكره ثم يدهن المطبق بالدهان الايبوكسى ويركب الغطاء والسلالم مثل ما سبق شرحه.



الشكل (٧-٨) تفاصيل المطبق من الطوب الأزرق



الشكل (٧- ٢٩) تفاصيل المطبق بالشوارع الضيقة

٧-٤ بالوعات صرف مياه الامطار:

يمكن صرف مياه الامطار المتساقطة على الحيز العمراني لاى مدينة بطريقتين:

أولا - صرف مياه الامطار بشبكة مواسير الصرف الصحى (النظام المشترك):

يستخدم هذا النظام في البلاد ذات الامطار النادرة على مدار العام. تتجمع المياه الساقطة في بالوعات الامطار وهي بمقاس ٢٠×٠٠ وعمق ٢٠سم ومغطاة بغطاء من الزهر ذو مصبعات تسمح بدخول مياه الامطار. يتصل خط مواسير قطر ١٥٠م من البالوعة الذي اقرب مطبق في الشارع. ويستخدم هذا النظام ايضا في الشوارع الضيقة كما يفضل هذا النظام في حالة وجود تركيزاً عاليا للتلوث العضوى في المياه الملوثة (الصرف الصحى) – لذلك يفضل خلط المياه الملوثة بمياه الامطار للعمل عل تخفيف درجة التلوث.

ثانيا: صرف مياه الامطار في شبكة مواسير منفصلة (النظام المنفصل):

تتجمع مياه الامطار في بالوعات صرف مياه الامطار ومنها الى محطة الرفع ثم الى موقع وحدات المعالجة الخاصة بها وبالتالى يمكن اعادة استخدامها او تصب مباشرة في المسطحات المائية ويستخدم هذا النظام في البلاد ذات الامطار الغزيرة يستخدم هذا النظام في الاحوال الاتية:

أ - في المدن ذات التخطيط العمراني الجديد ذو الشوارع العريضة.

ب - هطول كميات كبيرة من الامطار المتساقطة وفي فترات زمنية كثيرة طويلة.

ج - تكاليف عالية لمعالجة مياه الامطار المتجمعة ومياه الصرف الصحى المختلطة بها.

د - سهولة صرف مياه الامطار على المسطحات المائية (بحر - بحيرات - مجارى أو مسطحات مائية) دون الاحتياج لانشاء وحدات معالجة خاصة بمياه الأمطار.

٧-٤-١ بالوعات صرف مياه الامطار بالشوارع

وهى عبارة عن صناديق أو غرف صغيرة بمقاس ٢٠×٠٠ سم وعمق ٢٠سم سطحها العلوى مزود بفتحات طويلة مصبعات تسمح بمرور الماء دون الأوراق والفضلات الصلبة التي قد توجد في الشارع وهو غطاء من الزهر – وهي تبنى او توضع على جانبي الطريق بجوار الرصيف مباشرة بحيث يكون السطح العلوى على منسوب سطح

الطريق هذه الصناديق متصلة بمواسير صرف مياه الأمطار عن طريق وصلات خاصة قطر 0.0 مم في اقرب مطبق كما هو موضح بالأشكال أرقام 0.0 (0.0)، (0.0)، (0.0)، (0.0)، (0.0)، (0.0) وبذلك يمكن صرف مياه المطر من الشارع فتدخل في الصندوق عن طريق الفتحات في سطحه العلوى ومنه الى الوصلة المؤدية الى ماسورة صرف مياه الامطار.


٧-٤-٢ المسافات بين بالوعات صرف مياه الأمطار:

تتوقف المسافات بين بالوعات صرف مياه الأمطار على عدة عوامل هي كما يلي: -


- أ الانحدار الطولى للطريق.
- ب كمية الأمطار المتساقطة.
 - ج عند تغيير ميل الخط.
- د على مسافات محددة (تبعا لقطر الماسورة) طبقا للمسافة الاتية:
- ه نوع رصيف الطريق مع مراعاة عدم انشاء هذه البالوعات اطلاقا في الشوارع الترابية او التي لم ترصف بعد.
- و كما يجب الا تزيد المسافة بين بالوعتين متتاليتين عن ٢٠٠متر على انه يفضل دائما ان توضع البالوعة عند مناطق تقاطع الشوارع.

٧-٤-٣ مواقع بالوعات مياه الأمطار


وهناك نوع أخر من البالوعات توضع تحت الرصيف بحيث يدخل الماء من فتحات رأسية في الجانب المواجه للطريق كما هو موضح بالشكلين رقمي (V-7)، (V-7). واى من هذين النوعين يكون عادة اما جاهز التصنع من الحديد الزهر او تبنى في الموقع من المبانى الخرسانة مزودة بشبكة لمنع دخول الأوراق والفضلات الصلبة.



شكل رقم (٧-٣٠) نماذج بالوعات صرف مياه الأمطار




شكل رقم (V - V) تفاصيل بالوعة صرف مياه الأمطار نموذج رقم (V)




Street inlet for storm water.

شكل رقم (٧-٣) تفاصيل بالوعة صرف مياه الأمطارنموذج رقم (٢)




Section A-A


شكل رقم (٧-٣٣) تفاصيل غطاء بالوعة صرف مياه الأمطار




شكل رقم (٧-٤٣) نماذج بالوعة صرف مياه الأمطار



شكل رقم (٧-٥٦) مواقع بالوعات مياه الأمطار بالشوارع شبكات صرف صحى مشترك



TYPICAL ACCESS SHAFT منفذ نموذجي




شكل رقم (٧-٣٦) مواقع بالوعات مياه الأمطار شبكات صرف مياة الامطار المنفصلة

۲-۶-۶ بالوعات حجز الرواسب Street inlets with catch basins


بالوعات صرف مياه الامطار المذكورة في بند (V-Y) تحجز الاوراق والفضلات من الدخول الى الماسورة ولكنها لا تحجز ما تحمله مياه الامطار من الرمال، لذلك لجأ بعض المهندسين الى ان يكون مخرج مياه المطر من البالوعة على منسوب اعلى من المنسوب قاع البالوعة – وبذلك يتكون منخفض يرسب الرمل والمواد العالقة الأخرى ولذلك فهى تسمى بالوعات تحجز الرواسب كما هو موضح بالشكل رقم $(V-V^T)$ وبديهى ان الرواسب المتجمعة في قاع هذا النوع من البالوعات يجب ان تزال على فترات زمنية تتوقف على سرعة تجميع الرواسب في القاع – وهذا التنظيف اما يدويا و ميكانيكيا بشفط الرواسب بواسطة عربات مزودة بشفاطات خاصة – وفي الحقيقة يعتبر البعض ذلك عيبا في هذا النوع، اذ يرون ان لا مانع من مرور الرواسب الى ماسورة الصرف مادامت مصممه اصلا بحيث لا تقل السرعة فيها عن السرعة المنطيف الذاتية. كما سبق ذكره وبذلك لا خوف من انسدادها بسبب تجمع هذه الرواسب والبالوعات من هذا النوع و اما جاهزة التصنيع من الحديد الزهر أو تبني في المواقع من الخرسانة او المباني مزودة بغطاء مصبغ – تمنع الاوراق والفضلات من الدخول الى البالوعة – وتزود احيانا بحاجز يزيد من ضمان حجز المواد الطافية مثل الورق والقش والفضلات التي قد تجد طريقها الى داخل البالوعة.

٧-٥ أحواض حجز الزيوت والشحوم:

من الضرورى جدا از الة الزيوت والشحوم من المياه الملوثة حيث ان وجودها يمنع وصول الهواء للبكتيريا الهوائية المطلوب تواجدها بالمخلفات السائلة، اضافة الى ما تسببه من انسداد المواسير. وتتواجد هذه الظاهرة بكثرة اساسا فى محطات البنزين وكذلك المياه الخارجة من المطاعم والفنادق والورش. لذلك فانه من الضرورى انشأ لحواض لحجز الزيوت والشحوم للمياه الملوثة الخارجة من محطات البنزين والمطاعم والفنادق. ينشأ هذا الحوض – كما هو موضح بالشكل رقم (V-N). بحيث تؤدى الى ان تطفوا هذه الزيوت على السطح ويسهل كشطها وبالتالى التخلص منها، بينما تخرج المياه الخالية من الزيوت والشحوم الى شبكة تجميع وصرف المخلفات السائلة العمومية.




SECTION ELEVATION




SECTION "A-A"

SOAKING PIT DETAILS

شكل رقم (٧-٧٣) بالوعات حجز الرواسب



SECTIONAL ELEVATION "A-A"



شكل رقم (٧-٣٨) تفاصيل أحواض حجز الزيوت والشحوم

٧-٧ أحواض الدفق Flushing tanks

أحواض التدفق عبارة عن حوض مغطى يوضع تحت سطح الطريق فى نهاية المواسير المعرضة لرسوب المواد العالقة الى قاعها نتيجة ضعف السرعة التى تجرى بها المخلفات السائلة فى الماسورة، وهذا الضعف فى السرعة ناتج من قله التصرف الذى يمر فى الماسورة او ضعف انحدار الماسورة (خط المواسير).

ويبنى الحوض على فرشه من الخرسانة من الطوب او الخرسانة كذلك على ان تبطن الجدران والقاع بمونة الاسمنت والرمل سمك سنتيمتران مخلطة بمادة عازلة لتجعل الحوض اصم، ويفضل ان تغطى جدران الحوض من الخارج بطبقة من الاسفلت لنفس الغرض. اما سقف الحوض فهو من الخرسانة المسلحة بالتسليح الكافى لتتحمل حركة المرور فى الطريق او عقد من المبانى كما هو موضح بالشكل رقم (V-P) ويبنى الحوض بحيث يكون حجمه كافيا لاستيعاب قدرا من الماء يساوى حجم حوالى خمسين مترا طوليا من الماسورة المتصل بها ويستعد هذا الحوض الماء من ماسورة مياه نظيفة عليها محبس يفتح تسمح بملأ الحوض مرة فى اليوم او مرة كل اثنى عشر ساعة. كما يعطى الجدول رقم (V-P) السعة اللازمة لحوض الدفق كما توصى به بعض المواصفات ومنه يتضح تناسب سعة الحوض طرديا مع زيادة قطر الماسورة وعكسيا مع زيادة ميل الماسورة وتناسب المياه من حوض الدفق دفعة واحدة عن طريق سيفون مغطى بناقوس او غطاء من الزهر — وطريقة عمل حوض الدفق كالاتي:

جدول رقم (٧-٥) العلاقة بين السعة القياسية لأحواض الدفق وقطر وميل الماسورة الداخلة

رقطار	Secondati et a		
۳۰۰ – ۳۰۰ مم	۱۰ – ۲۵۰ مم	۸ – ۲۰۰مم	ميل الماسورة
٤٥.	٤.,	٣٥.	1:0.0
٣٥.	٣٠.	70.	1:٧.٥
٣٠.	۲0.	۲	1 : 1
10.	١٣٠	٩.	1۲
1.0	٩.	٧٥	1





Fig: : AUTOMATIC FLUSH TANK




شكل رقم (٧-٣٩) منظم أتوماتيكى لخطوط مواسير أنحدار الصرف الصحى والشكل أعلى الصفحة تفاصيل أحواض الدفق

فى البداية يكون الماء عند المنسوب (Λ) فى شعبتى السيفون وفى نفس الوقت يكون الماء فى الحوض تحت الحافة السفلى "B" للناقوس.

- أ بارتفاع الماء في الحوض تغطى الحافة السفلي للناقوس بالماء ويرتفع الماء خارج الناقوس وكذلك داخل الناقوس مما يسبب ضغطا للهواء في داخل الناقوس تؤدى الى انخفاض منسوب الماء في شعبة السيفون الاولى حتى النقطة D في اسفل شعبتي السيفون.
- ب بارتفاع الماء في الحوض تغطى الحافة السفلى للناقوس بالماء ويرتفع الماء خارج الناقوس وكذلك داخل الناقوس مما يسبب ضغطا للهواء في داخل الناقوس يؤدى الى انخفاض منسوب الماء في شعبة السيفون الاولى حتى النقطة D في اسفل شعبتى السيفون.
- ج اية زيادة بسيطة في منسوب الماء داخل حوض الدفق ستسبب هبوط في منسوب الماء في الشعبة الثانية من في الشعبة الاولى مما يسبب هروب بعض الهواء المضغوط الى الشعبة الثانية من شعب السيفون مما يسبب عدم توازن الضغوط داخل وخارج الناقوس فتتدفع المياه بشدة تحت حافة الناقوس الى السيفون ومنه الى خارج حوض الدفق.
- د يستمر اندفاع الماء من تحت حافة الناقوس حتى تنكشف الحافة "B" فيدخل الهواء الى الناقوسان فيقف اندفاع الماء ويتوازن منسوب الماء في الشعبتين عند المنسوب "A".

۱ السيفون المقلوب Inverted Syphone

ينفذ المقلوب عندما يكون هناك عائقا امام مسار خط الانحدار مثل مجرى مائى او ماسورة والمشكلة الرئيسية التى تواجه السيفون المقلوب هى ترسب المواد العالقة داخل خطة الانحدار ولتلافى هذه المشكلة يصمم السيفون بحيث تكون سرعة المياه داخل الخط لا تقل عن $9 \, \text{ma}/2$ مع استخدام مواسير من الزهر بدلا من الفخار وكما هو موضح بالشكل رقم (V-8). كذلك ينفذ السيفون من ماسورتين متجاورتين بحيث تستوعبان التصرفات الواردة وتكون احداهما اعلى قليلا عن الاخرى. فى حالة ادنى تصرف – وارتفاع المياه فى الماسورة العمومية $0 \, \text{lm}$ مثلا فانه يمكن للمياه المرور فقط فى الماسورة الاوطى قطر $0 \, \text{lm}$ وعند زيادة التصرفات عن ذلك كما فى – حالة اقصى تصرف فان الماسورة الاخرى تقوم باستيعاب باقى كمية المياه الملوثة بجانب الماسورة الاولى.



شكل رقم (٧-٠٤) تفاصيل السيفون المقلوب

٧-٨ عدايات خطوط المواسير

العداية هي من المنشآت المدنية الذي يلزم انشائها لحماية وصيانة مواسير صرف المخلفات السائلة سواء كانت بالانحدار او الضغط عند تقاطعاتها مع الطرق او الترع و المصارف الزراعية المائية او خطوط السكك الحديدية وذلك بتمرير الماسورة داخل خندق او ماسورة (فروغ) لتتحمل الماسورة الخارجية الاجهادات التي تنشأ من احمال المرور او تأثير المياه الجوفية او التيارات الكهربية الشاردة أو اية احمال اخرى ديناميكية او استاتيكية.

٧-٨-١ خطوات تنفيذ العدايات

- أ تحدد اماكن العدايات سواء للسكة الحديد أو للطرق الرئيسية السريعة أو الترع و المصارف الزراعية المائية او ما يماثلها .
- ب يتم تعدية المواسير اسفل او خلال هذه الموانع بشروط ومواصفات الجهات المالكة وطبقا للرسومات التصميمية المعدة للتنفيذ مع ضرورة تواجد احد مهندسيها للاشتراك في الاشراف على التنفيذ طوال مراحله مع الاخذ في الاعتبار كافة ما ذكر في اعمال التجهيز الشبكات الصرف الصحى من احتياطات آمن وسلامة وعمل التحويلات اللازمة وخلافه.
- ج يراعى فى جميع أنوع العدايات ان يكون اتصال المواسير ببعضها بواسطة فلنشات لسهولة عمل الصيانة المستقبلية والدورية وأستبدال الأجزاء التنالفة وتغيير المواسير بالاطوال المناسبة.

وتتقسم عدايات خطوط المواسير الى الانواع التالية:

٧-٨-٢ عدايات خطوط المواسير للمجارى المائية غير الملاحية:

يتم تحميل المواسير على دعامات (خوازيق) وتنفذ هذه الدعامات بطريقة الحرف الدوار (البريمة) او الازاحة بحيث يتم انزالها اسفل القاع للمسافة التصميمية.


تثبت فى الطرف العلوى للدعامة ركيزة تناسب قطر الماسورة المراد تغذيتها عبر هذا المجرى المائى مع عمل حزام معدنى (قفيز) لتثبيت الماسورة حفاظا على استقامتها وسلامتها وذلك طبقا للرسومات التصميمية والموضحة بالشكلين أرقام (V-1) و (Y-7).

٧-٨-٣ عدايات خطوط المواسير للمجارى المائية الملاحية:

يتم تحميل الماسورة المراد تغذيتها على جسم الكبرى على ركائز خرسانية او معدنية مع ربط المواسير بقفيزات مثبتة في هذه الركائز.


فى بعض الاحيان تستخدم دعامات الكبارى (البغال) لتغدية المواسير عليها بعد عمل الركائز المطلوبة وذلك فى الحالات التى تسمح بها المسافات بين هذه الدعامات طبقا لاطوال المواسير وكما هو موضح بالشكل رقم $(V-\Sigma)$.

Example of aqueduct over bridge




Note: At the highest point in the aqueduct, an air valve should be provided.


Example of water bridge with DN800mm ductile iron pipes



شكل رقم (٧-١٤) عدايات خطوط المواسير على المجارى الغير ملاحية (مواسير طرد)



شكل رقم (٧-٢٤) عدايات خطوط المواسير المجارى الغير ملاحية (مواسير طرد)



شكل رقم (٧-٣٤) عدايات خطوط المواسير المجارى ملاحية (مواسيرالانحدار)

فى حالة الارتكاز على خوازيق يتم تحميل المواسير ذات الاقطار الكبيرة أو ماسورتين متجاورتين على ركائز صلب ملحومة بارضية مثبتة على صفين من الخوازيق عبارة عن مواسير من الصلب مملؤة بالخرسانة المسلحة وتصل بعضها بواسطة هيكل معدنى من كمرات وزوايا صلب وتثبت هذه الركائز اسفل قاع المجرى للعمق المطلوب تصميما سواء بالحفر الدوار او الازاحة وتتصل المواسير ببعضها بواسطة الفلنشات لسهولة اعمال الصيانة المستقبلية. في حالة عدم وجود كبارى على المجرى الملاحى لتعدية المواسير يتم انشاء كوبرى معدنى او خرسانى لحمل هذه المواسير وطبقا لللاشتراطات الملاحية وفي بعض الحالات يستعاض عن الكبارى بانشاء سحارة (سيفون) تحت منسوب قاع المجرى الملاحي وذلك طبقا للرسومات التصميمية.

٧-٨-٤ عدايات خطوط المواسير الطرق الرئيسية والسريعة

٧-٨-٤-١ الطرق التي يسمح بتعطيلها لتركيب عداية خطوط المواسير:

يتم قطع الطريق والحفر بالعرض والعمق المناسب ويتم تعدية المواسير داخل فاروغ من الخرسانة المسلحة تسليحا خاصا او من الصلب او من الخرسانة سابقة الاجهاد ويكون قطرة (الفاروغ) مساويا من ٢٠٧-٣ قطر الماسورة او المواسير المراد تمريرها اسفل هذا الطريق سواء كان طريقا مرصوفا أو ترابيا ومتوقع رصفة مستقبلا او في حالات المدن الجديدة.

يتم تحديد اماكن عدايات الطرق بوضع الفواريغ قبل الرصف ويتم الردم فوق الراسم العلوى لهذا الفاروغ للمسافة الموضحة بالرسومات التصميمية بالرمال النظيفة مع ضرورة تواجد مندوب من الجهة المختصة ويجب انشاء غرفتين بمقاسات مناسبة عند بداية و نهاية العداية مع عزلها جيدا ضد الرطوبة والرشح مع تركيب اغطية مناسبة ووضع علامات ارشادية لمواقعها، يلزم سد مدخل ومخرج الفاروغ بمباني من الطوب سمك ١٠٥ طوبة مونة خفيفة مع نهاية طبان الطريق مباشرة قبل وبعد العداية وقبل غرف المحابس لسهولة اعمال الصيانة المستقبلية ولحمايتها من تهايل الردم داخلها. يجب ان تتصل المواسير المراد تمريرها ببعضها بواسطة الفلنشات وتحمل على ركائز من الزهر او الصلب.

٧-٨-٤-٢ الطرق التي لا يسمح بتعطيلها لتركيب عداية خطوط المواسير:

فى بعض حالات الطرق السريعة ذات الاهمية القصوى والكثافة العالية للمرور تشترط الجهة المالكة عدم قطع أو تحويل هذه الطرق ولذا تستخدم احدى الطرق الاتية:

أولا - طريقة الأنفاق الصغيرة

لدفع الفواريغ اسفل الطريق من خلال حجرتى الدخول والخروج.

ثانيا: طريقة الدفع


وفيها يتم انشاء حجرتين على جانبى الطريق كما سبق شرحه ويتم دفع الفاروغ على مراحل بواسطة معدات ميكانيكية خاصة بقطع التربة امام الفاروغ.

ثالثا: طريقة الصاروخ

وفى هذه الطريقة لا توجد ناتج حفر للتربة وانما تدفع الماسورة من الحجرة على جانب الطريق بواسطة صاروخ خاص بقوة كافية لاحداث الاختراق الى الحجرة على الجانب الاخر للطريق وتقتضى هذه الطريقة ان لا يزيد عرض الطريق على ٢٠ متر مع عدم استخدام فاروغ.

٧-٨-٥ عدايات خطوط المواسير أسفل السكك الحديدية

بعد تحديد التنفيذ لحركة القطارات يتم عمل كافة التجهيزات اللازمة لصلب (تحميل) السكة وتكون كافة المهمات والمعدات اللازمة للتنفيذ موجودة مسبقا بموقع العمل حتى ينتهى العمل في موعده المدد وتمرر الماسورة داخل فاروغ من الخرسانة المسلحة تسليحا خاصا او من الصلب او من الخرسانة سابقة الجهاد قطره يتراوح بين ٢٠٠٣ امثال قطر الماسورة او المواسير الداخلية ويجب استمرار هذا الفاروغ حتى غرفتى الدخول والخروج على جانبى السكة طبقا للمسافة المحددة وكما هو موضح بالشكل رقم (٧-٤٤) وسد مدخل العداية بمبانى الطوب كما سبق شرحه. ضرورة تحميل الماسورة على ركائز من الزهر او الصلب او الخرسانة المسلحة سابقة التجهيز طبقا لاستدارة الماسورة وتتصل المواسير ببعضها بواسطة الفانشات لسهولة اعمال الصيانة المستقبلية. قد ترى الجهة المالكة تنفيذ عدايات السكك الحديدية بطريقة افاق الصغيرة السابق التنويه عنها في عدايات الطرق لارتفاع معدل الامان بها وعدم الحاجة الى تخفيض حركة القطارات او تهديتها اثناء العمل ولسهولة العمل بهذه الطريقة ورغم ارتفاع تكاليفها.



شكل رقم $(V-\xi)$ تعدية لخط طرد صرف صحى أسفل السكك الحديدية

٧-٨-٢ صيانة عدايات خطوط المواسير

٧-٨-١- صيانة عدايات خطوط المواسير المجارى المائية:

تقفل المحابس جيدا قبل وبعد العداية ويتم تفريع الجزء المراد عمل الصيانة له من خلال الفانشات ويتم عمل الصيانة اللازمة من لحامات او تغيير لماسورة او جزء منها و اعادة الربط مرة اخرى بعد تغيير الحلقات المطاطية لاى وصلات يتم فكها.

٧-٨-٢-٢ صيانة عدايات الطرق والسكك الحديدية

تقفل المحابس جيدا التي قبل وبعد العداية وبعد الحفر والكشف عن مدخل الفواريغ يتم تكسير المباني الطوب التي تسد فتحتى الدخول والخروج ويتم ازالتها مع الردم، تجهيز طلبمتي نزح تقالي لسحب المياه داخل الفواريغ الي الخارج وتفك وصلات الجزء المراد عمل الصيانة له ثم يتم اخراج الماسورة المراد تغييرها او جزء منها وتجهيزها بالخارج الفلنشات ويعاد تركيبها داخل العداية بعد تغيير الحلقات المطاطية لاي وصلات تم فكها.

٧-٩ أعمال تهوية مواسير شبكات الانحدار لتجميع المياه الملوثة


تهوية شكبة مواسير الانحدار لتجميع المياه الملوثة مهمة اساسية لازالة الغازات الغير مرغوب فيها ويمكن اتباع الاساليب التالية:

٧-٩-١ أعمدة التهوية

أعمدة تهوية للمطابق، وهي عبارة عن ماسورة مقامة على الرصيف المجاور للمطبق ومتصلة به ومرتفعة بحيث تكون اعلا من اى مبنى مجاور لمنع مضايقة الاهالى ويمكن تركيب مرشح من مجروش الفحم النباتى داخل هذه الاعمدة لامتصاص الروائح الغير مرغوب فيها وكما هو موضح بالشكل رقم (V-0).

٧-٩-٢ دفع تيار ممن الهواء المضغوط:

دفع تيار من الهواء بتركيب ماكينة على احد المطابق لشفط الهواء الموجود بين مطبقين متجاورين، وهى مفيدة للتخلص من الغازات المتصاعدة من التفاعلات بفعل البكتريا اللاهوائية والموجودة في المياه الملوثة إلا أن استخدامها محصورا في المناطق الغير مأهولة بالسكان.



شكل رقم (٧-٥٤) تفاصيل أعمدة تهوية


٧-٩-٣ اضافة غاز الكلور:

خلط المياه الملوثة بشبكة المواسير بغاز الكلور او احد مشتقاته مما يمنع تولد التفاعلات الغير مرغوب فيها. كما ان اعمدة التهوية بالاعمال الصحية الداخلية للمبانى من العوامل الاساسية المفيدة لتهوية الشبكة، وكذلك اغطية المطابق المثقبة اذا سمح باستخدامها، وكما ان مواسير عادم الروافع تساعد كثيرا في اعمال التهوية انظر الباب التاسع عشر لزيادة المعرفة.


١٠-٧ توصيلات صرف المياه الملوثة من المنازل

لتوصيل اى مبنى الى شبكة تجميع المياه الملوثة العمومية يجب ان تكون جميع اعماله الصحية الداخلية منفذه طبقا للاصول الفنية ومخلفاته السائلة مستوفية لجميع المعايير والشروط والمواصفات الواجب توافرها قبل


الصرف بشبكة تجميع المياه الملوثة العمومية. هذه الاعمال الصحية الداخلية يقوم بتنفيذها المالك بمعرفته وعلى حسابه وتحت اشراف الجهة المسئولة عن انشاء المبانى بالمدينة، أما انشاء توصيله المبنى من اخر غرفة تفتيش به الى الشبكة العمومية لمواسير تجميع المياه الملوثة فالجهة المشرفة عليها هى الجهة القائمة والمسئولة عن تنفيذ اعمال تجميع المياه الملوثة العمومية بالمدينة وتقوم بانشائها بمعرفتها على حساب المالك او يقوم هو بتنفيذها تحت اشرافها وطبقا لاشتراطاتها. ويجب عدم التوصيل على خطوط المواسير بسدل وكوع مباشرة لعدم الاخلال بشبكة المواسير والمنع كثرة السدود التى تتجم بسببها، بل يتم التوصيل على المطابق مباشرة كما يمكن تجميع غرف التفتيش النهائية للمبانى بمداد على الارصفة وتوصيل المداد على المطبق، ويتم انشاء الوصلة من الرصيف الى المطبق اثناء عملية انشاء المشروع لتجنب تكرار الحفر بالشوارع عند توصيل كل مبنى وتحصل تكاليف وصلة المبانى من اصحاب العقارات وكما هو موضح بالأشكال أرقام (٧-٢٠).




شكل رقم (٧-٤٦) توصيلات صرف المياه الملوثة من المنازل




شكل رقم (V-V) توصيلات صرف المياه الملوثة من المنازل




شكل رقم (٧-٨٤) توصيلات صرف المياه الملوثة من المنازل




شكل رقم (٧-٤٩) توصيلات صرف المياه الملوثة من المنازل



شكل رقم (٧-٠٥) توصيلات صرف المياه الملوثة من المنازل



شكل رقم (٧-١٥) توصيلات صرف المياه الملوثة من المنازل



شكل رقم (٧-٧) توصيلات صرف المياه الملوثة من المنازل

۱-۱-۷ غرف التفتيش House Inspection Chambers

تبنى غرفة التفتيش عند نهاية مواسير الصرف الداخلية للمبنى حيث تتجمع مياه الصرف الصحى وتصب فى هذه الغرفة ثم تتجه الى اقرب مطبق بشبكة الصرف الصحى العمومية وهناك طريقتان للتنفيذ:

- غرف التفتيش المنفذة بالموقع.
- غرف التفتيش سابقة التجهيز.

تبنى من الطوب الاسمنتى او من الطوب الازرق ثم تعمل مجارى القاع وتغطى هذه الغرف بغطاء خرسانى مناسب كما هو موضح بشكل رقم (V-7). ويمكن صرف المياه الملوثة للمبنى بمفردة او صرف عدة مبانى متجاورة حسب التصميم.

٧-١٠-٧ غرف التفتيش سابقة التجهيز

تتميز هذه الغرف بسهولة وسرعة التنفيذ والجودة عن مثيلتها السابقة كما هو موضح بالشكل رقم (V-2).


وتنفذ هذه الغرف من الخرسانة المسلحة وبمقاسات حسب الطلب ولها غطاء خرساني مسلح.

والجدول رقم (٧-٦) يحدد الابعاد القياسية لغرف التفتيش.


جدول رقم (٧-٦) الأبعاد القياسية لغرف التفتيش

مقاس غرفة التفتيش (سم)	المسافة بين سطح الارض وقاع ماسورة الخروج (متر)
£ •× £ •	حتی ۱ متر
٦٠×٦٠	حتى ١ متر (أعلى من ماسورة الدخول)
۸•×۸•	من ۱-٥-۱ متر
ينفذ مطبق النموذج الأول	اکبر من ۱.۵ متر


CLEANOUT DETAIL



شكل رقم (٧-٥٣) فتحات غرف التفتيش



تقاصيل غرف التقتيش المنقذه في الموقع



شكل رقم (٧-٥٤) تفاصيل غرف التفتيش سابقة التجهيز

۱۱-۷ اجهزة قياس التصرف Measuring of flow devices

وهذه الاجهزة عادة توضع في نهاية شبكة المواسير الصرف بالقرب من محطات الطلمبات وذلك لغرض قياس التصرف الذي يصل الي محطة الرفع كما قد توضع عند مخرج شبكة الصرف التي تخدم منطقة معينة او موقع خاص كمصنع لتقدير كمية المخلفات السائلة التي تصل من هذه المنطقة او المصنع. واهم الاجهزة المستعملة لهذا الغرض هي:


۱-۱۱-۷ هدار مثلث الزاوية حاد الجوانب Sharp Edge (V) Noch 90°

الشكل رقم (٧-٥٥) يوضح تفاصيل هدار المثلث الزاوية حاد الجوانب ويمكن قياس التصرف على هذا الهدار بتطبيق المعادلة التالية

(1-Y)
$$Q = \frac{\text{cd}}{7} r^8 \sqrt{2g \tan \frac{\Theta}{2}} H^{\frac{5}{2}}$$

حيث

- Q = التصرف بالمتر ٣/ثانية
- G = عجلة الجاذبية الارضية = ٩.٨١ متر/ ثانية/ ثانية.
- $1 = \Theta/2$ زاوية الهدار وتساوى في هذه الحالة ٩٠ وبذلك يكون = (c)
- H = ارتفاع منسوب الماء امام الهدار عن منسوب راس المثلث الهدار.
 - cd = معامل التصرف ويساوى = ٠.٦٠
 - B = عرض الهدار



شكل رقم (٧-٥٥) هدار مثلث لقياس التصرف حاد الجوانب

٧-١١-٧ هدار مستطيل بحافة حادة

تمتاز هذا الجهاز بسهولة التركيب الا انه يحتاج الى تهوية وكما هو موضح بالشكل رقم (v-v) ويمكن قياس التصرف الماء على هذا الهدار من المعادلة.

$$(Y-Y)$$

$$Q = G \frac{2}{3} (B-0.1H) \sqrt{2g-H \frac{2}{3}}$$


Q = التصرف (بالمتر "/ثانية)

 \cdot . \cdot معامل التصرف ويساوى = \cdot Cd


B = عرض الهدار (متر)

G = العجلة الجاذبية الارضية وتساوى ١٩٨١. (متر/ثانية).

H = ارتفاع منسوب الماء امام الهدار عن منسوب حافة الهدار (متر).



Rectangular weirs: (a) contracted and (b) suppressed.



الشكل رقم (٧-٥٦) هدار مستطيل بحافة حادة

على أنه يجب مراعاة الاتى عند استعمال كل من هذين الهدارين لقياس التصرفات:

- أ أن يقاس منسوب الماء امام الهددار على بعد من الهدار يساوى على الاقل اربعة امثال عمق الماء ففوق الهدار.
- ب ان يقلل اضطراب الماء ما امكن بالقرب من الهدار يجعل جدار المجرى املسا ومنتظما.
- ج ان يكون منسوب الماء خلف الهدار اوطى من منسوب الهدار بما لا يقل عن ١٥ خمسة عشر سنتيمترا وذلك ضمانا لعدم احتمالية الهدار بالماء.


ويعتبر هذا احد عيوب استعمال هذه الهدارات لما تسببه في خفض منسوب الماء خلف الهدار من زيادة في عامود الرفع على محطة الطلمبات.

كما يعيب هذين النوعين من الهدارات اعتراض الهدار لمرور الرواسب التي تحتويها المخلفات السائلة مما يحد من استعمالها في قياس تصرفات المخلفات السائلة الخام ويجعلها مفضلة لقياس التصرفات المخلفات السائلة (مياه الصرف الصحي) المعالجة فقط.

V-۱۱-۷ المجرى ذات الموجة الثابتة (Standing wave fluma)

وهى عبارة عن مجرى (القناة الحاملة للمخلفات السائلة) تشكل بجوانبه اختتاق بحيث يضيق القطاع المائى بها مما ينتج عنه زيادة فى السرعة عند المضيق الى الدرجة التى يسبب منسوب الماء فى المضيق حتى العمق الحرج (Critical depth) وعند خروج الماء من المضيق تتكون موجة ثابتة (Standing wave) – ويتميز هذا النوع من اجهزة القياس بامكان قياس التصرف بمعرفة ارتفاع الماء امام المضيق فقط.

ويتكون هذا المضيق في المجرى المائي تدريجيا بتخليق صنم في المجرى كما هو موضح بالشكل رقم (V-V) او تضيق عرض المجرى خلف صنم ارتفاع المجرى مع تضييق في العرض الا انه في جميع الحالات لابد من تولد الموجة الثابتة خلف المضيق وفي قياسات المخلفات السائلة يفضل النوع الثاني المبين في اذا ان يخلق الصنم في قام المجرى يعترض سير المواد العالقة بالماء ولهذا تستعمل المجارى ذات الصنم في قياس تصرف المخلفات السائلة بعد معالجتها اذا اريد ذلك



الشكل رقم (٧-٧٥) المجرى ذات الموجة الثابتة

وعند انشاء مثل هذا النوع ذات الموجة الثابتة للقياس يراعى الاتى:

- أ- ان لا يزيد عرض المضيق عن ارتفاع الماء امام المضيق.
 - ب- طول المضيق يساوى ضعف عرضه.
- ج- نصف قطر منحنى المدخل امام المضيق يساوى مرتين ونصف عرض المضيق.
 - د- انفراج الجوانب يكون بنسبة ١:٦.
 - منسوب القاع خلف المضيق اقل من منسوب القاع امامه بحوالي بوصة.
- و نقطة قياس ارتفاع الماء امام المضيق تكون على مسافة من المضيق لا تقل عن اربعة اضعاف عرض المضيق.
- ز ان يكون المجرى المائى امام المضيق منتظم القطاع ومستقيم بمسافة لا تقل عن ثمانية أمثال عرض المضيق.


$$(r-v)$$
 $Q = 2.09BH \frac{3}{2}$

$$(\xi - Y)$$
 $Q = 2.09BH \frac{3}{2}$

Q = التصرف (م٣/ثانية) B = عرض المضيق A = ارتفاع الماء امام المضيق

۷-۱۱-۷ مجری فنشوری (Venturi flume)

وهو مشابة للمجرى ذو الموجة الثابتة السابق شرحه وصفه ألا أن الموجه الثابتة لا تتكون فى هذه الحالة مما يوجب قياس منسوب الماء امام المضيق وفى المضيق نفسه كما هو موضح بالشكل رقم (V-N).



الشكل رقم (٧-٨٥) مجرى فنشورى

ويقاس التصرف في هذه الحالة بالمعادلة

$$Q = C_d bh \sqrt{2g(H-h)} \sqrt{\frac{1}{1-m^2}}$$
 : نین

Q = التصرف

cd = معامل التصرف

ويقاس التصرف في هذه الحالة بالمعادلة الاستنتاجية (Imperical) الآتية:

$$(7-7) Q = 4bH^{1.522} b^{0.026}$$

$$(Y-Y)$$
 $Q = 3.75H^{1.6}$ أو المعادلة التقريبية

حيث:

Q = التصرف (قدم مكعب ثانية)

b = عرض المضيق (قدم)

H = ارتفاع الماء امام المضيق (قدم)

المعادلة الأولى رقم (V-V) تستعمل للتصرفات الكبيرة التى تزيد عن V-V0 قدم رأانية بينما تستعمل المعادلة الثانية رقم (V-V0 في التصرفات التي تقل عن ذلك.

٧-١ منظمات التصرف

وهى اجهزة الغرض منها تنظيم سريان المخلفات السائلة فى المواسير الكبيرة من شبكات الصرف وكذلك تحويل سيرها كلها او بعضها من ماسورة الى اخرى اذا زادت كمياتها عن مقادير تفوق محطة الطلمبات او محطة المعالجة او تسبب زيادة فى درجة التلوث فى مكان التخلص من المخلفات السائلة، ومن امثلة هذه الاجهزة.

٧-١٢-١ الهدارات الجانبية

وهى فتحات فى جانب الماسورة تنفذ على منسوب وطول يقدران حسابيا باحد المعادلات الهيدروليكية الاتية، بحيث اذا زاد ارتفاع المياه فى الماسورة الرئيسية عن منسوب معين فان ما زاد من المياه يمر فوق الهدار ليصل الى ماسورة اخرى تؤدى الى موقع اخر للمعالجة او التخلص ويمكن تطبيق المعادلات الهيدروليكية التالية:

(A-Y)
$$Q = \frac{LV}{I^{67}} \left(\frac{I}{\sqrt{H_2}} - \frac{I}{\sqrt{H_1}} \right)$$

(9-
$$\text{Y}$$
) $Q = 3.3^2 \, \text{L}^{0.83} \, \text{H}_2^{1.67}$

(1.-Y)
$$L = 2.3 \quad V \quad d \quad log\left(\frac{H_1}{H_2}\right)$$

حبث:

Q = التصر فوق الهدار (قدم ﴿ رِثانية)

L = طول الهدار (قدم)


V = سرعة المياه في الماسورة الرئيسية (قدم/ثانية) قبل موقع الهدار مباشرة.

H = ارتفاع المياه فوق الهدار عند بدايته (قدم)

 H_2 ارتفاع المياه فوق الهدار عند نهايته (قدم)

D = قطر الماسورة الرئيسية (قدم)

ويوضح الشكل رقم (٧-٥٩) الهدارات الجانبية



شكل رقم (٧-٩٥) تفاصيل الهدار الجانبي

٧-١٢-٧ الهدارات القافزة

وهي فتحة في قاع الماسورة الرئيسية باتساع وشكل خاص بحيث نسقط فيها المياه حتى تصرف معين، فاذا زادت المياه عن هذا التصرف كانت سرعتها العالية سببا في ان تندفع المياه لتعبر كمية كبيرة منها أو كلها من هذه الفتحة لتصل الى ماسورة مساعدة تؤدى بها الى مسار اخر لمحطة التنقية او التخلص مباشرة. وتتوقف كمية المياه التي تسقط في الفتحة او تعبرها على العوامل الاتية:

أ - اتساع الفتحة

ب - منسوب بداية الفتحة ومنسوب نهايتها

ج - سرعة الماء في الماسورة الرئيسية عند الاقتراب من الفتحة.


والمعادلات الاتية تبين معادلة السطح العلوى والسطح السفلى للماء عند سقوطه فوق الهدار

(11-V)
$$X = 0.53V_{8}^{2} + Y_{6}^{4}$$

$$(17-7)$$
 $X = 0.53V^{2/7} + Y^{5/4}$ limits $X = 0.53V^{2/7} + Y^{5/4}$

- حيث V = سرعة الماء عند اقترابه من الهدار

ويعيب هذ النوع من الهدارات احتمال ترسيب الرمال في الماسورة المساعدة عند توقف المياه الوصول اليها، وكذلك احتمال وصول المياه الملوثة كلها الى الماسورة المساعدة مما يسبب زيادة كبيرة في سرعة المياه مما يؤدى توقف وصول المياه الى الماسورة الرئيسية ومن ثم الى محطة المعالجة او موقع التخلص الرئيسي ويوضح الشكل رقم (7-1) تفاصيل الهدار القافزة.



شكل رقم (٧-٠٠) تفاصيل الهدار القافزة


٧-١٢-٣ صمامات عوامة

والغرض منها منع ارتداد المياه من المجمعات الرئيسية الى المواسير الفرعية عند ارتفاع منسوب المياه فى هذه المجمعات عن منسوب المواسير الفرعية كما هو موضح بالشكل رقم (V-37). ويعيب هذه الصمامات احتمال توقف العوامة من الحركة مما بسبب خلل فيها او اعاقة المواد العالقة فى المياه الملوثة لحركة البوابة بسبب دخول المواد العالقة فى مجرى (دليل) حركتها.

الخرسانة المسلحة سابقة التجهيز بالموقع مناسبة لاستدارة الماسورة على ان تكون الركيزة الاولى تبعد عن راس الماسورة من كلا النهايتين مسافة ٥٠ سم ثم يقسم باقى طول البدن للماسورة الى مسافات لا تزيد عن ٢ متر بين الركائز على ان تكون عملية التقريب لصالح عدد الركائز.

B = عرض المضيق (بالمتر)


H = ارتفاع الماء امام المضيق (بالمتر)



الشكل رقم (٧-٤٦) صمامات عوامة

(Vortecx Chamber) غرفة الهدار (+۱۲-۷

تنشأ هذه الغرفة على المجمعات الكبرى وكذلك انفاق الصرف الصحى الرئيسية وذلك عند مصب احد خطوط الصرف على هذا المجمع – مع وجود فارق كبير فى المنسوب بين الخط الداخل والمجمع وكما هو موضح بالشكل رقم (V-7). وقد انشات العديد من هذه الغرف فى مشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى – حيث تصب المجمعات الفرعية على عمق P متر تقريبا وذلك على المجمع الرئيسى (النفق) والموجود على عمق P متر.



الشكل رقم (٧-٥٦) غرفة الهدار