#### ١ - تحديد قدرة الأحمال الميكانيكية

#### ١-١ أعمال المصاعد

#### 1-1-1 عام


(أ) تستخدم وسائدل النقدل الكهربائية في كافة أندواع المباندي الدسكنية والتجارية والإدارية ومباني الخدمات كوسيلة لنقل الركاب والبضائع وتكون الحركة في وسائل النقل إما رأسية كما في مصاعد الركاب والبضائد والخدمات والبضائدع ومصاعد المرضى وكذلك مصاعد نقل الطعام بين الأدوار من المطابخ أو في نقل الوثائق أو الكتب (Dumb waiter) أو مائلة كما في السلالدم المتحركة (Escalators) أو المتحركة (Ramps) أو المتحركة (Moving walks).

وتتقسم مصاعد الركاب إلى أربعة أقسام رئيسية:

- مصاعد للأغراض العامة في المباني التجارية.
  - مصاعد المباني السكنية.
  - مصاعد في المباني المؤسسية.
    - مصاعد في المخازن.
- (ب) ويمكن أن تكون مصاعد الركاب إما مجرورة أو تعمل هيدروليكياً. يـتكون المصعد من الكابينة، كابلات الجر، ماكينات المصعد ومعدات التحكم وثقل الموازنة ودلائل الحركة.
- (ت) تقوم الماكينات بجر الكابينة عن طريق مجموعة متوازية من الحبال (من ٤ إلى ٨ اعتماداً على سرعة الكابينة وحمولتها، ويتوزع وزن الكابينة بحمولتها بين هذه الحبال بالتساوى).
- (ث) تمر الحبال المثبتة بأعلى الكابينة فوق طارة ذات مجارى يتم تدويرها بواسطة ماكينة الجر التي يديرها محرك ثم تمر إلى أسفل حيث ثقل الموازنة.
- (ج) عند مرور الحبال فوق الطارة التي تحتوى على مجارى لهذه الحبال، فإن قدرة الرفع تتم بواسطة الطارة من خلال الحبال في مجاريها، ويسمى النظام في هذه الحالة نظام مزود بماكينة جر أحادية اللفة (Single-wrap traction machine)، ويبين شكل (١-١) (أ)

البكرات حيب ثن تسمى البكرة (S) "بكرة الدليل" (Deflector sheave) والبكرة (Traction sheave).

(ح) يبين شكل (۱-۱) (ب) الحبال ملفوفة على بكرة الجر قادمة من الكابينة ثم على يبين شكل (۱-۱) (ب) الحبال ملفوفة على بكرة الجر (Idle sheave) ثم مرة أخرى على حول بكرة الثانوية (S) ثم إلى البكرة (S) ثم إلى ثقل الموازنة، ويطلق على طريقة التعليق المبينة في شكل (۱-۱) (أ،ب) بأنها طريقة بنسبة تحميل ۱:۱، ويحقق نظام الماكينة ثنائية اللفة (Double-wrap) قوة شد أكبر من الحالة أحادينة اللفة، ولذا تستخدم هذه الطريقة في حالة التركيبات ذات السرعات العالية.



## شكل رقم (١-١): ترتيبات الحبال والبكرات في المصاعد

- (خ) يبين شكل (۱-۱) (د) طريقة التعليق بنسبة ۱:۱ ولكن ماكينة وبكرة الجر مركبــــتان في غرفـــة ماكينـــات بــبـدروم المبنى على العكس من النظام المبين في (أ، ب، ج) حيث يكونا في غرفة السطح.
- (د) يبين شكل (1-1) (ج) نظام التعليق بنسبة 7:1 الذى يستخدم فى السرعات العالية (من 7.0 إلى 7.0 م/ث) وذى القدرة المنخفضة للتحريك وتستخدم فيه

- ماكينات بدون تروس كما يستخدم أيضاً في المصاعد ذات الحمولة الثقيلة والسرعات المنخفضة.
- (ذ) تكون ماكينة وبكرة الجرفي النظام المبين في شكل (١-١) (هـ) مركبتان بغرفة بالبدروم وتكون فيه الحبال طويلة نسبياً ويمكن استخدام هذا النظام في المباني السكنية والإدارينة ذات ١٠ طوابق فأكثر وسرعات حتى ٢م/ث ولحمولة كبائن حتى ٢٠٠٠ كجم.
- (ر) يتلقى محرك المصعد فى معظم التركيبات التقليدية الطاقة والتى مازالت تستخدم فى مبانى شهيرة فى العالم من مجموعة تتكون من محرك ومولد ( Motor generator ) كما هو موضح فى شكل (1-7).
- (ز) يمكن الاستعاضة حديثاً عن مجموعات محرك/مولد لتوليد تيار مستمر متغير القيمة ومعكوس الإشارة باستخدام مغيرات إستاتيكية (Static converters).
- (س) يمكن في ماكينات الجر ذات التروس (Geared machines) أن يكون المحرك ذو قدرة صغيرة وذو سرعة ما بين ٥٠٠ و ١٥٠٠ لفة/د اعتماداً على سرعة المصعد ونسبة تحويل التروس ويمكن أن يعمل المحرك بتيار متردد أو بتيار مستمر (يستخدم في مصر التيار المتردد).


#### ١-١-٦ القدرة المطلوبة للمصاعد

- (أ) تـتحدد القـدرة المطلـوبة للمصاعد الرأسية بناءً على قدرة ماكينات المصعد (بخـلاف القدرة اللازمة لتشغيل الأبواب وتهوية وإضاءة الكابينة ولمبات بيان الأدوار).
- (ب) تستخدم المحركات ذات التيار المتردد في التطبيقات ذات السرعات المنخفضة (ما بين ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥، م/ث) وتكون ذات سرعة واحدة أو سرعتين، كما يمكن استخدام محركات تيار متردد ذات سرعات صغيرة (Variable speed) أو ذات جهد متغيرتين أو ذات جهد متغير النوع في (Variable voltage) أو ذات جهد وذبذبة متغيرتين (Variable voltage, variable frequency) (VVVF) (VVVF) (VVVF) ويستخدم هذا النوع في مصاعد الركاب ومعظم مصاعد البضاعة وبمحركات تتراوح قدرتها بين ٢,٢ ك.و. ويبين جدول (١-١) بيانات عن المصاعد بماكينات ذات تروس وبدون تروس.

## جدول رقم (1-1): مقارنة بين المصاعد المستخدمة لماكينات جر ذات تروس وبدون تروس

درجة النعومة	التكلفة	الاحتياج للصيانة	العمر الافتراضى (سنة)	التحكم	السرعة (م/ث)	ارتفاع المبنى (م)	الماكينة
منخفضة	منخفضة إلى	متوسط	٤٠ - ٣٠	تغيير	1,70	٤٥ – ١٥	ذات
إلى	متوسطة			الجهد	۲ – ۱	00 - 10	تروس
متوسطة							
عالية	عالية	منخفض	غير محدد	تغيير	۲ <	0. <	بدون
				الجهد			تروس

- (ت) تـوجد فـى التركيبات الحديثة معدات الكترونية يسهل معها التحكم فى محرك المـصعد والحصول على تركيبات ذات أمان زائد وراحة واضحة فى تشغيل المصعد.
- (ث) يمكن استخدام ماكينات جر بدون تروس تعمل بالتيار المستمر لتغيير سرعات الجر في المبانى ذات الارتفاعات أكبر من ٥٠ متراً وللحمولة الكبيرة حتى ٥٠٠٠ كجم وبسرعة لا تقل عن ٢ م/ث، وتكون قدرة المحرك من ٥١ك.وات إلى ٢٦٠ ك.وات.



شكل رقم (١-٢): مكونات مصعد نموذجي بماكينة عديمة التروس

بالإضافة إلى أن ماكينات الجر تكون فى غرفة الماكينات أعلى الصاعدات أو فى غرف الماكينات أعلى الصاعدات أو فى غرف فى غرف بالبيدروم فإنه يوجد نظام حديث يسمى عديم غرف ماكينات (m/c room less) ولا يوجد به غرفة ماكينات وإنما تركب جميع المهمات فوق الصاعدة مباشرة.

- (ج) يبين شكل (۱- $\pi$ ) نموذج لماكينة جر ذات سرعة عالية عديمة التروس وشكل ( $\pi$ -1) نموذج لماكينة جر مصعد ذات تروس.
- (ح) تستخدم المحركات التأثيرية ثلاثية الأطوار ذات السرعتين ١٥٠٠/٣٧٥ لفـة/الدقيقة مع نظام التحكم ذي المتممات أو الميكروبروسيسور مع ثبات التردد.
- (خ) تستخدم المحركات التأثيرية ثلاثية الأطوار ذات سرعة واحدة ١٥٠٠ لفة/الدقيقة مع نظام مغير التردد والجهد ويستخدم نظام التروس لتحديد سرعة المصعد.
- (د) تعرف القدرة المطلوبة للمصعد بأنها تلك التي تحقق الجر المطلوب وكذلك التغلب على الاحتكاك وتتناسب هذه القدرة المطلوبة مع المعدل الذي يتم عنده الشغل المبذول:


الشغل المبذول (كجم.متر) قدرة المحرك المطلوب = ك. الزمن

حيث تتناسب قدرة المحرك المطلوب طردياً مع سرعة المجموعة ويكون (ك) هو ثابت معامل الأمان و الفقد.

فمثلاً الصاعدة التى تزن ١٥٠٠ كجم شاملة الحمولة الكاملة وكانت الحمولة مثلاً ٩٠٠ كجم ووزن الكابينة بمشتملاتها ٢٠٠ كجم فيكون ثقل الموازنة فى نظام التعليق ١:١ مساوياً لنصف وزن الصاعدة ونصف حمولتها (١٢٠٠ كجم)، وفى هذه الحالة يكون المحرك مصمماً على تحميل ٥٠٪ فقط من الحمولة الكاملة صعوداً أو هبوطاً مضافاً إلى ذلك ١٠٪ زيادة حمولة.

ولذلك فإن القدرة المطلوبة لرفع صاعدة تزن ١٥٠٠ كجم عند سرعة 7,7 م/ث تكون أكبر من تلك القدرة اللازمة لرفعها عند سرعة  $1 \circ / \circ$ .


يبين شكل (-0) رسم تخطيطي لبيان الفقد التفصيلي لكل ك. وات في نظام المصاعد التي تستخدم محركات بتروس أو بدون تروس.



سترامة سجرة ويبيل اسدن دره المحرت المصوبة بدن حابيلة. شكل رقم ((٢)): ماكينة الحر ذات التروس (محرك تيار مستمر أو متردد) شكل رقم ((٢)): يلاحظ أن قدرة مجموعة مولة / محرك اللازمة لتغذيه محرك الجر أعلى بحو الى ٢٠٪ من قدرته.

- (٣) نظراً لأن الاحتكاك أكبر في حالة الماكينات ذات التروس عنها في الماكينات عديمة التروس، فتكون قدرة المحرك في هذه الحالة أكبر.
- المحرك / المولد)، فيمكن استخدام نفس القيم الواردة في شكل ( $-\circ$ ) طالما المحرك / المولد)، فيمكن استخدام نفس القيم الواردة في شكل ( $-\circ$ ) طالما أن محرك الجر لم يتأثر باستخدام مصدر التغذية متغير الجهد، ويلاحظ أن

- معظم صانعى المصاعد يختارون محركات بقدرات أكبر لضمان تعجيل أسرع للكابينة (Rapid acceleration)، مما يؤدى إلى استخدام محركات جر بقدرات أكبر من حالة استخدام مجموعة المحرك / المولد.
- يكون اندفاع التيار أكبر عند بدء حركة محرك الجر وبذلك تكون متطلبات القدرة من مجموعة المحرك / مولد عالية تحت ظروف التحميل العالية مما يؤدى إلى ارتفاع القدرة اللحظية مع انخفاض معامل القدرة، مما يؤدى إلى تحميل المستهلك غرامات من شركة توزيع الكهرباء.
- يفضل في وجود مجموعة من المصاعد بالمبنى، أن يتم التحكم فيها تناسقياً حتى تمنع حركة جميع المصاعد آنياً لتلبية طلب واحد.
- يجب عند عمل ذلك مراعاة أن يكون زمن التأخر في بدء الحركة بينها صغيراً جداً بحيث لا ينعكس ذلك بشكل ملحوظ على تشغيل نظام المصاعد بالمبنى.



## شكل رقم (١-٥): رسم تخطيطي لبيان الفقد التفصيلي لكل ك. و. في نظام المصاعد التي تستخدم محركات بتروس أو بدون تروس

- من المعروف أن المصعد الواحد يكون في حركة حوالي ٥٠٪ فقط من المزمن ويكون باقى الوقت واقفاً عند الأدوار المختلفة، ولذا فإنه إذا زاد عدد الكبائن في المجموعة داخل المبنى، فإن احتمال عملها كلها أنياً يصبح قليلاً، كما يتضح من قيمة

معامل الطلب للمجموعة (Group demand factor) المبين قى شكل (٦-١).

كما يبين شكل (١-٦) العلاقة بين السرعة والقدرة المطلوبة عند أوزان صاعدات مختلفة.


#### مثال:

يجب توافر هذه القدرة في نظام تغذية المبنى بالقدرة الكهربائية.

#### ١-١-٣ متطلبات الطاقة للمصاعد

تكون الطاقة المستهلكة في تحريك المصعد هي اللازمة للتغلب على الاحتكاك في النظام بما فيه الحرارة المتولدة نتيجة للفرامل مضافاً إليها الطاقة الكهربائية المفقودة في مجموعة محرك الجر وفي مجموعة المحرك / مولد (إن وجدت). أما الطاقة المستخدمة لرفع الكابينة بركابها فهي ببساطة طاقة وضع (Potential energy) يتم إعادتها إلى نظام القوى أثناء هبوط الكابينة بركابها عن طريق نظام الستعادة القدرة الفرملية المتولدة (System regenerative braking) المستخدم في معظم نظم المصاعد.

ويبين شكل (١-٦) الكفاءة التقريبية لمكونات نظام نمطى ومن الممكن عن طريق البيانات المعطاة حساب استهلاك الطاقة في النظام.



شكل رقم (١-٦): العلاقة بين سرعة المصعد وقدرة المحرك بالكيلو وات عند حمولات كبائن مختلفة

#### مثال:

فى مجموعة مصاعد منفذة بأسلوب التعليق بنسبة 1:1 مكونة من  $(\circ)$  كبائن حمولة كل منها  $1 \vee 0$  كجم وتتحرك بسرعة  $\pi$  مرث، احسب الآتى:

- الحرارة المتولدة في غرفة الماكينات أثناء فترات الذروة.
- التكلفة التقريبية للطاقة المستهلكة شهرياً باستخدام تعريفة مزدوجة بمقدار ،۲۱ جنيهاً / ك.و. ساعة.

#### الحـــل:

(۱) أثـناء أوقات الذروة تعمل مجموعة المحرك / مولد باستمرار وتكون في حالة اللحمل حوالي ٥٠٪ من الزمن وفي حالة الحمل في ٥٠٪ الباقـية مـن الوقت، وعلى ذلك فإن استخدام رقم تقريبي للعمل عند الحمل الكامل بمقدار ٧٠٪ من الفترات الزمنية هو اختيار أقرب إلى الدقة.

(٢) يعمل محرك الجر ٥٠٪ من الوقت على الحمل و لا يعمل ٥٠٪ من السوقت، وباعتبار أن كلا المحركين يسحبان ٩٠٪ من القيمة الكاملة للحمل، وعلى ذلك فإنه للكابينة الواحدة:

قدرة محرك الجر = ٣٦ ك.وات (من المثال السابق) وباعتبار كفاءة المحرك ٨٠٪

قدرة محرك مجموعة المحرك / مولد ك.و. = ٥٤ = ك.و.

الفقد في مجموعة المحرك / مولد =

٥٤ ك.و. × ٩٠٪ من الحمل × ٧٠٪ فترة التشغيل × ٢٠٪ فقد = 0,٦٧ فترة التشغيل × ٢٠٪ فقد = 0,٦٧

تكافئ طاقة = ٥,٦٧ ك.و .ساعة

الفقد في محرك الجر =

-77 ك.و.  $\times$  .9% مــن الحمــل  $\times$  .0% فترة التشغيل  $\times$  .7% فقد  $\times$  .7% فقد  $\times$  .7% ك.و.

تكافئ طاقة ٢,٢٤ ك.و. ساعة

مجموع الطاقة للكابينة = 0.70 + 0.70 + 0.90 ك.و ات/ صاعدة مجموع الطاقة لعدد 0 صاعدات = 0.000 ك.و. ساعة يتم انبعاثها حرارياً في داخل غرفة الماكينات وهي طاقة فقد مكافئة لطاقة فـرن منزلي كبير بطاقة مما يستدعي تهوية غرفة الماكينات جيداً لطرد الحرارة خارج الغرفة وفي بعض الأحيان قد يستدعي الأمر تكييف هواء هذه الغرفة.

#### ملحوظة:

لا يستخدم معامل تباين بين الماكينات هنا، حيث أنها جميعها تعمل وأن الحسرارة تراكمية ولا يستخدم معامل التباين إلا لحساب القيمة اللحظية للحمل فقط.

عند حساب تكلفة الطاقة شهرياً للمصاعد فمن المطلوب تقدير الاستخدام الكلي للنظام، فعلى سبيل المثال إذا كان النظام في مبنى مكاتب فإن تفصيلة التشغيل على مدار اليوم غالباً ما تكون كالتالى:

و هذا التشغيل يعطى قيمة متوسطة ٣٢,٥٪ من أقصى حمولة للمجموعة. وتكون الطاقة المستهلكة لكل ماكينة يومياً =

وبذلك تكون التكلفة الشهرية

عند استخدام تحكم الكترونى لمحرك الجر (ثايريستورات) بدلاً من مجموعة المحروعة المحرك / مولد، يتم تخفيض القدرة المفقودة في المجموعة وكذلك يقل الاحتياج إلى التهوية بشكل ملحوظ وعلى ذلك فإن تكلفة الطاقة المستهلكة تتخفض لقيمة من ١٠٪ إلى ٢٥٪ عن حالة استخدام مجموعة المحرك/مولد ويتم الحصول على وفر سنوى مقداره


$$\frac{1 \times 17}{m_{\text{agg}}}$$
 خبیهاً  $\frac{1 \times 17}{m_{\text{agg}}}$  خبیهاً  $\frac{1 \times 17}{m_{\text{agg}}}$ 

## ١-١-٤ المصاعد الهيدروليكية

- يعمل هذا المصعد بمكبس يتحرك هيدروليكياً يكون مثبتاً بأسفل الكابينة يرفعها أو يخفضها وبذلك لا يكون هناك احتياج لحبال أو طنابير أو مجموعة المحرك/مولد كما هو الحال في مصاعد الركاب العادية وتكون وسائل الأمان والتحكم بسيطة

وغير معقدة مما يجعل هذا النوع من المصاعد مناسباً جداً واقتصادياً في حالة تحريك الكابينة بسرعات منخفضة (حتى ١٥/ث) لمسافات غير مرتفعة (حتى ٥٥ متراً) وخاصة إذا كانت حفرة الاسطوانات الهيدروليكية أسفل الكابينة لا تمثل مشكلة معمارية.

يبين شكل (-1) التجهيزات المطلوبة للمصعد الهيدروليكي حيث تكون هناك مضخة لدفع الزيت إلى المكبس الهيدروليكي من خزان الزيت.



شکل رقم (۱-۷): مصعد هیدرولیکی مزود بکابینة رکاب حمولة 0.0 کجم سرعة 0.0, 0.0 لارتفاع حوالی 0.0 م

- من العيوب الرئيسية للمصعد الهيدروليكي تكلفة التشغيل المرتفعة، فبسبب غيباب ثقل الموازنة يحتاج هذا المصعد إلى محرك بقدرة كبيرة لتشغيل مضخة الزيت وتكون كل الطاقة المستخدمة مفقودة حرارياً.

#### مثال:

يحتاج مصعد هيدروليكي يحرك وزناً مقداره ١٧٥٠ كجم بسرعة ٢٦٥٠ م/ث في مبني مبني مخازن إلى محرك لمضخة الزيت قدرة ٣٠ ك.و.، فإذا كانيت الوحدة تعمل ١٠ ساعات/يوم لمدة ٦ أيام في الأسبوع، وباعتبار أن نسبة التشغيل العادية هي ٢٠٪ (ملحوظة: المحرك يعمل فقط في اتجاه الرفع)، وبذلك تكون:


الطاقة المستهلكة / يوم =

#### ملحوظة:

بمقارنة هذه القيمة بالتكلفة الشهرية للمصعد العادى الذي يعمل بمحرك كهربائي وكانت ٣١٦,٢٥ جنيها /شهر/كابينة ، يتضح ارتفاع تكلفة التشغيل في حالة المصعد الهيدروليكي وتأثير وجود ثقل الموازنة في المصعد العادي.

#### ١-١-٥ السلالم المتحركة

- تقوم هذه السلالم بتوفير الراحة والأمان وسرعة نقل الأحمال الحية بصفة مستمرة عند سرعة ثابتة و بدون فترات انتظار.
- تصمم هذه السلالم عادة للعمل بسرعتين للحركة ٥,٤٠ م/ث و ٢,٠ م/ث وتكون السرعة العالية أثناء فترات الذروة والسرعة المنخفضة في خلاف ذلك وهي المفضلة عموماً حيث تمثل السرعة العالية مشاكل لبعض الركاب.




- في حالة زيادة ارتفاع المسافة التي ينقل بينها السلم، فتكون هناك محركات منتشرة على طول الوحدة ويبين جدول (1-7) قدرات المحركات المطلوبة للارتفاعات المختلفة وطبقاً لعرض السلم، ويوضح شكل (1-9) رسماً تخطيطياً للوحدات المتكررة وفيها يتم توزيع وحدات التحريك على طول السلم بالأعداد المتكررة الضرورية للارتفاع المطلوب.

ويبين شكل (١-٠١) نظام ميكنة تشغيل السلم ذو الوحدات المتكررة، وتصنيف المحركات الموزعة على طول كاتينة التحريك.

جدول رقم (١-٢): محركات السلالم المتحركة

171.	۸۱.	عرض السلم (مم)				
من ۰٫٤٥ إلى ٠٫٦	من ٥٤٥. إلى ٢,٦	السرعة (م/ث)				
٧,٥	٧,٥	قدرة المحرك الواحد (ك.و)				
٦,٥	١.	محرك واحد	أقصىي ارتفاع			
۱۳,٥	۲.	٢ محرك	يخدمه السلم			
۲.	٣.	٣ محركات	عند استخدام			



شكل رقم (۱-۹): نظام بوحدات تكرارية يتحدد به عدد بكر التحريك بارتفاع مسافة النقل بالسلم الكهربائي عرض ۸۱۰ مم

## متطلبات القدرة الكهربائية للسلالم المتحركة

يت م إدارة السلالم بمح ركات كه ربائية حثية ثلاثية الأطوار عند ٥٠ أو ٦٠هرتز.

ويبين جدول (-7) قدرات المحركات المستخدمة في تحريك السلم إلى ارتفاعات 1 تزيد عن 1,0 متراً.

قدرة المحرك	الإرتفاع	السرعة	عرض السلم
(ك .و )	(م)	(م/ث)	(مم)
٣,٧٥	٤,٢٥	- من ٠,٤٥ إلى ٠,٦	۸۱.
0, * *	0,7	- من ۶٫۰۰ إلى ۰٫۲	
0,	0,7.	٠,٤٥ -	
٧,٥	٦,٤٠	٠,٤٥ -	171.
11.7	٧.٦٠	- من ٥٤٠٠ الي ٢٠٠	

### جدول رقم (١-٣): القدرة النموذجية للمحركات المستخدمة مع السلالم المتحركة

#### ملحوظة:

- (۱) مـن الموصى به عدم تغذية أكثر من ٤ سلالم من مغذى كهربائى واحد ( Single electric feeder).
- (٢) لا ينصب أيضاً بتغذية جميع السلالم لمبنى مهما كان عددها من نفس المغذى.
- (٣) نظراً لأن راكبى السلالم المتحركة لن تعاق حركتهم إذا انقطعت التغذية العمومية، فلا يتطلب الأمر تغذية السلالم من المصادر الاحتياطية للقوى.
- (٤) يجب تهوية غرفة المحرك ومراعاة أن حوالى ٤٠ ٪ من القدرة تفقد حرارياً، فعلى سبيل المثال إذا كان المحرك بقدرة ٧,٥ ك.و. فتكون الحرارة المفقودة منه في المكان:

ك.و.  $\times$  ۲،۲۵۰ ك.و.  $\times$  ۲،۲۵۱ مى دو.  $\times$  ۲،۲۵۱ و.ح.ب/ساعة

### (Moving walks and ramps) الحصائر والمنحدرات المتحركة

- يتولى هذا النوع من المصاعد النقل إما أفقياً فقط أو أفقياً ورأسياً في شكل تجميعي (نسبة الميل لا تريد عن ٥ درجات في حالة الحصائر و ١٥ درجة في حالة المنحدرات المتحركة).
- يستخدم هذا النوع في المطارات لنقل الأفراد وعربات الأمتعة رأسياً أو نقل الأفراد الذين قد لا يمكنهم استخدام السلالم المتحركة، كما يستخدم أيضاً في نقل الأشياء كبيرة الحجم وتستخدم أيضاً في تجمعات التسوق متعددة الطوابق حيث لا

- تناسب السلالم المتحركة انتقال الأفراد بعربات المشتريات بين المستويات المختلفة أو انتقالهم إلى أماكن انتظار السيارات الموجودة بسطح المبنى.
- لا يمكن هنا تحديد بيانات عن قدرات المحركات المطلوبة لتحريك هذا النوع من وسائل النقل، ويجب الرجوع إلى المصنع في طلب معرفة القدرة المطلوبة.
- يبين شكل (۱-۱) حصائر متحركة للمشاه ثنائية الممرات في أحد المطارات بعرض ام لكل ممشى وبطول ٥٥م وتدار كل منها بمحرك واحد وتتحرك في اتجاهين متضادين.
- يبين شكل (۱-۱) منحدر متحرك ينقل ما بين دورين في مجمع تجارى ويمكن أن يكون بعرض ١٦٠٠مم لراكبين ويكون عادة بزوايا انحدار وسرعات مختلفة.





عام

7-1

- (۱) يــتم اســتخدام الهــواء لتدفئة أو تبريد حيز لما لذلك من فوائد محددة منها أن تحريك الهواء في المكان يضمن تحقيق شروط ذات نسق واحد وانتشار متساو
  - لدرجات حرارة مناسبة في كل أجزاء البيت.
- (٢) يــتم دفع هواء خارجى إلى المكان لتقليل الروائح الكريهة أو يتم سحب الهواء خارج الأمــاكن باســتخدام مــراوح سحب، كما في المطابخ والمغاسل وفي الحمامات.
- (٣) يمكن اللجوء إلى تكييف الهواء مركزياً ونقله إلى الأماكن المراد تكييفها باستخدام مجارى ومخارج هواء.
- (٤) قد يحتاج الأمر إلى استخدام نظم لترطيب الهواء المكيف صيفاً وقد يتطلب الأمر استخدام نظم لنزع الرطوبة منه.
- (٥) يجب أن تكون المحركات المستخدمة في إدارة المراوح بقدرة كهربائية كافية للتغلب على احتكاك الهواء بالجدران الداخلية لمجارى الهواء سواء للتغذية أو الرجوع ومن خلال ملفات التكييف سواء كانت للتبريد أو التدفئة وكذلك للتغلب على الاحتكاك في الفلاتر ومخارج الهواء وحواكمها (Control dampers).
  - (أ) أعمال التدفئة باستخدام تسخين الهواء بمقاومات كهربائية

- من الممكن استخدام سخانات بمقاومات كهربائية في الغرف المختلفة كل منها يعمل بحاكم لدرجة الحرارة (Thermostat) وذلك لضبط درجة الحرارة عند القيمة المطلوبة.
- يمكن تخفيض درجة الحرارة بالغرف غير المستخدمة أو حتى يمكن فصل السخانات عنها باستخدام مفتاح، أما الحجرات غير المشغولة مثل غرف النوم أثناء ساعات النهار، فتكون مفصولة ولا يتم تشغيل التدفئة بها إلا في حينه للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.

يبين جدول (-1) قدرات السخانات المستخدمة في وحدات تدفئة المنازل من السنوع الحائطي، ويمكن بناء مجموعات منها داخل وحدة السخانات الواحدة أو تكرار الوحدات داخل المكان الواحد.


جدول رقم (١-٤): قدرات وحدات السخانات المستخدمة في وحدات التدفئة الكهربائية

المساحة المخدومة	طول الوحدة	عرض الوحدة	السعة الحرارية	قدرة السخانات
(م۲)	(مم)	(مم)	(و . ح .ب/ساعة)	(وات)
۲	٣٥٥	۲.,	1198	٣٥.
٦ — ٤	٧٥٠	۲.,	7009	٧٥٠
17 - 17	10	۲.,	٦٨٢٤	۲

## (ب) وحدات التبريد للمنازل

- يتم تبريد المنازل الصغيرة بطريقة بسيطة باستخدام وحدة تتكون من ضاغط (كباس) ومكثف ومبخر ودائرة وسط التبريد وباستخدام تبريد الهواء بالهواء.


وكما هو موضح فى شكل (١-١٦) والذى يوضح رسماً تخطيطياً لجهاز تكييف الهواء من نوع الشباك (Window type AC)، وبه عادة ثلاثة محركات واحد لمروحة المبخر والثانى لمروحة تبريد المكثف والثالث لضاغط وسط التبريد (الفريون).




جدول رقم (١-٥): قدرات وحدات التكييف طراز شباك بسخانات كهربائية (الضاغط لا يعمل)

المساحة	جهد التشغيل	القدرة مع	القدرة بدون	القدرة الحرارية			
المخدومة (فولت/هرتز/عدد (م)		السخانات (ك.و.)	سخانات (تبرید فقط) (ك.و.)	(طن تبرید)	و .ح .ب/ساعة		
17 - 1.	1/0./٢٢.	۲,۲۰۰	1,08.	١	17		
11 - 10	1/0./٢٢.	٣,٧٥٠	۲,۳٦٥	١,٥	14		
70 - 7.	1/0./٢٢.	٤,٣٢٥	۳,۳٥٠	۲	7		
r 70	1/0./YY M/0./MA	0,**	٤, ٠ ٠	٣,٠٠	٣٦٠٠٠		

- يمكن وضع المكثف ذى الضوضاء العالية نوعاً ما فى مكان بعيد عن المبخر بالنسبة لدائرة التكييف وبالتالى الحصول على مكيف أكثر ملائمة وراحة وينتج ما يسمى بالوحدة المنفصلة (Split unit) وكما هو مبين فى شكل (١-٤٠).
- يمكن عكس دورة وسط التبريد ليسخن الهواء بالمكان المراد تكييفه كما يمكن أيضاً استخدام سخان كهربائى أمام مروحة المبخر. يبين شكل (١-١٥) بعض طرق تركيب الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية لوحدات التكييف المنفصلة.



شكل رقم (١-٤١): رسم تخطيطي لدائرة الوحدة المنفصلة



## شكل رقم (١-٥١): الوحدات المنفصلة (Split Units)

يبين جدول (1-1) سعات وقدرات الوحدات المنفصلة والتي يمكن أن تكون وحدات حائطية أو سقفية أو سقفية غاطسة أو السقف المستعار (Concealed unit).

يمكن بناء وحدات منفصلة حتى سعة ١٥ طن تبريد مزودة بعدد ٢ كباس قدرة ٧ ك.و. بمروحة مكثف قدرة ٢,٤٤ ك.و. ومروحة مبخر تكون قدرتها في حدود ٢,٢٥ ك.و.

## جدول رقم (١-٦): سعات وقدرات الوحدات المنفصلة (الكباس لا يعمل)


المساحة		حدة الكهربائية	قدرة الو	القدرة الحرارية		
المخدومة (م <sup>٢</sup> )	جهد التشغيل	بالسخان الكهربائ <i>ى</i> (ك.و.)	تبريد فقط (ك.و.)	(طن تبرید)	(و.ح.ب/ساعة)	
17 - 1.	1/0./٢٢.	١,٥	1,08.	١	17	
11 - 10	1/0./٢٢.	١,٦	1,980	١,٥	١٨٠٠٠	
70 - 7.	1/0./٢٢.	۲,٦٧٠	۲,٦٧٠	۲	7 5	
۳۰ – ۲٥	1/0./77.	٤,٢٠	٣,٧٤٥	٣	٣٦	
٤٠ – ٣٥	٣/٥٠/٣٨٠	٤,٥٠	٣,٥	٣,٥	٤٢٠٠٠	
٥٠ – ٤٠	٣/٥٠/٣٨٠	0, * *	٤,٥	٤	٤٨٠٠٠	
7 0.	٣/٥٠/٣٨٠	٧,٠٠	٦,٢٥	0	7	

#### ملحوظة:

في حالة عمل السخانات الكهربائية فإن الضاغط لا يعمل.

## (ت) الوحدات القائمة بذاتها (Package units)

- يمكن بناء وحدات تكييف هواء قائمة بذاتها للتدفئة والتبريد وتكون الوحدة إما رأسية أو أفقية كما يمكن وضعها إما على السطح أو بالبدروم.
- يتم عادة نقل الهواء المكيف منها باستخدام شبكة مجارى هواء معزولة لهواء التغذية وهواء الراجع وكما هو واضح في الأشكال المبينة في شكل (١-٦٠).



ال مكونات المحدة القائمة بذاتها


### (ث) التكييف المركزي ( Central Station Air Conditioning

- يـودى هذا النوع من التصميم إلى التوفير في استخدام المعدات والاقتصاد فـى الطاقـة إلـى أقـصى درجة، ويتم استخدامه في المبانى الكبيرة ذات الإشغال العالى مثل الفنادق و المستشفيات والمسارح الكبيرة.
- يستم في هذا النظام استخدام مولدات الماء المثلج (Water chillers) التي تكون إما ذات كباسات ترددية (Reciprocating) أو حلزونية (Screw) أو طاردة مركزية (Centrifugal) مع وحدات مناولة الهواء (Air handling units) والتي تحتوى على قطاعات لمراوح تغذية الهواء وراجع الهواء (Supply and return air fans) وقطاع ملف التبريد (الذي يتم تغذيته بالماء المثلج) وقطاع ملف التسخين (قد يكون التسخين باستخدام ملف يغذي من ماء ساخن من غلاية أو يكون التسخين كهربائياً باستخدام مقاومات) وقطاع ترشيح الهواء وقطاع ضبط درجة الرطوبة النسبية بالهواء المكيف.
- تبنى هذه الوحدات إذا كان مكثفها يبرد بالهواء حتى ٣٥٠ طن تبريد وأكبر من ذلك إذا كان يبرد بالماء باستخدام أبراج تبريد.
- يبين شكل (۱-۱۷) رسماً تخطيطياً لدائرة تكييف مركزى باستخدام وحدة تثليج مياه ووحدة مناولة هواء ودائرة تسخين باستخدام غلاية مياه ساخنة.
  - يبين شكل (1-1) برج تبريد لمياه مكثف وحدة تثليج .
- يبين شكل (۱-۱۹) وحدة تثليج مياه يبرد مكثفها بالهواء وتحتاج إلى قدرة كهربائية للضواغط ولمراوح

تبريد المكثف كما تحتاج إلى قدرة للمعدات الملحقة بها مثل وحدة أو وحدات مناولة الهواء (Air handling units) وكذلك طلمبة أو طلمبات المياه المثلجة.

- يبين جدول (١-٧) بعض البيانات الضرورية في تحديد قدرة نظام التكييف والإضاءة للأماكن المختلفة والتي تفيد مبدئياً في تحديد القدرات المطلوبة عند التخطيط.

ويلاحظ أن القيم الواردة بالجدول فيما يخص التبريد وكمية الهواء المطلوب تغييرها في المكان هي على أساس أن درجة حرارة الهواء الخارجي عادية (٣٥ م). وفي حالة إذا ما تغيرت درجة الحرارة عن ذلك تتغير القيم في الجدول.




شكل رقم (1-1): رسم تخطيطي لدائرة التكييف المركزى باستخدام وحدة تثليج مياه يبرد مكثفها بالهواء وبها وحدات مناولة الهواء تحتوى على قطاعين لمروحة التغذية وسحب هواء الراجع


# جدول رقم (-1): البيانات المطلوبة عند التخطيط لتحديد القدرات اللازمة في أعمال الإضاءة وتكييف الهواء


المكان المكان المكان المكان المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المائي المكان المكان المائي ا		م <sup>۲</sup> )	/ساعة لكل	الهواء (م"	كمية		ید	التبر	إضاءة	قدرة الإ	لأشغال	مساحة ا			
شفه الله الله الله الله الله الله الله ال	نی			•		شرق-جنو					(م ۱/شخص)		المكان		
الله المنافق في ميتي مرتفع المنافق في المنا			_	1											
مرویات القالی العدال العدا			Y £	١.	۳.	١٥	44	٤٢		١.	١.	۳.	مبنى مرتفع	شقة في	
TV.         TV. <td>٥٥</td> <td>۱۸</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>٨</td> <td>٣٧</td> <td>٣٢</td> <td>١.</td> <td>١</td> <td>١.</td> <td></td> <td></td>	٥٥	۱۸					٨	٣٧	٣٢	١.	١	١.			
V.         T.	۳٥	١٥	٣٧	۱۷	٤.	١٨	١٤	* *	٦٥	۲١	۲	٣			
۱۱۲. 67                                       17         17         17         10         17         10         <	١	٣٧					٩	* *	٦٥	44	۲,٥	٥	بع فی مصانع	عنابر تجمب	
عَلَى وَعَلِيرَ مِرْضَى وَ اللهِ عَلَيْ وَعَلِيرَ مِرْضَى عَلَيْ وَعَلِيرَ مَوْتِيلِ مِنْ وَتِيلِ وَ اللهِ عَلَيْ وَعَلِيرَ وَ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلِيرَ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُو مِنْ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُولُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُولُ وَاللهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُول	٧.	۳.					١.	۱۸	18.	9 ٧	١.	19	ات خفيفة	صناعا	
بالمستشفیات         بالا         ۱۰         ۱۰         ۱۰         ۱۰         ۱۰         ۲۰         ۱۰         ۲۰	17.	٤٦					٦	٩	7 60	177	۱۹	۲۸	ات ثقيلة	صناء	
مناطق عامة         ال         YY         10         11         YY         10         10         11         YY         10         Public areas           شافق موتبلوت، نزل         10,0         10,0         11         77         17         17         17         17         17         17         17         17         17         17         17         17         17         17         10 <td></td> <td></td> <td>١٢</td> <td>٦</td> <td>١٢</td> <td>٦</td> <td>١٥</td> <td>47</td> <td>۲١</td> <td>١.</td> <td>۲,٥</td> <td>٧</td> <td>ر مرضی</td> <td>غرف وعناب</td>			١٢	٦	١٢	٦	١٥	47	۲١	١.	۲,٥	٧	ر مرضی	غرف وعناب	
## Public areas   P													ي	بالمستشفيان	
قادی ، موتیلات ، نزل         (0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	۲.	١٧	* *	١٨	**	١٨	١٥	٤١	77	١.	٥	١.	_		
Action contract       Action contract <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>															
مبتی مکتب Sifte مبتی مکتب buildings         No.         17,0         17,0         17,0         17,0         17,0         17,0         17,0         17,0         17,0         17,0         17,0         17,0         18,0         11,0         15,0         15,0         15,0         15,0         15,0         15,0         15,0         15,0         15,0         15,0         15,0         15,0         15,0         15,0         15,0         15,0         15,0         15,0         10,0			۲٥	17,0		١٨		٣٣		11	۹,٥	۱۸,٥			
buildings	۲.											۷,٥			
مكاتب خاصة خاصة محاتات       1; 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	٣٣	1 £,0	12,0	٤,٥	17,0	٤,٥	17,0	۳۳,٥	9 ٧	٤٣	٥,٧	17		_	
offices         Offices           nidds cir apris array array in the circular array in the ci															
مناطق الت میلتی مجمیة         0,0         7,0  -			1 £,0	٤,٥	17,0	٤,٥			٨٦	11,0	٥,٥	١٤		-	
مناطقی         کبیرة         ۲۰         11         72         70         11         70         77         70         77											1				
اسكنية متوسطة ١٠ ١٩ ١٠, ٢٧ ٢١ ١٢, ٢١ ١٢ ١٠, ٢٧ ٢١ ١١ ١٢, ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١٢ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١											1				
مطاعم         کبیرة         0,1         71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71,							-				1				
مطاعم         مقوسطة											<del>                                     </del>			سكنيه	
صالونات تجمیل وحلاقة         ۲,2         7,7         77         77         10         77         11         0,7         11         0,7         17         0,1         17,0         17         0,1         7,7         0,1         17,0         17         0,1         7,7         0,2         0,2         0,2         0,2         0,2         0,2         0,2         0,2         0,2         0,2         0,3											<del>                                     </del>			مطاعم	
البدروم         ۲,											<del>                                     </del>				
دور المدخل         ۲, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	-										1			صالونات ت	
الأدوار العليا											1			-	
الملابس الملا											1			1	
الملابس الملابس الملابس الملابس الملابس الملابس الملابس الملابس العطور الدوار بيع 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1														-	
العطور الدوار بيع ٢٠, ١١ ١٠ ٢٠ ١١ ١٠ ٢٠ ١١ ١٠ ٢٠ ١١ ١٠ ٢٠ ١١ ١٠ ٢٠ ١١ ١٠ ٢٠ ١١ ١٠ ٢٠ ١١ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠	1 2	, ,	10,0	11,7	11,5	12,5	1 7	1 1	21	11	1,/	2,5	_		
العطور العطور العطور العطور العامر ا	<b>.</b>	٠, ٣	<b></b>	14.0	22	¥ 4	١.	17.0	~~	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		~ ~ ~			
الدوار بيع (٣, ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠	, •	, ,	, ,	, , , ,		, ,	' '	, ,,,	, ,	''	1, 1	1,10	_	تجارية	
بتخفیضات       ۱۱ ۱٫۹ ۲ ۲۰	Y £	٩	79	11	۳۸.۵	17.4	11	**	o t	17	1.5	۳.۲۵			
الدوار بيع       0,2       1,0		,			,	, , .					,,,	. , .			
الأحذية الأحذية مولات Malls مولات Malls 11, 11, 11, 11, 12, 10, 11 12, 10, 11 12, 10, 11 12, 10, 11 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,	7 7	1 £ . 0	77	١٨			١٤	۲۸	77	11	1.9	٤,٥		1	
مولات Malls مولات ۱۱ ۹٫۳ ۹٫۳ ۱۱ ۰۰۰ ۲۲ ۲۰ ۲۹ تکییف مرکزی عام: - أحیاء حضریة ۲۲٫۰ ۱۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۰ ۱۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۰ ۲۰٫۰ ۲۰٫۰ ۲۰٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۲۰٫۰ ۲۰٫۰ ۲۰٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۱۸٫۰۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۰ ۲۰۰۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۰ ۲۲٫۰ ۲۲٬۰ ۲۰٬۰ ۲۲٬۰ ۲۲٬۰ ۲۰٬۰		Í									,	,			
تكييف مركزى عام:  - أحياء حضرية  - المعاهد / مدن جامعية  - مراكز تجارية  - مراكز تجارية	٤٦	۲.				77	١٥	٣٤	۲۱,٥	11	٤,٦	۹,۳		مولات	
- أحياء حضرية       ٥,٢٢         - المعاهد / مدن جامعية       ٢٢,٣         - مراكز تجارية       ١٨,٥															
- المعاهد / مدن جامعية     ٣٢,٣       - مراكز تجارية     ١٨,٥							77,0								
- مراكز تجارية															
							۳٥								

- يبين شكل (١-٠٠) برج تبريد يخدم مبنى كبير ويتم رفع المياه إلى البرج باستخدام طلمبات.
- يمكن أن تصل سعات وحدات تثليج المياه حتى ٨٥٠ طن تبريد وقد تعمل بجهد تشغيل ٣٨٠ فولت/٥٠ هرتز/ثلاثي الأطوار ويتم تقويم محرك الصاغط بطريقة ستار/دلتا أو التقويم اللين (Soft starters) وتوجد وحدات تعمل بجهود تشغيل ٣٣٠٠ فولت ، ٦٦٠٠ فولت، وقد تصل قدرة المحرك في الوحدات الكبيرة إلى ٧٥٠ ك.و. وكما هو موضح في شكل (١-١٩).
- تـوجــــد حالــياً في التركيبات وحدات تستخدم التبريد بالامتصاص ( Cooling by Absorption ( Cooling by Absorption ) وتصل سعاتها حتى ١٠٠٠ طن تبريد، حيث يتم إنــتاج مــاء مثلج باستخدام بخار أو حتى إشعال نار مباشرة (Direct fire) لتسخين محلول ملحى (Lithium bromide) في عملية إعادة توليد الملح بعد نــزع بخار الماء من المحلول والحصول على وسط مائى ذو درجة حرارة منخفضة يقوم بتبريد الماء وتثليجه لاستخدامه في تكييف هواء المبنى .
- يبين شكل (٢٠-١) رسماً تخطيطياً لدائرة التبريد في وحدة التبريد بالامتصاص.
- تحـتاج وحـدات التبريد بالامتصاص لمصدر قدرة كهربائية اصغر بشكل ملحـوظ للاسـتغناء عـن القدرة الضخمة اللازمة للضواغط مقارنة بحالة الـوحدات الكهربائية وتحتاج هذه الوحدة فقط إلى قدرة كهربائية فقط لتغذية الطلمـبات وهـى طلمبات مياه المبخر وطلمبتى المحلول وطلمبات أبراج التبريد.
- يبين شكل (۱-۲۱) صورة لوحدة تثليج مياه بالامتصاص سعة ٣٣٠ طن تبريد و لا تحتاج إلى قدرة كهربائية أكبر من ٤٠ ك.و.




## شكل رقم (۱-۸۱): برج تبريد لمياه مكثف وحدة تثليج مياه لمبنى كبير





شكل رقم (١-٠١): وحدة تبريد بالامتصاص



- ٣ الظلمبات والسخانات

## (أ) طلمبات رفع المياه في المباني

(۱) تكون تغذية المياه للمبانى المنخفضة (ذات الطابقين أو الثلاثة طوابق) من مصدر مرفق مياه الشرب مباشرة اعتماداً على ضغط الشبكة (

- ٥,٣ بـار إلى ٤,٨ بار) وهو ضغط كاف لدفع الماء من الصنابير عند ضغط يتراوح ما بين (١,٣٥ بار و ١,٣٥ بار) بعد التغلب على الاحتكاك في المواسير والصنابير.
- (۲) يستم في المباني متوسطة الارتفاع حتى ۳۰ متراً (حوالي ۱۰ طوابق) ضخ الماء من المصدر الرئيسي مباشرة (أو من خزان أرضى بالبدروم يملأ من الشبكة العمومية تثاقلياً) إلى خزان علوى فوق سطح المبنى (أو فوق شخسيخة السلم)، ويلاحظ أن الضغط عند الأدوار أسفل الخزان مباشرة يكون منخفضاً، ولا بد من استخدام مضخة صغيرة لرفع الضغط وتسركب بالسطح (قدرة حوالي ١٠٥ ك.و.) مزودة بخزان تمدد ( Expansion tank ) تعمل تلقائياً وذلك لضمان ضغط أعلى عند هذه الأدوار.
- (٣) يتولى رفع المياه إلى الخزان العلوى فوق سطح المبنى طلمبة كهربائية تعمل بمحرك فى حدود ٧,٥ ك.و. لملئ الخزان وتعمل تلقائياً من مفتاح منسوب (Level switch). ويوجد عادة طلمبتان أحدهما تعمل والثانية احتياطية.


ويمكن تحديد قدرات المحركات حسب الارتفاع وكمية المياه من قوانين الهيدروليكا.

يبين شكل (١-٢٢) رسماً تخطيطياً لنظام تغذية خزان علوى لمبنى مكون من ٦٤ طابقاً تم تقسيمه إلى ثلاثة مناطق تتولى الرفع لكل منطقة مجموعة من طلمبتين.


(٤) يمكن في المباني متوسطة الارتفاع استخدام ضغط ثابت عن طريق خزان تمدد (Expansion tank) وحساس للضغط (Pressure-stat). يبين شكل (٢٣-١) أ ، ب رسماً تخطيطياً للتغذية إلى أعلى عند ضغط ثابت. ويمكن أن تكون هناك مجموعة من ثلاثة طلمبات تعمل واحدة منها أو اثنتان أو ثلاثة حسب الاحتياج، كما يمكن أن تكون هذه المضخات مزودة بمحركات متغيرة السرعة وبالتالي يمكن الحصول على عدد كبير من معدلات الضخ ما بين الصفر والقيمة القصوي، حيث تعمل هذه المضخات طبقاً لتتابع معين حيث تعمل أصغر

مضخة (Jokey pump) عند أقل سرعة ثم يقوم حساس الضغط ولوحة التشغيل والتحكم بتتابع التشغيل بين الطلمبتين الكبيرتين بحيث تعملان بالتبادل.

(٥) نظراً لأن تشغيل المجموعة من ثلاثة طلمبات وقت الذروة في المبنى قد يؤثر على ضغط المياه في الماسورة الرئيسية بالشارع، فقد تضطر السلطات إلى إجبار الملاك ببناء خزان أرضى بالبدروم للسحب منه، وكما هو موضح في شكل (١-٢٣) ب.



شكل رقم (١-٢٢): رسم تخطيطى لطلمبات رفع المياه لخزانات علوية وكذلك سخانات المياه العامة بناطحات السحاب وتم فيها تقسيم المبنى إلى ثلاثة مناطق



يبين شكل (1-37) الطلمبات المستخدمة لرفع ضغط المياه وتوصيلها السي الأدوار العليا بالعمارات السكنية متوسطة الارتفاع. وقد توجد وحدات متعددة يمكن أن يصل عددها إلى 7 مضخات ويمكن استخدام نفس الأسلوب في المبانى السكنية أو التجارية أو في المبانى العامة أو الفنادق أو المستشفيات.

وتصل القصدرة في المجموعة إلى  $7 \times 7,97$  ك.و. عند سرعة 7.97 كام 7/9.0 وتقوم برفع 1.90 وتقوم برفع 1.90 وتقوم برفع 1.90

ويمكن حساب قدرة محرك الطلمبة (P) من المعادلة (I-1) التالية:

$$P = \frac{\omega \cdot Q \times H}{75 \times \eta} \times 0.746 \, KW \tag{1-1}$$

حيث:

Q : معدل التصرف (م $^{"}/\mathring{c}$ )


H : الرافع الاستاتيكي (م)

 $\eta$ : الكفاءة (حوالي ۸۰٪) الكفاءة

 $\binom{\pi}{2}$  د الکثافة = ۱۰۰۰ (کجم  $\alpha$ 



(ب) مجموعة من أربعة طلمبات تقوم برفع المياه من ٤ إلى ١٠ بار



(أ) مضخة رفع مركبة على خط الطرد وعدد ( ٢) خزان تمدد

## شكل رقم (١-٤٠): طلمبات رفع الضغط (Booster pumps) لتغذية المبائى متوسطة الارتفاع

ويوضح جدول  $(1-\Lambda)$  قدرة طلمبات المياه حسب معدل التصرف عند رفع  $(1\cdot)$  بار وتعمل عند جهد  $\pi \Lambda \cdot 1$  فولت ثلاثي الأطوار.

جدول رقم (۱-۸): قدرة طلمبات المياه حسب معدل التصرف عند رفع (۱۰) بار

قدرة الطلمبة	معدل التصرف
(ك.وات)	(م۳/ساعة)
٥,٥	۱۸
٧,٥	۲۱,٦
٧,٥	۲۲, ٤

## (ب) طلمبات الحريق

#### عام

- (۱) یمکن أن تستخدم طلمبة منفردة لضخ المیاه عند حدوث حریق، فعلی سبیل المثال قد یکون تصرفها حوالی ۲۰م /ساعة عند رفع حوالی ۱۰ بار وتکون قدرة محرکها الکهربائی ۲۲ ك.و. عند سرعة ۲۹۰۰ لفة/د وجهد ۲۸۰۰/۳۸۰.
- (٢) يجب أن تحقق نظم الإطفاء بالماء في المناطق الكبيرة أو المباني شاهقة الارتفاع التوازن الهيدروليكي بين أبعد وأقرب نقطة لمحطة الضخ.
- (٣) يمكن أن يتم إدارة المضخة من المحرك الكهربائى إما مباشرة (بدون استخدام كوبلنج) أو باستخدام كوبلنج.

### استخدام طلمبة كهربائية وأخرى تدار بماكينة ديزل

- (۱) فـــى معظم المبانى يكون فى محطة الضخ طلمبة تدار بمحرك كهربائى وأخرى تدار بواسطة محرك ديزل يقوم تلقائياً عند حدوث حريق وتتولى طلمبة جوكــى (Jokey pump) إيجــاد ضغط على مجمع المواسير (Header) الرئيــسي يــؤدى إلى عمل الطلمبات باستخدام حساس ضغط ولوحة تشغيل.
  - (۲) يبين جدول (1-9) قدرة محرك طلمبات الحريق حسب السرعة.
    - (٣) يبين شكل (١-٢٥) نماذج لهذه الأنظمة ولوحة التشغيل.

جدول رقم (1-9): قدرة محرك طلمبات الحريق حسب السرعة عند رفع مانومترى (10) بار وتعمل عند جهد 700

قدرة المحرك (ك.وات)	السرعة (لفة/د)	٩
10		1
۲.	10	۲
٣٥		٣
٧٧		٤
1.7	1	٥
١٣٠	49	٦
100	17	٧
1 7 0		٨
۲۰۵		٩





# شكل رقم (1-67): نماذج لطلمبة كهربائية وطلمبة تعمل بماكينة ديزل في محطة لإطفاء الحريق بالماء في المباني

#### (ت) طلمبات الصرف الصحى

- - (٢) تستخدم لهذا الغرض طلمبات غاطسة تعمل كهربائياً بطريقة تلقائية.
- (٣) يبين شكل (١-٢٦) محطة لرفع مياه صرف (بدون فضلات) والتى يطلق عليها (Waste water) وتتكون من طلمبتين وعوامات التحكم والإنذار عند ارتفاع منسوب المياه في البيارة عن الحد المسموح.
- (٤) يبين شكل (۱- $^{7}$ ) نماذج طلمبات صرف سوائل بدون مخلفات ثقيلة، وشكل ( $^{1}$ ) نماذج لطلمبات صرف سوائل بالمخلفات.

- (۵) تصل قدرة المحركات المستخدمة في النماذج المبينة في شكل (۱-۲۸) الله عند ما ك.و. وقد تصل في النماذج المستخدمة في صرف سوائل بها مواد صلبة إلى ١٥ ك.و. عند جهد ٣/٥٠/٣٨٠ وتكون عادة في مجموعة طلمبتين أو ثلاثة.
- (٦) يجب أن تعمل الطلمبات المغمورة بالتبادل تفادياً لتلف تلك التى تظل بداخلها مياه الصرف، إذا بقيت دونما عمل لفترة طويلة. ويكون ذلك باستخدام دائرة انتقاء تلقائية تقوم بتشغيل الطلمبتين تبادلياً بعد كل توقف.
  - ( $\forall$ ) لحساب قدرة الطلمبة تستخدم المعادلة ( $\mathbf{1}-\mathbf{1}$ ):

$$P = \frac{Q.H.\omega}{75 \times \eta} \times 0.746 \ [kW] \tag{1-2}$$


حيث:

Q : معدل التصرف (م $^{"}$ /ث)

H : الرافع الاستاتيكي (م)

(مراً الكثافة = (للمياه ۱۰۰۰ وللفضلات ۱۲۰۰ كجم  $\omega$ 

 $\eta$ : الكفاءة (حوالى ٧٥٪) الكفاءة



ر:

۱- طلمبتان مغمورتان.
۲- وصلة على شكل حرف Y.
۳- صمام عدم رجوع.

٤- حلقة مصيدة الاندفاع
 العكسي.

٥- مستوى الاندفاع العكسى.

٦- بيارة الصرف الرئيسية (المطبق).

٧- لوحة التشغيل والتحكم.

۸ مفاتيح عوامة للتحكم في المنسوب والإنذار.

## شكل رقم (١-٢٦): طلمبات كهربائية مغمورة لرفع مياه صرف من بيارة تجميع







(أ) طلمبة رفع مياه صرف وتجميع مطر ذات بدن بلاستيك وتعمل تلقائياً ومحمية ضد زياد الحمل.

(ب) طلمبة رفع مياه صرف وتجميع ذات بدن من الصلب الذى لا يصدأ ومحرك

(ج) طلمبة صرف صناعي ذات بدن معدني وتسحب سوائل عامة وتتحمل درجات حرارة حتى ٩٥ ممثل



فتحة المص عليها شبكة مناسبة لحجم الفضلات المسموح مرورها بالطلمبة

### شكل رقم (۱-۲۸): نماذج طلمبات صرف فضلات (Sewage pumps)

#### (ث) سخانات حمامات السباحة

- (۱) يـتم عـادة اسـتخدام سخانات الزيت أو سخانات البخار لتسخين الماء المستخدم في حمامات السباحة وقد يتم أحياناً استخدام الكهرباء في عملية التسخين.
- (٢) يجب أن تزود حمامات السباحة بوسائل للتحكم للحد من ارتفاع درجة حرارة الماء حتى لا تزيد عن ٢٦,٥ م (يستثنى من ذلك الحمامات المستخدمة لأغراض العلاج.
- (٣) بالنسبة للحمامات المكشوفة في الأندية والفنادق والقرى السياحية فيتم الستحكم في درجة حرارة الماء بحيث يتوقف التسخين تلقائياً إذا قلت درجة حرارة الهواء الخارجي عن ١٦ م (توفيراً للطاقة).

## السخانات المستخدمة في تسخين المياه في المنازل الصغيرة

- (أ) يبين جدول (۱-۱) قدرة الدخول للسخانات المستخدمة في المنازل السحانات المستخدمة في المنازل السحنيرة (عائلة أو عائلتين) باستخدام الكهرباء وتكون هذه السخانات مركزية وتوضع بالبدروم ويتم التوزيع منها باستخدام شبكة مياه خاصة ويتم فيها استخدام طلمبة تقليب لضمان بقاء الماء ساخن وكذلك طلمبات الرفع إن اقتضت الضرورة
- (ب) في المبانى السكنية ذات الشقق تستخدم أحياناً سخانات كهربائية قائمة بداتها (غير مركزية) وتوضيع بالقرب من دورات المياه بسعات حتى ٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠ لترا قد تصل قدرة السخانات بها ما بين ١,٢ ك.و. وحتى ٤,٥ ك.و.

# جدول رقم (1-1) أقل سعة حرارية لسخانات مياه مركزية خاصة بوحدات (سكنية عائلة وعائلتين)

عدد الحمامات	1 to $1\frac{1}{2}$		2 to $2\frac{1}{2}$			3 to $3\frac{1}{2}$					
عدد حجرات النوم	1	2	3	2	3	4	5	3	4	5	6
سعة خزان السخان باللتر	75	115	150	150	190	190	250	140	250	250	300
القدرة بالكيلووات	2.5	3.5	4.5	4.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
كمية السحب من الخزان فى ساعة واحدة باللتر	115	170	225	220	270	270	330	270	330	380	385
مياه الاستعواض (لتر/ساعة)	3	55	68	68	84	84	84	84	84	84	84

<sup>\*</sup> ملحوظة:  $\frac{1}{2}$  نصف حمام يعنى دورة مياه صغيرة بحوض فقط.

<sup>(</sup>ت) قد تستخدم سخانات كهربائية فورية (بدون خزانات) تركب على خط المياه الساخن الرئيسي وقد تصل قدرتها الكهربائية حتى ٢٢ ك.وات عند جهد ٣٨٠/ ٠ وذلك بالمنازل والفيلات لتسخين مياه حمامات الجاكوزي وكذلك بالمستشفيات التي تحتاج إلى مياه ساخنة فورية.