رقم الموضوع: 2 - D

أنشاء خطوط مواسير الطرد Pressure Pipelines Construction

تأليف المهندس / محمود حسين المصيلحي المدير العام (السابق) بشركة المقاولين العرب ـ مهندس استشاري ٢٠١٢

وقل رّب زدني علما

الفهرس

	ا نه ر س
الصفحة	الباب
٥	المواسير المستخدمة في خطوط الطرد.
٥	خطوط الزهر المرن.
	الفحص الظاهري لمواسير الزهر المرن.
	طريقة التنفيذ.
	تركيبات المواسير المغذية للمنازل (مواسير فرعية)
	عزل المواسير.
	تجربة الخط.
	توصيل الخطوط بعد التجربة.
	غسيل المواسير.
	تعقيم المواسير.
	القطع المخصوصة من الزهر المرن.
	الأكواع الأفقية
	الأكواع الرأسية.
	ارتكازات الشد في الأكواع.
	اللحام و القطع في مواسير الزهر المرن.
	ضبط جودة التنفيذ لمواسير الزهر المرن.
	حالات خاصة في تركيب المواسير الزهر المرن.
	ضبط الجودة بموقع العمل للمواسير الزهر المرن
٤٥	المواسير سابقة الإجهاد:
	الفحص الظاهري في الموقع ـ توكيد الجودة.
	طريقة التنفيذ.
	القطع الخاصة.
	ضبط الجودة أثناء التنفيذ
٥٧	المواسير الأسبستوس الأسمنتي:
	التركيب بواسطة الجيبولت الزهر.
	التركيب بواسطة الجلبة مانياني.
	التجربة ـ اتصال الخطوط .
٦١	مواسير الفيبر جلاس:
	ضبط الجودة في موقع العمل.

لمميزات و الخواص. تركيب مواسير البوليستر ذات الرأس و الذيل. تركيب المواسير البوليستر ذات الرأس و الذيل. تركيب المواسير البوليستر بالجيبولت الزهر. تركيب المواسير البوليستر بالجلبة المعدنية. تركيب المواسير بواسطة الجلبة فيبر جلاس.
نركيب المواسير البوليستر بالجيبولت الزهر. نركيب المواسير البوليستر بالجلبة المعدنية.
تركيب المواسير البوليستر بالجلبة المعدنية.
نركيب المواسير بواسطة الجلبة فيبر جلاس.
مشروعات منفذه باستخدام مواسير الفيبر جلاس.
مواسير بولي فينيل كلوريد ذات الرأس و الذيل:
ضبط الجوده - التنفيذ.
مواسير بولي فينيل كلوريد باللصق .
لمواسير الصلب:
ضبط الجودة.
طرق التنفيذ.
مواسير الزهر الرمادي:
لقحص الظاهري.
طريقة التنفيذ.
قطع الخاصة.
المواسير البولي إيثيلين المصمته:
ضبط الجودة للمواسير
طريقة التوصيل و التركيب.
نفاصيل تجميع القطع الخاصة للمواسير بولي إيثيلين.
عض المشروعات المستخدمة للمواسير بولي إيثيلين.
وصلات الخدمة:
بريزة مياه من الزهر الرمادي.
وصلات الخدمة على مواسير بولي فينيل كلوريد.
وصلات منزلية من البولي إيثيلين علي خط بولي إيثيلين.
نوصيات إنشاء خطوط الطرد.
لمراجع.

أنشاء خطوط مواسير الطرد Pressure Pipe lines Construction

المواسير المستخدمة في خطوط الطرد:

يطلق لفظ مواسير الطرد للمواسير التي تنقل المياه تحت ضغط مائي من طلمبات الرفع ، أنواعها كالآتي :

- ا مواسير الزهر المرن Ductile Cast Iron Pipes.
- Prestressed Concrete Pipes المواسير الخرسانية سابقة الإجهاد
 - Aspestos Pipes " المواسير الأسبستوس
 - ٤ مواسير الفيبر جلاس Glassfiber Reinforced Pipes.
 - ه مواسير بولى فينيل كلورايد P.V.C. Pipes.
 - ٦ المواسير الصلب Steel Pipes.
 - ٧ مواسير الزهر الرمادي Gray Cast Iron Pipes.
- . High Density Poly Ethylene (H.D.P.E.) المواسير من البولى إيثيلين ٨ المواسير من البولى

أولا: خطوط المواسير من الزهر المرن:

هي من أحسن الأنواع و أنسبها خاصة لأعمال المياه و الصرف الصحي . الاختلاف الوحيد هو في نوعية البطانة الأسمنتية المبطنة للماسورة، حيث تكون البطانة في مواسير المياه من أسمنت بورتلاندي عادي بينما في مواسير الصرف الصحي من الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات.

المميزات و الخواص:

- ١ العمر الافتراضي كبير يتعدى عشرات السنين.
 - ٢ سهولة التركيب.
- ٣ تصنع محليا حتى قطر ١٠٠٠مم الأقطار الأكبر يتم استيرادها من الخارج.
 - ٤ تقاوم الصدأ و التيارات الكهربائية الشاردة.
 - ٥ تصلح لأعمال المياه و الصرف الصحى و نقل الغاز الطبيعي.

ضبط جودة المواسير:

أولا: الفحص الظاهري البصري للمواسير في الموقع:

- ١ _ أفحص و تأكد من عدم حدوث أى تدمير أو انبعاج بالذيل.
 - ٢ عدم تفريغها بالقائها من السيارات.
- ٣ ـ تأكد من رصها بشكل سليم و آمن بالمخازن. و إذا كانت مفردة علي مسار الخط ألا تزيد عن ١٠ مواسير مع توفير
 الحراسة لهم. يعتاد الأهالي بحرق نفاياتهم داخل المواسير مما يسبب تدميرا للبطانة الداخلية.
 - ٤ تأكد من سلامة البطانة الداخلية وعدم وجود كسور و شروخ في البطانة الأسمنتية الداخلية.
 - ٥ تأكد من سلامة الدهان الخارجي و عدم حدوث أي كشط أو تدمير به.
 - معاينة الحلقة الكاوتش و اختبارها بليها بشده باليد و مشاهدة وجود أي تشققات بها ؟
 - ٧ التأكد من تشوين هذه الحلقات في مخزن مهوي و مظلل لعدم تلف هذه الحلقات.

ثانيا: توكيد الجودة بالمصنع أو المعمل:

تخضع مواسير الزهر المرن للمواصفات ISO 2531 - لبيان تجارب المصنع و إجراءات توكيد الجودة للمواسير.

طريقة التنفيذ لخطوط المواسير الرئيسية:

1 - عمل الأبحاث الميدانية قبل البدأ في التنفيذ مثل تحديد ما تحت س الأرض من مرافق تحت الأرض. يمكن الحصول علي خرائط مفصلة بجميع المرافق المدفونة تحت سطح الأرض. هذا الأجراء لا يكفي ، لا بد من عمل جسات استكشافية أضافية عند نواصى الشوارع و عند كل مسافة (حوالى ١٠٠ متر) و في الأماكن الحساسة على المسار المقترح.


٢ - تحديد محور الحفر ، ثم يبدأ الحفر بالقطاع المناسب للماسورة . يلاحظ أن خط المواسير مصمم علي ميل ثابت إلي أعلي أو إلي أسفل - لذلك يتم ضبط الميل بواسطة اللمحة النقالي (مثل خطوط الانحدار)، أو بواسطة ميزان القامة - حسب رغبة المهندس - شكل (١).




شكل (١)

صلب جوانب الحفر بالصندوق المعدني (سريع التجميع و التركيب)

- ٣ يبدأ الحفر مراعيا صلب جوانب الحفر بالشكل الملائم حتى منسوب التأسيس. يلزم صلب جوانب الحفر لتأمين الأفراد
 العاملين في تجهيز و تركيب الماسورة بالشدات الخشبية بألواح الموسكي بشكل سريع (حتى لا يتعطل العمل) أو صندوق
 معدني مناسب شكل (١). إضافة إلى ضرورة عمل إجراءات الأمن الصناعي بكل دقة من حواجز وشرائط تحذيرية ٠٠٠.
 - ٤ تنظيف الماسورة من الداخل و كذلك تنظيف الذيل جيدا ثم دهانه بالشحم النباتي أو الصابون السائل.
- ٥ توضع الحلقة المطاط في رأس الماسورة الثابتة (الموجودة بالحفر) بعد تنظيف الرأس جيدا من أية أتربة، ثم تدهن الحلقة المطاط بالشحم النباتي.
- تنزل الماسورة إلي الحفر بواسطة الرافع (الونش)، ثم يضبط محورها مع الماسورة الـثابتة بالحفر بالنظر حيث لا
 يجب أن تكون منحرفة إلي اليمين أو اليسار أو إلي أعلي أو إلي أسفل.
 - ٧ يتم تركيب الماسورة بواسطة الحفار أو الجن بلانك (كما هو مبين).
 - ٨ ـ يتم الردم علي بدن الماسورة دون الرأس (ما أمكن) بأتربة نظيفة أو بالرمال حسب الرسومات.
 - ٩ تنظيف الماسورة من الداخل و كذلك تنظيف الذيل ثم دهانه بالشحم النباتي أو الصابون السائل.
- ١٠ توضع الحلقة المطاط في رأس الماسورة الثابتة (الموجودة بالحفر) بعد تنظيف الرأس جيدا من أية أتربة، ثم تدهن الحلقة المطاط بالشحم النباتي.




تنفيذ جيد



شکل (۱)

التنفيذ يكون على ميل تصميمي محدد




شكل (١) تركيب المواسير الزهر المرن داخل الشدة

ملاحظات:

١ - يمكن استخدام الحفار في العمل ، حيث يقوم بالحفر ثم حمل الماسورة ثم تنزيلها إلي الحفر و بعد ضبط الاستقامة يقوم الحفار بشد الماسورة بقوة لتركب في الماسورة الثابتة. و بعد ضبط المناسب يمكن الردم علي بدنها و تحميل الأتربة الزائدة علي السيارات. تم استخدام هذه الطريقة بنجاح كبير و بمعدلات عالية مع الاقتصاد في التكاليف. و يمكن للحفار (

قدرة حوالي ١٠٠٠ حصان) أن يقوم بهذه المهمة حتى مواسير قطر ١٠٠٠ مم - و يمكن للحفار الأكبر قدرة تركيب المواسير حتى ٢٠٠٠ مم - شكل (٢).




شكل (۱) تركيب المواسير الزهر المرن بواسطة الونش

٢ - يراعي ضبط ميل المواسير بكل دقة لضمان استقامة الخط علي خط واحد لتجنب تكون أية جيوب هوائية تتسبب في عدم أمكانية تسليم تجربة الضغط المائي للخط مستقبلا. إضافة إلي ذلك تقليل كفاءة قطاع الماسورة. كما أن هناك ضرورة التأكيد علي الوضع الصحيح للجوان الكاوتش بحيث لا يكون هناك أي لي في أي من جوانبه و لا توجد به أي تشققات ـ شكل (٣).

٣ - يحظر التركيب في وجود مياه رشح تغطي جزءا من الحلقة المطاط. يساعد وجود المياه علي انزلاق الحلقة المطاط من
 مكانها أثناء التركيب مما يصعب العالجفاف. ضرورة أعادة المحاولة مرة أخري إلى جانب تغيير هذه الحلقة. لتلافى ذلك

تعمل حفرة مناسبة أسفل رأس الماسورة تستوعب هذه المياه ليمكن العمل في الجفاف . يمكن كذلك عمل سد ترابي صغير داخل الماسورة الثابتة بخندق الحفر لمنع المياه المتكونة داخلها من الخروج مما يتطلب النزح المستمر. ويجب إزالة هذا السد الترابى بعد نهو العمل.




شكل (٢) التركيب بالحفار


٤ - يحب التأكد من عدم خروج الحلقة المطاط من مكانها و ذلك بالتفتيش عليها بواسطة لقطة من الخشب - شكل (٤) و قياس عمق الحلقة داخل رأس الماسورة. إذا أختلف طول لقطة الخشب، دل ذلك علي عدم ثبات الحلقة المطاط مكانها وخروجها من موضعها مما يستوجب أعادة التركيب مع تغيير الحلقة. و في بعض الأحوال يدخل أحد العمال داخل الماسورة أثناء تركيبها و يراقب الحلقة المطاط بواسطة كشاف بطارية حتي يتم التركيب. التركيب بواسطة الزرجينة - شكل (٥).

• - وضع سدادات خشبية علي فتحة الماسورة بعد نهو العمل اليومي منعا لدخول القاذورات أو الحيوانات إلى داخل الماسورة أثناء الليل.


٦ - يجب الردم علي بدن الماسورة بعد تركيبها و ضبطها مع ترك الرأس بدون ردم. السبب في ذلك هو صلب جوانب الحفر
 من الأنهيار - إضافة إلي احتمال طفو الماسورة بفعل مياه الرشح أو أية مياه أخري مثل طفح المجاري أو كسر ماسورة مياه وخلافه.



الوضع الصحيح للحلقه العطاط



التركيب الصحيح للجوان الكاوتش




شكل (٤) استخدام لقطة خشب للتأكد من وضع الجوان الكاوتش

80ø - 600ø

Gasket Socket

Taper

Spigot




شكل (٤) الحلقة المطاطية بعد التركيب السليم


٧ - يفضل استعمال الشرائط البوليستر أو الحرير في تحميل و تفريغ المواسير بدلا من الحبال الصلب ضمانا لعدم إزالة العزل الخارجي أو إصابة الماسورة ببعض التهشم.



فك المواسير _ أحد طرق تحميل المواسير الآمنة




PIPE JAW




شكل (٥) استعمال شرائط بوليستر أو حرير منعا لتلف دهان الماسورة


۸ – تستخدم الزراجین الیدویة لترکیب المواسیر، کما یمکن استخدام شداد المواسیر الهیدرولیکی Pipe Puller لترکیب
 المواسیر وزیادة معدلات الترکیب – شکل (٦).




DN 60 to 125:




DN 350 to 600:



DN 150 to 300:




DN 700 to 1200:



TIRFOR Super TU 16 rope tackle with sling and 2 TIRFOR Super TU 32 rope tackle units with

شکل (۲) وسائل تركيب المواسير _ بواسطة العتلة أو بواسطة الزراجين اليدوية (التيرفور)



PIPE PULLER



شكل (٦) آلة شد و تركيب المواسير الهيدروليكية – تعمل بالكهرباء و الريموت كونترول

عزل المواسير:

تورد المواسير معزولة بالكامل من المصنع معزولة بالإيبوكسي المقاوم أو البيتومين (حسب المواصفات) ، إلا أنه في بعض الحالات ولزيادة العزل وحماية للمواسير خاصة في الأماكن التي يوجد بها تيارات كهر بائية شاردة أو تربة شديدة العدوانية أو مياه أرضية بها نسبة عالية من الكبريتات ، يفضل تزويد المواسير بكيس من رقائق البولي إثيلينن – شكل (٧) ، مع تركيبها بشكل جيد و لصق أكياس المواسير جيدا مع بعضها و لصق و أصلاح أي تمزقات قد حدثت في الأكياس وعزلها تماما عن الوسط المحيط بها.

تجربة الخط:

1 - يلزم بعد الأنتهاء من تركيب الخط - أو قطاع منه بطول مناسب - أن يتم اختباره تحت ضغط مائي لضمان جودة و سلامة التنفيذ وعدم وجود وصلات مواسير ترشح مياه. يتم الضغط عاده بقيمة مرة و نصف ضغط التشغيل مع الانتظار نصف ساعة بدون أي هبوط في الضغط (أو كما تنص اشتراطات المشروع). ليس هناك طول محدد للتجربة و أنما يتم اختيار الطول المناسب طبقا لظروف الموقع مثل وجود مصدر مياه لملء الخط أو وجود شبكة من الخطوط يتعذر تجربتها

خطا خطا. وقد تم تجربة شبكة من المواسير بطول ٧ كم من أقطار ٢٠٠ ١مم و ١٠٠٠ مم و ٨٠٠ مم و ٤٠٠ مم مرة واحدة مجتمعة بمحافظة الجيزة علي ضغط ١٢ جوي . مشتملات ومهمات التجربة لخط الطرد – شكل (٨) .

۲ - يتم غلق نهايات المواسير بطبات معدنية Blank Flanges ووضع ارتكاز خرساني قوي لتحمل القوة الناتجة عن الضغط المائي. فإذا فرض أن الضغط الداخلي للمياه (ضغط الـتجربة) = ۱۲ ضغط جوي أي ۱۲ كجم / سم ۲، أي ۱۲۰ طن / م۲ - و بفرض أن قطر الماسورة = ۱۰۰۰ مم، يكون مساحة مقطعها = 0.00 من القوة المؤثرة علي الارتكاز = 0.00 من 0.00 الارتكاز = 0.00 من 0.00 من القوة المؤثرة على الارتكاز = 0.00 من القوة المؤثرة على الارتكار الماسورة = 0.00 من الماسورة على الماسورة الماسورة على الماسورة على الماسورة الماسور

أي أن الطبة و الارتكاز الخرساني والأرض المرتكز عليها الارتكاز الخرساني يجب أن تتحمل بأمان القوة الناتجة عن ضغط المتجربة السابق بيانه.


و يمكن في حالة أمتداد خط المواسير علي أستقامة واحدة، أن ينفذ الأرتكاز كما بشكل (٩) ، حيث يكون الأرتكاز الخرساني للتجربة الحالية هو نفسه ارتكاز التجربة التالية مما يساعد علي توفير الجهد و الاقتصاد في النفقات.

أما إذا رغب المهندس في عمل الارتكاز على الأرض مباشرة، فيمكن تركيب قطعة الأتصال بالفلانشة على خط المواسير ثم تركب الطبة ثم الارتكاز الخرساني مباشرة على الأرض الطبيعية. مع الحرص على عدم قلقلة التربة التي سيرتكز عليه الارتكاز الخرساني و إلا زحف هذا الارتكاز و فشلت التجربة.


تخرج من الطبة ماسورة رأسية لملء الخط قطرها ١"- ٢" و ماسورة أخري لتصريف الهواء الموجود داخل المواسير قطرها ١" و مزودة بصمام حاجز (هواية). تركب الطبة على قطعة أتصال بفلانشة في نهاية الخط.



شكل (٧) تركيب كيس بولى إثيلين للمواسير الزهر



شكل (٨) تجربة خط المواسير بموتور ديزل علي الأرض الطبيعية




تجربة خط الطرد _ تجربتين بارتكاز خرساني واحد

٣ - يتم فتح الصمامات الحاجزة و صمامات الهواء . نبدأ في ملء الخط بالمياه بأي وسيلة متاحة مثل ماسورة الملء في آخر الخط أو بأخذ وصلة من أي خط مياه عامل بالمدينة وتوصيله بمشترك صمام الهواء القريب. بعد امتلاء الخط تنزع المتوصيله المؤقتة و يعاد تركيب صمام الهواء علي المشترك.

٤ - يتم توصيل طلمبة التجارب الميكانيكية - شكل (٩) ، أو اليدوية - شكل (١٠) على الخط. يمكن التوصيل على خط الملء الملء الموجود في آخر خط المواسير عند الطبة مع تزويده بصمام حاجز و مقياس للضغط (مانومتر) - أو طبقا لما يراه المهندس مناسبا - ثم تبدأ الطلمبة في العمل.

٥ - يبدأ الضغط في الارتفاع ثم نتوقف عندما يبلغ الضغط ٢ - ٣ ض. ج. تتم معاينة وفحص غرف الصمامات و أصلاح أي تسرب من أربطة فلانشات الصمامات - كذلك معاينة وصلات (رووس) المواسير لأ كتشاف و أصلاح أي عيوب بها. ٢ - بعد أتمام عملية المعاينة و الصيانة نقوم بتشغيل ماكينة الضغط مرة أخري حتي نصل إلي الضغط المطلوب. ننتظر المدة المقررة - وهي نصف ساعة بدون هبوط الضغط - عند ذلك تكون التجربة ناجحة. في حالة هبوط الضغط، دل ذلك علي وجود عيوب أخري و تسربات مياه، و من الضروري أعادة فحص الخط ورووس المواسير و الصمامات مرة أخري لاكتشاف أماكن تسرب المياه وعمل الصيانة اللازمة، أو أن هناك جيوب هوائية قد تكون محبوسة بالخط يازم التخلص منها وتصريفها.



شكل (۱۰) طلمبة التجارب اليدوية

توصيل الخطوط بعد التجربة:

بعد الأنتهاء من تجربة الخطيتم إزالة الارتكاز الخرساني و فك الطبة و قطع الأنصال و ماكينة التجارب - و كذلك بعد الانتهاء من التجربة للخط التالي تجري عملية توصيل الخطوط كما يلي:


١ - تقاس المسافة بين الماسورتين بدقة (الطول الحر) - يتم قطع جزء (وصلة) من ماسورة بطول أقل من الطول الحر بحوالي ٥ سم.

- ٢ يوضع القفيز و الحلقة المطاط علي وصله الماسورة ثم نضع القفيز الآخر ثم الحلقة المطاط ثم المانشون علي ذيل
 الماسورة الثابتة بالترتيب.
- ٣ ننزل الوصلة بعد تنظيف و تشحيم الذيل و كذلك نظافة رأس الماسورة الـثابتة و تركيب الحلقة المطاط بها ثم يتم تركيبها برأس الماسورة الـثابتة طبقا لشروط الـتركيب. و يراعي أن تضبط أفقيتها و منسوبها مع الماسورة المقابلة يسحب المانشون علي ذيل الماسورة الـثابتة و بحيث يكون الفاصل بين الماسورتين في منتصف المانشون. ندفع الحلقتين المطاط إلي رأسي المانشون ثم ندفع القفيزان علي الحلقتين المطاط و نبدأ في رباط المسامير. باستكمال رباط المواسير يضغط القفيز علي الحلقة المطاط التي تنضغط داخل رأس المانشون لـتحكم أي تسرب مياه إلي الخارج شكل (١١). قد نري تنزيل قطعة مواسير بذيلين و تركيب ٢ مانشون ، حسب الحالة .

تجهيز الخط للدخول في الخدمة:

بعد أتمام التجارب وتوصيل الخطوط، نبدأ في تجهيزا لخط للدخول في الخدمة، تجري الخطوات التالية:

- ١ غسيل خط المواسير.
- ٢ تعقيم خط المواسير.



شكل (١١) طريقة أصلاح وتقفيل المواسير

أولا: غسيل خط المواسير:

يجب علي المصمم أن يختار نقطة أو عدة نقاط عليالنقاط العاملة تستخدم كمصادر لمياه الغسيل للخط الجديد مع توضيحها بالرسومات ثم يجري توصيلها بالخط الجديد بالاتفاق مع مرفق المياه. يقوم المهندس المنفذ بتوصيل الخط الجديد بهذه النقاط . إضافة إلي ذلك يحدد في الرسومات أماكن صرف مياه الغسيل علي أقرب مصرف مائي. تفتح المياه إلي الخط الجديد كما يفتح صمامات تصريف المياه والهواء. تندفع المياه داخل الخط مكتسحة كل الشوائب و القاذورات من داخل المواسير وتتجه إلي نقطه الصرف. يفضل العمل ليلا فترة أقل استهلاك للمدينة بالإضافة إلي ارتفاع ضغط المياه. يستمر ضخ المياه فترة زمنية (٤ - ٥ ساعات) كل يوم . تستمر هذه العملية ٧ - ١٠ أيام ثم نبدأ في ملاحظة صفاء المياه . يفضل في نهاية الغسيل اليومي أخذ عينة من المياه الخارجة ووضعها في كأس شفاف و الانتظار مدة ساعة . في حالة ملاحظة وجود رواسب في الكأس، تستمر عملية الغسيل فترة أخري مع أخذ عينة يومية من مياه الغسيل حتي ينتهي وجود الرواسب داخل الكأس وبذلك، يمكن الاطمئنان إلى أن الخط أصبح نظيفا.

ثانيا: تعقيم خط المواسير:

الطريقة الأولى: حقن الكلور:

بعد أنتهاء عملية الغسيل، يتم قفل صمام اساعة. يملأ خط المواسير بالمياه النقية مع حقن الكلور داخل المواسير ليصبح محتوي الكلور ١٠ جزء في المليون. تقفل المواسير و تترك المياه بها مدة ٢٤ ساعة . تؤخذ عينات من المياه من عدة أماكن من الشبكة و ترسل للمعمل لمعرفة الكلور المتبقي داخل المواسير (في نهايات الخطوط)، و الذي يجب ألا يقل عن ١ جزء في المليون في نهايات الشبكة.

الطريقة الثانية: إضافة مسحوق هيبوكلوريت الكالسيوم للماء داخل المواسير:

يختار جزء خط المواسير الذي تم غسيله ويحسب مكعب المياه داخل هذا الخط. يضاف هيبوكلوريت الكالسيوم (كلور بودرة) من خلال أي فتحات بالخط مثل مشتركات صمامات الهواء بمقدار ١٠ جزء / المليون و تترك المياه بها مدة ٢٤ ساعة. تؤخذ عينات بمعرفة وزارة الصحة للتأكد من وجود كلور متبقى في نهايات الشبكة وأن الشبكة أصبحت معقمة.

في حالة عدم وجود كلور متبقي دل ذلك علي أن الخط لم يتم تعقيمه كما يجب - تكرر العملية السابقة مرة أخري حتي يظهر في النهاية كلور متبقي بأطراف الشبكة = ١ جزء في المليون علي الأقل.

الخط الآن أصبح معقما - تصرف مياه الغسيل من داخله ثم يملأ من مياه الشبكة العمومية ليدخل الخدمة.

انحراف المواسير:

يبين الجدول (١) ، الأ نحراف الأقصى و الأ نحراف المناسب لمواسير الزهر المرن.

جدول (١) الأنحراف الأقصى و الأنحراف المناسب لمواسير الزهر المرن

الانحراف المناسب	أقصي إنحراف	الوزن / م (الحديد +البطانة)	سمك البدن (بدون بطانة)	قطر الماسورة
		(کجم)	(بـرن بــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(مم)
° 0	٠١.	11	٦	٦.

		1		1
° o	٠١.	1 2.0	٦	۸۰
°°	٠ ١ ٠	١٨	۲.۱	1
ه ه	٠١.	77.0	۲.۲	140
° 0	٠١.	77.0	۲.۳	10.
° 0	٠١.	٣٧	٦٠٤	٧
°	۰ ۸ ٤٠	٤٨.٥	٦٠٨	۲٥.
°	٠٨ ٠.	71	٧.٢	٣٠.
°	۰۸ ۳۰	٧٥.٥	٧.٧	٣٥.
٠٣ ٣٠	° ∨ Ψ.	9 £ . 0	۸.۱	٤٠٠
۰ ۳	° 7 £ .	117	٨.٦	٤٥.
۰ ۳	° 7	1 7 9	٩	٥.,
۰ ۳	٠٦ ٣٠	١٦٨	۹.٩	٦
٠ ٢ ٣٠	٥٠١.	۲۲.	١٠.٨	٧
° 7	° o	*1	11.7	۸۰۰
٠٢ ٣٠	° o	771	14.7	٩
٠ ۲	° £ £.	* Y 9	17.0	1
٠ ۲	° o	£ £ Y	1 1 . 1	11
٠ ۲	۰ ، ،	٥١.	10.7	17
٠ ۲	°o	V 7 £	١٨	10
٠ ۲	°o	٨٥٤	11.9	14

^{*} توصيات شركة كوبوتا لتصنيع المواسير _ اليابان.

القطع المخصوصة لمواسير الزهر المرن:

أولا: الأكواع Bends:

تورد الأكواع بزوايا دوران: ٩٠ درجة - ٥٤ درجة - ٢٢.٥ درجة - ١١.٢٥ درجة - ٥.١٢٥ درجة.


كما تورد طبقا للوحات التصميمية: أكواع ذات رأس و ذيل - أكواع برأسين - أكواع بفلا نشتين للأكواع وضعين يمكن أن نقابلهم أثناء التنفيذ و هما:

ا - الأكواع الأفقية والمساليب والمشتركات _ شكل (١٢).

ب - الأكواع الرأسية - تابع شكل (١٢).

الأكواع الأفقية:


يتم عمل ارتكاز خرساني خلف الكوع لمقاومة القوه الناشئة عن الضغط المائي الداخلي. يشترط عند حفر الارتكاز عدم قلقلة جوانب الحفر خلفه و غالبا ما تكون مقاسات الارتكاز مبينة في اللوحات التصميمية.



شكل (١٢)

ارتكازات (دقارات) القطع الخاصة (المشتركات) - أفقية
مقاسات الارتكازات للأكواع (متر) للضغوط ٢، ٩، ٥٠ ض . ج، في الجداول أرقام (٢)، (٣)، (٤)، (٥)، (من الكود المصري).

جدول (٢) مقاسات الارتكازات (متر) المقاومة لقوي الدفع في الأكواع .




زاویة الاحتکاك الداخلي ($^{\circ}$) = $^{\circ}$ 0 معامل الاحتکاك بین البلوکات و التربة ($^{\circ}$ 4 = $^{\circ}$ 4 ($^{\circ}$ 7 $^{\circ}$ 7 معامل الاحتکاك بین البلوکات و التربة ($^{\circ}$ 4 = $^{\circ}$ 4 معامل الاحتکاك بین البلوکات و التربة = $^{\circ}$ 6 معامل الاحتکاك الداخلي ($^{\circ}$ 6 معامل الاحتکاك الداخلي ($^{\circ}$ 7 معامل المحتکاك الداخلي ($^{\circ}$ 8 معامل المحتکاك الداخلي ($^{\circ}$ 9 معامل المحتکاك المحتکاك الداخلي ($^{\circ}$ 9 معامل المحتکاك المحتک

\mathbf{b}^2	\mathbf{b}^{1}	c ²	c ¹	h ²	h ¹	قطر	درجة
						المواسير	انحناء
						(مم)	الكوع
٠.٣	٠.٦	٠.٣	٠.٩		٠.٦	۳.,	
٠.٤	٠.٧	٠.٣	1	٠.٣	٠.٨	٤	°11.7°

			•				1
٠.٥	٠.٧	٠.٣	1.7		1	٥.,	
٠.٦	٠.٧	• . £	1.7		1.7	٦.,	
٠.٦	١.٠	•.\$	1.7		١.٤	٧٠٠	
٠.٦	١.٠	٠.٤	1.7		١.٦	۸۰۰	
٠.٦	١.٠	•.\$	1. £		1.4	٩	
٠.٨	١.٠	٠.٦	1.4	٠.٤	1.4	1	
٠.٨	١.٠	٠.٦	١.٨		1.9	11	
١.٠	1.7	٠.٦	١.٨		۲.۱	17	
١.٠	1.7	٠.٦	۲.۰		۲.۲	18	
١.٠	1.7	٠.٦	۲.۰		۲.٤	1	
1.7	1.7	٠.٦	۲.۰		۲.٦	10	
٠.٣	٠.٧	٠.٣	1.7		٠.٧	۳.,	
٠.٣	٠.٧	٠.٤	1.0		٠.٩	٤٠٠	°77.°
٠.٥	٠.٩	٠.٥	1.7		1.1	٥.,	
٠.٥	١.٠	٠.٥	1.4		1.7	٦.,	
٠.٥	١.٠	٠.٥	1.9		1.0	٧٠٠	
٠.٧	١.٠	٠.٧	۲.۰۰		1.7	۸۰۰	
٠.٧	١.٠	٠.٧	۲.۱	٠.٤	1.9	٩	
٠.٨	١.٠	٠.٨	7.7		۲.۱	1	
٠.٨	١.٠	٠.٨	۲.۳		۲.۳	11	
٠.٨	1.7	٠.٨	۲.۳		۲.0	17	
١.٠	1.7	١.٠	۲.۳		۲.۷	18	
١.٠	1.7	١.٠	۲.٤		۲.٩	1	
١.٠	1.7	١.٠	۲.٦		٣.٠	10	
٠.٣	٠.٧	٠.٣	1.5		١.٠	٣٠.	
٠.٤	١.٠	٠.٤	1.7		1.7	٤٠٠	ి ఓ ٥
٠.٤	١.٠	٠.٤	1.7		١.٥	٥.,	
٠.٦	١.٠	٠.٦	۲.۰۰		1.7	٦	
٠.٦	١.٠	٠.٦	۲.٤		1.9	٧٠٠	
٠.٨	1.7	٠.٨	۲.٦	٠.٤	۲.۰۰	۸۰۰	
١.٠	1.7	٠.٨	۲.۸		7.7	٩	

١.٠	1.7	١.٠	٣.٠٠		۲.٤	1	
١.٠	1.5	١.٠	٣.٢		۲.٦	11	
١.٠	1.£	١.٠	۳.٥		۲.۸	17	
١.٠	1.5	١.٠	٣.٥		٣.٠	١٣٠.	
1.7	١.٦	١.٠	٣.٥	٠.٥	٣.٢	1	
1.7	1.7	١.٠	۳.٧	٠.٦	٣.٤	10	

جدول (٣) مقاسات الارتكازات (متر) المقاومة لقوي الدفع في الأكواع ضغط ٩ جوي




زاوية ألاحتكاك الداخلي ($^{\circ}$) = $^{\circ}$ 0 معامل الاحتكاك بين البلوكات و التربة ($_{\mu}$) = $^{\circ}$ 4 ($_{\mu}$ 7 $_{\nu}$ 7)

\mathbf{b}^2	\mathbf{b}^{1}	\mathbf{c}^2	c ¹	h ²	h ¹	قطر	درجة
						المواسير	أنحناء
						(مم)	الكوع
٠.٣	٠.٧	٠.٤	1.7		٠.٦	٣	
٠.٤	٠.٧	٠.٤	1.0		٠.٨	٤٠٠	
٠.٥	٠.٧	•.•	١.٥		1.1.	٥.,	
٠.٦	٠.٩	٠.٢	١.٨		1.7	٦.,	
٠.٧	١.٠	٠.٧	۲.۱		1.7	٧٠٠	
٠.٨	1.1	٠.٨	۲.٤	٠.٤	١.٤	۸۰۰	°11.70
٠.٩	1.1	٠.٩	۲.٧		١.٥	9	
١.٠	1.7	١.٠	۳.۰		1.7	1	
١.٠	1.4	١.٠	۳.۰		1.4	11	
١.٠	1.4	١.٠	٣.٣		1.9	17	
1.7	١.٥	١.٠	٣.٣		۲.۰۰	18	
1.7	١.٥	1.1	٣.٣		7.7	1	
1.7	١.٥	1.1	٣.٣		۲.٤	10	
٠.٤	٠.٧	٠.٤	1.7		٠.٩	٣	
٠.٤	٠.٧	٠.٤	١.٦		1.1	٤٠٠	٥

•.•	٠.٧	٠.٥	١.٩		1.7	٥.,	44.0
٠.٦	١.٠	٠.٦	۲.٠		١.٥	٦.,	
٠.٧	١.٠	٠.٧	۲.۲		1.4	٧٠٠	
٠.٨	1.7	٠.٨	۲.۲	٠.٤	1.9	۸۰۰	
٠.٩	1.7	٠.٩	۲.٥		۲.۱	٩	
١.٠	١.٤	١.٠	۲.٥		۲.۳	1	
١.٠	١.٤	١.٠	٣.٠		۲.٤	11	
١.٠	١.٤	١.٠	۳.۱		۲.٦	17	
1.7	١.٥	1.7	٣.٣		٧.٧	18	
1.7	1.0	1.7	٣.٥	٠.٥	۲.۹	1	
1.7	١.٦	1.7	٣.٦		۳.۱۰	10	
٠.٣	١.٠	٠.٣	١.٤		1.1.	٣.,	
٠.٤	١.٠	٠.٤	1.4	٠.٤	1.5	٤٠٠	
٠.٥	١.٠	٠.٥	7.7		1.7	٥.,	° £ 0
٠.٦	١.٠	٠.٦	۲.٥		1.4	٦.,	
٠.٧	1.7	٠.٧	۲.۸		۲.٠	٧٠٠	
٠.٨	1.7	٠.٨	٣.٢		۲.۲۰	۸۰۰	
٠.٩	١.٥	٠.٩	٣.٢	٠.٥	۲.٤	٩.,	
١.٠	١.٥	١.٠	٣.٥		۲.٦	1	
١.٠	١.٥	١.٠	٣.٨		۲.۸	11	
١.٠	١.٨	١.٠	٤.٠		٣.٠	17	
1.1	١.٨	1.1	٤.٠		٣.٢	18	
1.1	۲.۰	1.1	٤.٢	٠.٦	٣.٤	1	
1.7	۲.۰	1.7	٤.٢		٣.٦	10	


جدول (٤) مقاسات الارتكازات (متر) المقاومة لقوي الدفع في الأكواع



\mathbf{b}^{2}	b ¹	c ²	c ¹	h ²	\mathbf{h}^1	قطر	درجة
						المواسير	انحناء
						(مم)	الكوع
٠.٣	٠.٧	٠.٤	1.7		٠.٨	٣	
٠.٤	٠.٧	٠.٤	1.5		1.1	٤	
٠.٥	٠.٧	٠.٥	1.7		1.8	٥.,	
٠.٥	١.٠	٠.٥	1.4		١.٥	٦	°11.70
٠.٧	١.٠	٠.٧	7.1		١.٦	٧	
٠.٧	١.٠	٠.٧	۲.۳	٠.٤	١.٨	۸۰۰	
٠.٧	١.٠	٠.٧	۲.٥		۲.۰	٩	
٠.٧	1.7	٠.٧	۲.٥		۲.۲	1	
٠.٩	1.7	٠٠٩	۲.٥		۲.٤	11	
٠.٩	1.7	٠.٩	۲.٧		۲.٦	17	
٠.٩	1.7		۲.۷		۲.۸	17	
1.1	1.5	١.٠	۲.۷		٣.٠	1	
1.1	1.5	١.٠	٣.٠		۳.۱	10	

	Т	1	ı	ı	1	1	
٠.٤	٠.٨	٠.٤	1.4		١.١	۳.,	
٠.٤	٠.٨	٠.٤	١.٦		١.٤	٤٠٠	٥
0	٠.٨	٠.٥	۲.۰		١.٦	٥.,	77.0
٠.٦	٠.٨	٠.٦	۲.٤		١.٨	٦.,	
٠.٦	١.٠	٠.٦	۲.٦	٠.٤	۲.٠	٧.,	
٠.٨	1.7	٠.٨	۲.۸		۲.۲	۸۰۰	
٠.٨	1.7	٠.٨	٣.٠		۲.٤	٩	
٠.٨	1.7	٠.٨	٣.٢		۲.٦	1	
١.٠	1.7	١.٠	۳.٥		۲.۸	11	
١.٠	1.5	١.٠	٣.٦		٣.٠	17	
1.1	1.5	١.٠	۳.٧		٣.٢	١٣٠.	
1.1	1.5	١.٠	٤.٠	٠.٥	٣.٤	1	
1.1	1.5	١.٠	٤.٢		٣.٦	10	
٠.٤	١.٠	٠.٣	1.0		١.٤	٣٠.	
٠.٤	١.٠	٠.٤	1.4		1.4	٤٠٠	
٠.٥	١.٠	٠.٥	۲.۱		۲.۱	٥.,	° £ 0
٠.٦	١.٠	٠.٦	۲.٥	٠.٤	۲.۳	٦.,	
٠.٧	1.7	٠.٧	۲.۸		۲.٥	٧.,	
٠.٨	1.7	٠.٨	٣.٢		۲.٧	۸۰۰	
٠.٩	1.7	٠.٩	٣.٦		۲.٩	٩.,	
١.٠	1.0	١.٠	٤.٢		۳.۰	1	
1.1	١.٥	1.1	٤.٥		٣.٣	11	
1.7	1.4	1.7	٤.٨	٠.٥	۳.٥	17	
1.7	1.9	1.4	٥.٢		٣.٦	١٣٠.	
1.5	۲.۰	١.٤	٥.٥		۳.۷	1	
1.5	7.1	١.٤	٥.٨		٣.٩	10	

جدول (٥) مقاسات الارتكازات للمشتركات (متر)




\mathbf{b}^2	$\mathbf{b^1}$	\mathbb{C}^2	h ²	h ¹	قطر	الضغط
					المواسير	
					(مم)	
٠.٤	١.٠	1.7		١.٠	٣	
٠.٤	١.٠	١.٥		1.7	٤٠٠	
٠.٤	١.٠	1.4		1.7	٥	
٠,٦	١.٠	۲.۱	٠.٤	١.٨	٦	
٠,٦	١.٠	۲.٤		۲.۰	٧	٦ ض.ج
٠,٦	1.7	۲.٦		7.7	۸۰۰	
٠.٨	1.7	۲.۸		۲.٤	9	
٠.٨	1.7	٣.٠		۲.٧	1	
• . £	١.٠	1.£		1.7	٣٠.	
٠.٤	١.٠	1.4		1.7	٤	
٠.٤	١.٠	1.9		1.9	٥	۹ ض. ج
٠,٦	١.٠	7.1	٠.٤	۲.۲	٦	
٠.٦	١.٠	۲.٤		۲.٤	٧٠٠	
٠,٦	1.7	۲.۷		۲.٦	۸۰۰	
٠.٨	1.7	٣.٠		۲.۸	٩	

٠.٨	1.7	٣.٣		٣.٠	١	
٠.٤	١.٠	١.٥		1.0	٣.,	
٠.٤	١.٠	1.4		1.9	٤٠٠	
٠.٤	١.٠	۲.۱		۲.۳	٥.,	
٠.٦	١.٠	۲. ٤	٠.٤	۲.٦	٦.,	
٠.٦	1.7	۲.٧		۲.۸	٧	۱۵ ض.ج
٠.٦	1.7	٣.٠		۳.۱	۸۰۰	
٠.٨	1.7	٣.٢		٣.٤	٩	
٠.٨	١.٥	٣.٦		٣.٦	1	


الأكواع الرأسية:

تظهر هذه الأكواع في حالة التعديات فوق المجاري المائية أو السيفونات أسفل الترع. يجب أن يكون الارتكاز مناسبا لقوة الضغط المائي الداخلي. يمكن حساب الأبعاد المناسبة للارتكاز الرأسي باستنتاج القوة الناشئة علي الكوع من الجداول السابقة (حسب الضغط الهيدروليكي). تتم مقاومة القوة الناشئة (إلي أعلي) عن ضغط المياه علي الكوع الرأسي بإضافة أوزان خرسانية يتم صبها علي الكوع لتتعادل أو تزيد عن هذه القوة. يحسب المكعب كما يلي:

مكعب الخرسانة لمقاومة القوة الناشئة علي الكوع = القوة الناشئة (طن) ÷ ٢.٤ (كثافة الخرسانة المسلحة). ويمكن اختيار أبعاد الارتكاز ليناسب المقاسات المتاحة.



أسياخ حديد تسليح رابطة لمقاومة القوي المحصلة إلي أعلي



شکل (۱۲)

الأكواع الرأسية - حالة خاصة

تزود أيضا أقفزة حديدية لمقاومة هذه القوة (إضافة للخرسانة) كما يلي: مساحة مقطع الحديد المطلوب = القوة الناشئة (طن) ÷ ٢ طن / سم٢ (الإجهاد الآمن للحديد). يمكن اختيار العدد المناسب من هذه الأقفزة.

ارتكازات الشد للأكواع:

في بعض الأحيان، لا يتواجد جوانب للأرض الطبيعية للارتكازات المعتادة خلف الكوع، كأن يكون الكوع في مسار ضيق مثل جسور الترع أو المصارف أو تكون الأرض خلف الكوع قد انهارت ويستحيل معها عمل الارتكاز الطبيعي. نلجأ إلى تنفيذ ارتكازات شد للأكواع عوضا عن الأرتكازات الطبيعية خلف الأكواع _ تابع شكل (١٢).

تصميم ارتكاز الشد:

١ - تحسب محصلة القوة الأفقية الواقعة علي الكوع - جدول رقم (٦).

N - يتم افتراض الأبعاد المناسبة لارتكاز الكوع في حالة الشد N - كما بالشكل - بحيث يكون وزن هذا الارتكاز N - معامل الاحتكاك مع الأرض N أكبر من المحصلة الأفقية حتى لا يتحرك الكوع.

و بافتراض أن معامل الاحتكاك بين خرسانة الارتكاز والأرض = 0.7 كجم 0.7 :

. • • • N كبر من القوة المحصلة علي الكوع $N \times \cdot \cdot \cdot \cdot$

٤ - يزود الارتكاز بحديد تسليح لرباط خرسانة الارتكاز مع الكوع - تابع شكل (١٢).


٥ _ تحسب مساحة حديد التسليح اللازم كما يلى:

القوة المحصلة ÷ الإجهاد الآمن لحديد التسليح ليعطى مساحة المقطع الكلية للحديد المطلوب.

ثانيا: المشتركات Tees:

تركب المشتركات في حالة وجود تفريعه لخط جديد أو عند تركيب صمامات الهواء أو الغسيل أو التصفية. تورد المشتركات رأس و ذيل و الفرع فلانشة أو بثلاث فلانشات أو أي توصيف يناسب الخط. يجب أن يكون هناك ارتكاز خلف المشترك

لمقاومة القوة الناشئة عن ضغط المياه. مقاسات هذا الارتكاز يجب أن تبين في الرسومات. في حالة عدم بيانها، تستنتج من الجدول (٥).



تابع شكل (١٢) ارتكازات الشد _ جوانب الحفر ضعيفة وغير كافية أو عدم وجود جوانب حفر جهة تأثير محصلة القوي

:Reducers ثالثا : المساليب

تستخدم المساليب في حالة الرغبة في تقليل قطر المواسير. تورد المساليب بفلا نشتين أو برأسين أو بأي شكل مطلوب في الرسومات.

يجب عمل ارتكازات خرسانية لمقاومة القوة الناشئة عن الضغط المائي الداخلي.

حساب الارتكازات (الدقارات):

تحسب قوة الضغط F (محصلة القوي المائية) - بالكيلوجرام، من المعادلة:

F = S. P. K

P = ضغط التجربة ويعبر عنه (بار)

S = مساحة المقطع المعرض للضغط (سم٢)

= أو مساحة المقطع للفرع من المشترك.

= أو الفرق بين مساحتي المقطع للمسلوب.

للنهايات الرأسية و التيهات	K = 0.1
للأكواع ٩٠٥	K = 1.44
للأكواع ٥٤ ٥	K = 0.765
للأكواع ٥٢٠ ه	K = 0.39
للأكواع ١١.٢٥ ه	K = 0.196

وقد تم حساب القوة F الناتجة عن ضغط ١ ض . ج داخل المواسير في الجدول (٦) لحساب الارتكازات مباشرة:

جدول (٦) حساب القوة المحصلة F المؤثرة علي القطع الخاصة للمواسير بالكجم / ١ ض . ج لكل قطر، تستخدم في تصميم الدقار الخرساني

	واع	•	, <u></u>	تيهات وطبات	القطر
	ری (کجم)				(مم
°q.	° £ 0	٥.٢٢ °	°11.7°	(کجم)	
44	٣٦	١٨	٩	٤٧	٦.
٧٥	٤.	۲١	١.	٥٣	70
1.4	٥٨	49	10	٧٥	۸٠
100	٨٤	٤٣	۲۱	1.9	١
۲۳.	170	٦٣	٣٢	١٦٣	170
771	1 ٧ ٤	٨٩	££	***	10.
٥٤٧	447	101	٧٦	444	۲
٨٣٤	٤٥١	۲۳.	117	٥٩.	Yo.
114.	749	777	١٦٤	٨٣٥	۳.,
-	٨٥٩	٤٣٨	۲۲.	1177	٣٥.
-	11.7	07 £	7.74	1 £ £ 0	٤
-	140	٧.٦	700	1 . 9	٤٥.
-	14.1	٨٦٧	٤٣٦	7777	٥.,
-	777 £	١٢٣٦	771	7177	٦.,

-	7772	1779	٨٣٩	٤٧٧٨	٧٠٠
-	£ 7 7 7	7178	1.97	٨٢٥٥	۸۰۰
-	٥٣٨٦	7777	1770	٧٠١٤	9
-	77.7	777 7	1791	٨٦٢٦	1
-	V97£	٤٠٦٠	۲.٤.	1.2.0	11
-	9 £ 7 Å	٤٨٢٧	7 £ 7 0	~~~~ .	17
-	١٢٨٤٨	700.	7791	١٦٧٨٧	1 2
-	1 2 7 7 7	٧٥.٦	***	19777	10
-	17775	٨٥٢٦	£ 7 \ £	71101	17
-	71177	1.77	٥٤١٣	77717	1

رابعا: المانشون Collar:

يركب المانشون في حالة توصيل الخطوط مع بعضها بعد انتهاء التجارب. كما تستخدم عند وجود كسر في خط المواسير و استبدال ماسورة جديدة بدلا من الماسورة التالفة - شكل (١٣) يبين المانشوه مع قطع خاصة أخري. يختلف شكل المانشون تبعا لنظام المصنع المنتج و لكن جميع الطرازات متشابهة. يتكون المانشون من الجسم و ٢ حلقة مطاط و ٢ قفيز معدني و مسامير الرباط. بعض القطع الخاصة لمواسير الزهر المرن:



FLANGED SOCKET



Flanked spigot



COLLAR



SOCKET TYPE FITTINGS



FLANGED BELL MOUTH



Double Flanged Pipes



FLANGED BELL MOUTH BEND



90 DEGREES DUCK FOOT BEND





ALL FLANGED TEE CONCENTRIC / ECCENTRIC





90 DEGREES DOUBLE FLANGED BEND







11.25 DEGREES DOUBLE FLANGED BEND


22.5 DEGREES DOUBLE FLANGED BEND 1'



FLANGED TYPE FITTINGS



قطع خاصة من الزهر المرن متنوعة




شكل (١٣) بعض القطع الخاصة المستخدمة من الزهر المرن

اللحام و القطع في مواسير الزهر المرن:

في حالة عمل ثقب بقطر ٣١ فأكثر في الماسورة ، يعمل هذا الثقب بواسطة بنسة اللحام وأسياخ اللحام مع زيادة الكهرباء في مولد اللحام . أما الثقوب الأقل فيمكن عملها بالمثقاب الكهربائي .

أما اللحام فيكون باستخدام سلك لحام زهر به نسبة عالية من النيكل _ شكل (١٤).



شكل (١٤) اللحام في مواسير الزهر المرن

عرض الخندق المناسب لمواسير الطرد:

ينفذ عرض الحفر طبقا لقطاع تأسيس الماسورة ، و يكون ١٥ سم من داير محيط الماسورة ، وأري زيادة المسافة علي جانبي الماسورة فقط من ١٥ سم الي ٣٠ سم لتمكين العمال من ضبط و تركيب الماسورة ، علي أنه يطبق اشتراطات الكود المصري أو المواصفات أو ما جاء بكتالوج المصنع . و فيما يلي المقاسات المفضلة _ جدول (٧) :

جدول (٧) المقاسات المفضلة

عندق المواسير	قطر الماسورة الأسمي	
تربة صخرية	تربة ناعمة	(مم)
(مم)	(مم)	
۲.,	۸۰۰	Y 10 .
ق + ۲۰۰	٩	T To.
ق + ۲۰۰	ق + ۹۰۰	7 ٣0.
ق + ۸۰۰	ق + ۱۲۰۰	۸۰۰ – ۲۰۰

أو حسب توصيات المصنع - الكود المصري.

ضبط جودة التنفيذ بموقع العمل للمواسير الزهر المرن:

- تأكد من عمل إجراءات الأمن الصناعي لخط المواسير بكل دقة ، كذلك ضرورة وضع حواجز وشرائط تحذيرية و
 لافتات وملابس واقية للعاملين ٠٠٠.
 - تأكد من أنسب المسارات لخط المواسير ؟ .
 - هل حصلت على الخرائط المبينة للمرافق تحت الأرض من مركز المعلومات.
 - تعمل جسات استكشافية تأكيدية لكشف كل المرافق تحت الأرض كل ١٠٠ متر و في الأماكن الحساسة.
 - تأكد من أن قطاع الحفر مناسب للماسورة و العاملين في التركيب.
 - هل تم التركيب على الميول التصميمية.
 - تأكد من مراعاة من الانحراف المناسب المواسير إن وجد.
 - تأكد من فحص استدارة الماسورة و كذا سلامة البطانة ألداخلية .
 - تستخدم الشرائط البوليستر أو الحرير في رفع و تنزيل المواسير.
 - هل المرافق المعترضة للحفر مثل المواسير و الكابلات قد صار تأمينها و صلبها.
- تأكد من عمل شده خشبية مؤقتة و سريعة و قوية عند مكان أتصال الماسورتين بعد نهو حفر الماسورة الجديدة لحماية العمال.
 - هل أختبرت الجوان الكاوتش بالعصر بشدة و ملاحظة أي تشققات عليه.
 - · تأكد من نظافة مكان وضع الجوان بكل اهتمام.
 - تأكد من أن الجوان الكاوتش في مكانه بشكل سليم.
 - تأكد من وجود الجوان مكانه بعد أتمام التركيب.
 - تأكد من استعمال الشحم النباتي اللازم لتركيب الماسورة.
- تأكد من الردم بالرمال النظيفة فوق ظهر الماسورة لتلافى احتمال طفو المواسير مع ترك رؤوس المواسير مكشوفة.
 - تأكد من نقل نواتج الحفر أولا بأول مع ترك ما يكفى لأعمال الردم النهائي.
 - تأكد من عودة موقع العمل الى ما كان عليه نظيفا و لا توجد أى مخلفات.

بعد انتهاء التركيب:

- تأكد من صب ارتكازات خرسانية كافية و قوية خلف طبات التجربة طبقا للتصميم.
- عمل التجربة المائية اللازمة لاختبار المواسير تكون قيمتها = ٥.١ضغط التشغيل.
 - تأكد من إجراءات عمل الوصلة بين الخطوط بعد نهو التجربة.
 - تأكد من إجراءات غسيل المواسير حسب المواصفات.
 - تأكد من إجراءات تعقيم المواسير بالكلور حسب المواصفات.
 - یجب عمل غسیل لخط المواسیر بعد انتهاء الترکیب و التجربة و الردم.
 - يجب عمل تعقيم المياه طبقا للمواصفات الصحية.

حالات خاصة في تركيب المواسير:


الاحتياج إلى ربط وتثبيت المواسير على الأراضي المنحدرة:

١ - تحتاج المواسير إلى الارتكاز - شكل (١٥) عندما يكون:

ميل سطح الأرض = ٢٠ % في حال وجود خط المواسير عند سطح الأرض.

أو يكون ميل الخط = ٢٥ % عندما يكون خط المواسير مدفونا تحت سطح الأرض.

٢ - عمل ارتكاز خرسانى مثبت برباطات حديدية خلف رأس كل ماسورة.



شكل (٥٥) تفاصيل تركيب المواسير علي منحدر فوق الأرض


تعليق أو ارتكاز المواسير في سقف أو جوانب النفق:

يكون التعليق خلف رأس الماسورة.


يكون ارتكازا واحدا لكل ماسورة.

قفيز التثبيت يكون مبطنا بشريط مطاط ـ شكل (١٦) ، شكل (١٧) :

Supports




- one per pipe,
- each support behind a socket,
- a support saddle ($\alpha = 120^{\circ}$ is a good precaution)
- a fixing clamp with rubber lining.



شكل (١٦) تعليق أو ارتكاز المواسير المكشوفة

التعليق في سقف النفق:





The advantage of ductile iron mains is that expansion absorbers are not necessary.


Fixed points: every clamp must be sufficiently secured to constitute a fixed point (provide a clamp of sufficient width).

Expansion accomodation: the push-in joint between each support acts as an expansion absorber, taking up the expansion of the pipe length (within the permissible limits of ΔT).

شكل (١٧) التعليق في سقف النفق

الرباط والتثبيت في هيكل الكوبري:


شکل (۱۸):




شكل (١٨) الرباط والتثبيت في هيكل الكوبري

عدية المحاري المائية •

شکل (۱۹):



شكل (١٩) تعديات فوق المجاري المائية _ مواسير مياه الشرب فقط



شكل (۲۰) تعديات المجاري المائية

ضبط الجودة بموقع العمل لمواسير الزهر المرن:

أثناء التنفيذ:

- ١. تأكد من عمل إجراءات الأمن الصناعي للمواسير من حواجز وشرائط تحذيرية ٠٠٠٠
 - ٢. هل تأكدت من أنسب المسارات لخط المواسير.
 - ٣. هل حصلت على الخرائط لمواقع المرافق تحت الأرض.
 - ٤. تعمل جسات استكشافية تأكيدية لكشف كل المرافق تحت الأرض.
 - ٥. تأكد من أن قطاع الحفر مناسب للماسورة و العاملين في التركيب.
 - ٦. هل التركيب على الميول التصميمية.
 - ٧. تأكد من مراعاة الانحراف المناسب لخط المواسير (طبقا لكتالوج المصنع).
 - ٨. تأكد من فحص استدارة الماسورة و كذا سلامة البطانة الداخلية.
 - ٩. تستخدم الشرائط البوليستر أو الحرير في رفع و تنزيل المواسير.
 - ١٠. هل المرافق المعترضة للحفر مثل المواسير و الكابلات قد صار تأمينها و صلبها.
- ١١. عمل شده خشبية مؤقتة و سريعة و قوية بعد نهو حفر الماسورة الجديدة عند مكان التركيب لحماية العمال.
 - ١٢. تأكد من نظافة مكان وضع الجوان بكل اهتمام.
 - ١٣. تأكد من أن الجوان الكاوتش في مكانه بشكل سليم.
 - ٤ ١. تأكد من وجود الجوان مكانه بعد أتمام التركيب.
 - ٥١. تأكد من استعمال الشحم النباتي اللازم لتركيب الماسورة.
 - ١٦. صب الخرسانات حول القطع الخاصة مثل الأكواع و المشتركات (حسب التصميم) بالأبعاد التصميمية.
- ١٧. تأكد من الردم بالرمال النظيفة فوق ظهر الماسورة لتلافي احتمال طفو المواسير بسبب تراكم المياه داخل خندق الحفر مع ترك رؤوس المواسير دون ردم قدر الأمكان.
 - ١٨. تأكد من نقل نواتج الحفر أولا بأول مع ترك ما يكفى لأعمال الردم النهائي.

بعد انتهاء التركيب:

- ١. تأكد من صب ارتكازات خرسانية كافية و قوية بالأبعاد التصميمية خلف طبات التجربة.
- ٢. عمل التجربة المائية اللازمة لاختبار المواسير _ تكون قيمتها = ٥. اضغط التشغيل.
 - ٣. تأكد من إجراءات عمل الوصلة بين الخطوط بعد نهو التجربة.
- ٤. الردم بالرمال أو الأتربة النظيفة مع اختبار طبقات الردم حب المواصفات لتكون ٩٥ % من كثافة بروكتور المعدلة.
 - ٥. تأكد من إجراءات غسيل المواسير.
- ٦. تأكد من إجراءات تعقيم المواسير بالكلور أو الهيبوكلوريت و أنه قد تبقى ١٠٠ جم / اللتر من الكلور في نهايات الشبكة.

ثانيا: المواسير الخرسانية سابقة الإجهاد:

ضبط الجودة:

الفحص الظاهري على تشوينات المواسير بالموقع:

- ١ _ عدم وجود أى تهشم في بدن الماسورة و انكشاف الحديد.
- ٢ _ عدم وجود أي انبعاج في رأس أو ذيل الماسورة المعدنى.
 - ٣ _ سلامة العزل الداخلي و الخارجي.
 - ٤ _ سلامة الحلقة المطاطية من أي تشققات.
 - ٥ _ التشوين السليم بالمخزن.

<u>توكيد الجودة :</u>

تجارب تجري بالمصنع:

- 1. العناية بالتصنيع هز وغسل الزلط و الرمل.
 - ٢. تجربة أجهاد الخرسانة.
- ٣. اختبار الشد للسلك الصلب عالى المقاومة سابق الإجهاد.
 - ٤. اختبار الأحكام الكامل ضد تسرب المياه.
 - ٥. اختبار الأستداره للماسورة.
 - ٦. اختبار النفاذيه.
 - ٧. اختبارات الحلقات المطاطية.

يتم أنتاج هذه المواسير في مصر على نوعان:


النوع الأول: مواسير خرسانية سابقة الإجهاد مزود باسطوانة داخلية.

النوع الثاني: المواسير الخرسانية سابقة الإجهاد بدون الأسطوانة الصلب الداخلية.

النوع الأول: مواسير خرسانية سابقة الإجهاد مزودة باسطوانة داخلية:

المميزات و الخواص:

- ١ منتج مصري تنتج هذه المواسير من قطر ٢٠٠٠ مم إلي ٢٠٠٠ مم يخضع لمواصفات هيئه المياه الأمريكية . AWWA C- 301
 - ۲ عمر افتراضی کبیر.
 - ٣ تتحمل الضغوط المائية العالية.
 - ٤ ذات وصلات مرنة يمكنها من مقاومة هبوط التربة بدون أن تنكسر.
 - ٥ الأسطوانة الصلب الداخلية تساعد على مقاومة رشح المياه شكل (٢١).



تفاصيل مكونات المواسير الخرسانية سابقة الإجهاد المزودة بأسطوانة من الصلب الجدول (Λ) يبين الأطوال و الأوزان لهذا النوع من المواسير:

جدول (۸) أطوال و أسماك و أوزان الماسورة

الوزن الإجمالي	الوزن	الطول الفعال	السمك	القطر
(کجم)	(کجم / متر)	(م)	(مم)	(مم)
444.	٤١٠	٧	۸۳	٦.,
٣ ٢٩.	٤٧٠	٧	۸۳	٧
79.7	٥٥٨	٧	۸۳	۸۰۰
£7.V	701	٧	٨٨	٩
7157	۸٧٨	٧	١٠٦	1
٧١٢.	1.14	٧	117	11
٧٠٨٤	1107	7.10	117	17
975.	10.7	7.10	184	1 2
1.70.	1777	7.10	1 £ 7	10
17155	1970	7.10	107	17
1 £ £ 7 V	707	7.10	177	14
1001.	7707	۲.10	10.	۲

النوع الثاني: المواسير الخرسانية سابقة الإجهاد بدون الأسطوانة الصلب الداخلية:

المواسير سابقة الإجهاد ذات الرأس و الذيل المعدنى:

المميزات و الخواص:

- ١ منتج مصري يبدأ من قطر ٢٠٠ مم إلي ٢٢٠٠ مم. يخضع للمواصفات القياسية البريطانية، 4625 BS وهي عبالداخل واسير خرسانية يتم تسليحها طوليا باستخدام حديد تسليح فائق القوه (قوة الشد = ١٠٣٠٠ كجم / سم٢).
 - ٢ أقل في التكلفة لعدم وجود الأسطوانة الصلب من الداخل.
 - ٣ تكاليف تنفيذ وصيانة أقل حيث لا يوجد متطلبات حماية الوصلات.
 - ٤ لا تحتاج إلى حماية كاثودية لعدم تأثر الخرسانة بالتيارات الشاردة.

المواسير الخرسانية سابقة الإجهاد بدون أسطوانة داخليه ذات الرأس و الذيل الخرساني:

تصنع هذه المواسير طبقا للمواصفات البريطانية BS 4625 وهي عبارة عن مواسير خرسانية يتم تسليحها طوليا باستخدام حديد تسليح سابق الشد Prestressed تحت قوة شد قدرها ١٠٣٠٠ كجم / سم٢.

يتم تصنيع القلب (الكور) باستخدام التسليح الطولي ثم الصب ثم يبدأ لف الحديد العرضي، وبعد ذلك تتم تغطية الحديد باستخدام مونه أسمنتية كثيفة. لا يقل أجهاد الخرسانة المستخدمة عن ٥٠٠ كجم / سم٢.

تم تصنيع النهايات بحيث تعطي أنضغاطا محكما للجوان و بالتالي يمنع أي تسرب أي مياه تحت أي ضغط مسموح به. يتم اختبار الماسورة هيدروستاتيكيا للتأكد من صلاحيتها للضغط المطلوب.

تصمم كل ماسورة لتناسب الضغط الواقع عليها و ذلك عن طريق تغيير المسافات بين حديد التسليح الطولي و المسافات بين حديد التسليح العرضي، و أحيانا في حالة الضغوط العالية، يتم زيادة سمك كور (قلب) الماسورة.

طريقة التنفيذ:

النوع الأول: المواسير ذات الأسطوانة الداخلية:


- ١ عمل الأبحاث و الدراسات الميدانية قبل البدأ في التنفيذ.
- ٢ الحفر حتى المناسيب التصميمية و بالميل المحدد يضبط الميل باللمحة أو ميزان القامة.
 - ٣ تنظيف الذيل و دهانه بالشحم النباتي أو الصابون السائل.
 - ٤ تنظيف الرأس مع تركيب الحلقة المطاط ثم دهانها بالشحم.
- ٥ تنزيل الماسورة داخل الحفر برفق و ضبط محوري الماسورتين على أستقامه واحدة (بالنظر).
- تركيب مهمات التركيب علي جانبي الماسورة الثابتة مع رباط الماسورة الجديدة بالأسلاك الصلب ثم نبدأ في شد
 الماسورة بانتظام حتى يدخل الذيل إلى رأس الماسورة.
 - ٧ ضبط الميل النهائي للماسورة.
- ٨ يثبت جراب من الخيش عرضه ١٥ سم حول الفاصل ثم يتم رباط الجراب بواسطة الشمبر (يورد الجراب مع الماسورة من المصنع).
 - ٩ تجهز مونة خاصة لملء الفاصل كما يلى:

- أ ٢٠٠ كجم من أسمنت مقاوم للكبريتات.
- ب ـ ۷۱۰ کجم رمل (حوالی نصف متر مکعب).
- ج إضافة ٥٠ لتالمياه. قلاصقة مثل الأديبوند تخلط مع الأسمنت و الرمل قبل أضافه المياه.
 - د ـ ٠٤ لتر من المياه .

تخلط هذه النسب جيدا للحصول علي قوام متجانس ثم ملء الفاصل بهذه المونة من داخل الجراب الخيش - شكل (٢٢) مع الغزغزة للمساعدة في تدفق المونة و ملء رأس الماسورة.


- ١٠ يملأ الفاصل من الداخل بمونة نسبها كالآتى:
 - أ ٢٨٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات.
 - ب ـ ۷۰ کجم رمل.
 - ج ١٣٥ لتر من المياه.
 - د ـ ١٥ لتر من محلول المادة اللاصقة.

تخلط هذه المواد حتى الوصول إلى القوام المتجانس ثم يملأ الفاصل بهذه المونه ثم الدهان عليها بنفس دهان الماسورة و ذلك بعد جفافها. يفرد الكيس البولي إيثيلين المغلف للماسورة ليغطي مكان اللحام كما يفرد الكيس الآخر على الماسورة التالية ويتم لحام الكيسين بشريط لاصق قوي.





مصانع مجموعة عثمان

شكل (٢٧) قطاع عند وصلة الماسورة الخرسانية سابقة الإجهاد _ بدون أسطوانة داخليه من الصلب



تنزيل المواسير في الحفر





طريقة التنفيذ شكل (٢٢) خطوات التنفيذ - ملء الفاصل وعمل العمة من المونة

ملاحظات:

- ١ يجب الأيزيد الفاصل بين الماسورتين بعد التركيب عن ١٠ مم.
- ٢ يجب الأتزيد زاوية الانحراف بين الماسورتين عن درجة واحدة فقط.
- ٣ تركب أكياس من البولي إثيلين حول الماسورة لحمايتها من التربة العدوانية. تلصق أطراف الأكياس مع بعضها بعد التركيب بشريط لاصق.
 - ٤ يمكن طلب مواسير بأطوال خاصة كما يمكن تصنيع أي قطع خاصة يتطلبها التنفيذ.

التأسيس:


مثل توصيات المصنع كما ورد بالكتالوج.

التجربة:

مثل مواسير الزهر المرن تماما.

توصيل الخطوط بعد التجربة:

- ١ النوع الأول للمواسير الخرسانية سابقة الإجهاد (مواسير ذات أسطوانة صلب من الداخل):
 تتبع الخطوات التالية:
 - ١ إزالة الارتكاز الخرساني و الطبة و قطعة الأتصال بعد نهو التجربة المائية.
 - ٢ تصنع قطعه مخصوصة تسمى (المفتاح) مكونة من جزأين:
- الجزء الأول: عبارة عن مشترك بقطر الخطو الفرع قطر ٢٠ سم مزود بفلانشة ، يكون المشترك بذيل من جهة و الجهة الأخرى امتداد للأسطوانة الصاج الداخلية بطول ١٥ سم شكل (٢٣) .
- الجزء الثاني : عبارة عن قطعة مخصوصة بذيل من جهة و الجهة الأخرى امتداد للأسطوانة الصاج الداخلية بمقدار ١٥ سم (سمك الصاج = ١٨- ٢٠مم).
- ٣ يتم تركيب المشترك بفرع رأسي (قطر ٢٠٠ مم علي الأقل) ، ثم تركب القطعة المخصوصة الأخرى (ذيل عادي و الطرف الآخر ذيل من الصلب) ، نجد هناك فراغا يساوي ١٥ سم يتم لحام شريط دائري من الصلب يصل طرفي المشترك و القطعة الخاصة .
- ٤ يتم نزول عامل اللحام إلي داخل الخط عن طريق الفرع الرأسي للمشترك بغرض لحام الشريط الدائري من الداخل. كما
 يتم لحام شبكة من الحديد علي الجـزء الصـاج من الداخل حيث سيتم صب هذا الجـزء بالخرسانة (خرسانة فينو) ثم
 البياض و خدمة السطح الداخلي حتي يأخذ استدارة الماسورة من الداخل.
- يتم دهان هذا الجزء من الداخل بعد جفاف البياض الداخلي بنفس دهان المواسير. تركب طبة معدنية علي المشترك بعد نهو الأعمال في الداخل.
- تلحم شبكة معدنية من الخارج ثم تصب خرسانة عليها مع خدمة السطح ليأخذ استدارة الماسورة من الخارج. يدهن هذا الجزء بعد جفاف الخرسانة بنفس نوع دهان المواسير الخارجي.




شكل (٢٣) المفتاح (المستخدم لتوصيل الخطوط الخرسانية سابقة الإجهاد)


ملاحظة:

يتم طلب المفتاح من المصنع حيث يتم تصميمه و تصنيعة و تجهيزه هناك مع ضرورة أبلاغ المصنع بالطول الحر بين طرفي الخط.

النوع الثاني للمواسير الخرسانية سابقة الإجهاد:

أ - يقاس طول الوصلة المطلوبة مع ضرورة أن تكون نهاية كل ماسورة هو الذيل. فإذا كانت أي نهاية عبارة عن رأس ماسورة، فيمكن تركيب قطعة خاصة بذيلين حتى تكون النهاية عبارة عن ذيل – شكل (٢٤).





شكل (٢٤) تقفيلة المواسير

ب ـ يتم طلب تصنيع للوصلة المقاسة علي أن تكون ذيل من الجهتين.


ج - ننزل القطعة المصنعة إلي الحفر ثم ضبطها مع الخط. يتم تركيب وصلتين من نوع فايكنج جونسون للرباط - شكل (٢٥) .



شكل (٢٥) تركيب أحد مشروعات المواسير

القطع الخاصة:


شكل (٢٦) يبين القطع الخاصة التي يتم تصنيعها بالمصنع.




وصلة حائط بفلانشة وأشاير تثبيت وطوق مانع تسرب مياه Wall piece with flange + anchorage bars + water stop




مشترك مبطن من الداخل بشرائح من PVC T-Lock على ٢٧٠ Special Tee with internal protection T-Lock 270°




المشتركات Tees



قطع الإتصال End Pieces



To dismantle valves etc. after completion of the pipeline



فلانشة الوصلة المتحركة لفك وتركيب المحبس شكل (٢٦) القطع الخاصة

ضبط الجودة أثناء التنفيذ:

بالأضافه إلى إجراءات ضبط جودة المواسير الزهر المرن المذكورة، تضاف الإجراءات التالية:

- ١ تأكد من تركيب كيس من البوليثيلين للماسورة عند الشروع في تركيبها ، ثم لصق أكياس البوليثيلين المغلفة للمواسير مع بعضا جيدا .
 - ٢ تأكد من نسب خلط المون لرؤوس المواسير من الخارج والداخل.
 - ٣ ـ تأكد من عزل الفواصل من الداخل و من الخارج.

ضبط الجودة بعد التنفيذ:

- ١ توصيل الخطوط بعد نهو التركيب بواسطة وصله خاصة (مفتاح) و التأكد من أبعاده بالموقع، هذه ألقطعه تصنع خصيصا
 بالمصنع.
 - ٢ الغسيل و التعقيم: مثل مواسير الزهر المرن.

ثالثًا: مواسير الأسبستوس الأسمنتي:

تصنع هذه المواسير من ألياف الأسبستوس و الأمينت و الأسمنت و تنتج على درجات طبقا للضغط المطلوب.

- أ تتحمل ضغط تشغيل حتي ٦ ض. ج.
- ب تتحمل ضغط تشغیل حتی ۸ ص. ج.
- ج تتحمل ضغط تشغيل حتى ١٠ ض. ج.
- . تتجمل ضغط تشغیل حتی ۱۲ ض. ج.
- ه تتحمل ضغط تشغیل حتی ۱۹ ض. ج.

المميزات و المواصفات:

- ١ منتج محلى.
- ۲ ـ تنتج في مصر حتى قطر ۱۲۵۰ مم.
- ٣ سهلة التركيب و الصيانة و الإصلاح.
 - ٤ أقتصادية في التكلفة.

طرق التركيب:

هناك طريقتان لتركيب المواسير الأسبستوس:


- ١ التركيب باستخدم الحلقة الزهر (الجيبولت).
 - ٢ التركيب باستخدام الجلبة (مانياني).

أولا: التركيب باستخدام الحلقة الزهر (الجيبولت):

- ١ ينظف ذيلي الماسورتين من أي أتربه عالقة. يوضع علي ذيل الماسورة الثابتة حلقة زهر و حلقة مطاط ثم الطوق الزهر. يركب علي ذيل الماسورة المتحركة حلقة زهر و حلقة مطاط ثم ننزل الماسورة المتحركة إلي الحفر. تكون الماسورتين على استقامة واحدة و يفصل بين الذيلين ١ سم.
 - ٢ يدفع الطوق الزهر إلي الماسورة المتحركة بحيث يكون الفراغ بين الماسورتين في منتصف الطوق.
- ٣ يدفع الحلقتين المطاط إلي جانبي الطوق ثم يدفع الحلقتين الزهر خلف الحلقتين المطاط ثم نربط الحلقتين الزهر
 بالمسامير الموجودة علي محيط الحلقة شكل (٢٧).

ملاحظات:

١ - جميع القطع الخاصة لهذه المواسير مثل الأكواع والمشتركات وقطع الاتصال تصنع من الزهر الرمادي بذيلين مع الوضع في الاعتبار أن يتساوى القطر الخارجي للماسورة مع القطعة الزهر.




شكل (۲۷) وصلة جيبولت

لا يفضل استخدام المواسير الأسبستوس في نقل مياه الآبار التي تحتوي على أملاح الحديد و المنجنيز، حيث بمرور الزمن تترسب هذه الأملاح داخل الماسورة و تقلل قطاعها باستمرار.

ثانيا: التركيب بواسطة الجلبة (مانياني):

- ١ تنظيف ذيلي الماسورتين: الماسورة الـثابتة في الحفر و الماسورة المتحركة الـتي نستعد لـتنزيلها ثم تشحيم الذيلين بالشحم النباتي.
- ٢ تركب الحلقات المطاط داخل الجلبة ثم تدفع الجلبة إلي ذيل الماسورة الثابتة بحيث تكون نهاية الماسورة في منتصف الجلبة وذلك بواسطة رافعة خشبية شكل (٢٨).
 - ٣ تنزل الماسورة المتحركة و تدفع داخل الجلبة بواسطة الرافعة الخشبية.



شكل (۲۸) الوصلة (مانياني)

ملاحظات:


- ١ القطع الخاصة لهذا النوع تكون من الزهر الرمادي و بذيلين . و عند تركيب القطع الخاصة، يتم تركيبها بواسطة الجيبولت ويراعي أن يكون القطر الخارجي للقطع الخاصة ، مماثلا للقطر الخارجي للمواسير.
 - ٢ يركب حلقة مطاط في منتصف الجلبة حتى يكون هناك فاصلا بين المواسير.
 - ٣ توصيل الخطوط أو إصلاحها يتم باستخدام الجيبولت.

قطع المواسير:

يمكن القطع بواسطة صاروخ القطع ثم التجليخ و تنعيم واستدارة ذيل الماسورة - شكل (٢٩) ، في بعض الأحوال يقوم العمال بقطع الماسورة بواسطة الأجنة ثم تنعيم السطح بواسطة المبرد. هذه الطريقة سليمة ولكن الأفضل أتباع الطريقة الأولى.

التجربة:

- ١ يتم رباط قطعة اتصال من الزهر ذيل و فلانشة في كل طرف من أطراف الخط بواسطة الجيبولت.
- ٢ تركب طبة عند كل طرف مع لحام ماسورتين حديد مجلفن: ماسورة ٢١ لملء الخطو ماسورة تصريف الهواء في الطبتين كذلك تركيب مهمات التجربة من صمامات و مانومتر. يتم صب الارتكاز الخرساني خلف الطبات شكل (٣٠).




شكل (٢٩) قطع وتجليخ المواسير

- ٣ تفتح جميع الصمامات الحاجزة و صمامات الهواء. نبدأ في ملء الخط بالمياه.
- ٤ بعد انتهاء ملء الخط نبدالخط فع الضغط إلي ٣ ض. ج و نتوقف مدة مرجعة وصيانة الخط . نقوم بأعمال الصيانة للصمامات أثناء الضغط و أصلاح أي عيوب تظهر في وصلات الخطوط.
- و ـ يستمر رفع الضغط حتى يصل إلى الضغط المطلوب. ننتظر مدة ١٥ دقيقة (أو حسب المواصفات) ـ في حالة عدم هبوط الضغط تعتبر التجربة ناجحة . أما في حالة هبوط الضغط، يجب معاينة الخطو كشف أي تسرب و عمل الإصلاحات اللازمة له ثم أعادة التجربة مرة أخري.

اتصال الخطوط:

١ - بعد الأنتهاء من المستجارب و بعد إزالة أدوات المستجربة و خرسانة الارتكاز و قطع الاتصال - يقاس الطول الحر بين الماسورتين - يتم قطع جزء من ماسورة بطول يقل ٣ سم عن الطول الحر (الذي تم قياسه) بواسطة صاروخ القطع ثم يتم عمل تجليخ للذيل ليناسب مقاس الجيبولت.



شكل (٣٠) تجربة المواسير الأسبستوس

٢ - يتم وضع حلقة من الزهر ثم حلقة مطاط ثم الطوق الزهر علي الماسورتين الثابتتين، ثم نضع حلقة زهر ثم حلقة مطاط
 على ذيلى الماسورة المتحركة ثم يتم تنزيلها. يربط الجيبولتين على الماسورتين الثابتتين و القطعية الجديدة.

- ٣ يتم عمل فرمة على كل جيبولت لصب البيتومين عليها لمقاومة الصدأ.
 - ٤ نستكمل الردم النظيف فوق المواسير.

ملاحظة:

الغسيل و التعقيم كما ورد ذكره في مواسير الزهر المرن.

رابعا: مواسير الفيبرجلاس:

ضبط الجودة في موقع العمل:

أولا: الفحص البصري:

- ا. لتحميل أو تعتيق المواسير، تستخدم أشرطة تحميل مرنة من البوليستر أو الحبال الحرير و يحظر استخدام الويرات الصلب في التحميل أو التركيب.
 - ٢. تخزن الجوانات المطاط في أكياسها الأصلية في مخزن جاف بعيدا عن الشمس.
 - ٣. يجب ألا تسقط المواسير على الأرض.
 - ٤. مراجعة جساءة المواسير البوليستر و كفاءة قطاعها لتحمل الأحمال المرورية و الأحمال الميتة ٠٠٠٠
- و. تأكد من عدم استخدام هذه المواسير في نقل السوائل القابلة للاشتعال أو المحتوية على أملاح و أحماض بتركيز أعلى من ٥٠ %، ودرجات حرارة أعلى من ١٠٠ درجه مئوية.
 - ٦. تأكد من تشوين هذه المواسير بعيدا في مكان آمن و بعيدا عن مصادر الاشتعال.

المميزات و الخواص:

تتشابه نوعي المواسير الفيبرجلاس (البوليستر) المستخدم في خطوط الأنحدار و المستخدم في خطوط الطرد في طرق التركيب و طرق الحماية من الداخل و الخارج - كذلك معدلات التركيب.

الفرق الوحيد في أن سمك بدن الماسورة – في حالة مواسير الطرد - أكبر وذلك ليتحمل ضغطا مائيا داخليا كبيرا. كذلك فإن تجربة خط الطرد للمواسير الفيبرجلاس مماثله لتجربة مواسير الطرد من الزهر المرن.

- مواسير بوليستر مقواة بالألياف الزجاجية المقاومة للتآكل الخارجي تحت الأرض أو داخلي في مقاومة عدوانية السوائل الناقلة لمياه الصرف الصحي أو الصناعي. يمكن استخدامها كمواسير الانحدار (مواسير صرف صحي أو صناعي) أو مواسير تتحمل الضغوط (مواسير الطرد لمياه الشرب أو مياه الصرف الصحي).
 - تنتج بأقطار ٨٠ ـ ٣٠٠٠ مم. يمكن أنتاج أقطار أكبر (باستشارة المصنع).
 - تتحمل ضغطا هيدروليكي في الموقع = PN3 PN6 PN10 PN16 .
 - تنتج في مصر.

جدول (٨) يبين العمق الأقصى للردم المسموح به:

جدول (٩) العمق الأقصى للردم المسموح به

1	٥	70	170.	درجة الجساءة (الصلابة)	
				نيوتن / م٢	
١٤	17	١.	٧	زلط مدكوك	الحد الأقصى لعمق الردم
١٣	٩	٧	ź	رمل مدكوك	(متر)
١.٠	١.٠	١.٠	1.7	1.7	الحد الأدنى لعمق الردم
					(متر)

مصنع المستقبل لصناعة الأنابيب _ مصر.

الإصلاحات:

- لا يتجاوز أصلاح الماسورة من الداخل أو الخارج ٥ % من السطح.
 - لا يتجاوز الإصلاح عن أصلاح واحد متر طولى من الماسورة.
 - تجري الإصلاحات بالماسورة بمعرفة الفنيين بالمصنع.

تركب المواسير بأربعة طرق:

- ١ _ مواسير فيبرجلاس رأس وذيل _ شكل (٣١).
- ٢ _ مواسير فيبرجلاس _ وصلة جيبولت شكل (٣٢).
- ٣ _ مواسير فيبر جلاس _ وصلة ميكانيكية شكل (٣٣).
 - ٤ _ مواسير فيبر جلاس _ وصله بالجلبة _ شكل (٣٤).

الطريقة الأولى:

تركيب مواسير البوليستر ذات الرأس و الذيل:

- أ يتم تنظيف الذيل و الرأس المقابل ثم توضع الحلقة المطاط على الذيل.
- ب يدهن على الذيل و الحلقة المطاط بالشحم النباتي أو الصابون السائل.
- ج تركب مهمات التركيب حسب قطر الماسورة فالمواسير الصغيرة حتى قطر ٠٠٠ مم يمكن تركيبها بواسطة الرافعة الخشبية البسيطة و العمال ، المواسير من ٠٠٠ مم إلي ١٠٠٠ مم تركب بواسطة جن بلانك واحد عند الراسم العلوي، بينما المواسير ذات القطر الأكبر، فتركب بعدد ٢ جن بلانك علي جانبي الماسورة. يراعي استخدام أحبال الستيل أو القطن أو الحرير لأ نزال المواسير بالحفر منعا لحدوث أي خدوش بها.
- د نبدأ في شد الماسورة الجديدة علي الماسورة القديمة بانتظام حتى إتمام دخول الذيل داخل الرأس ثم تضبط المواسير بشكل نهائى على الخيطين. ينصح بالردم المدموك جيدا على بدن الماسورة لتثبيت وضعها .



شكل (٣١) المواسير الفيبر جلاس ـ رأس وذيل

الطريقة الثانية:

تركيب المواسير البوليستر بالجيبولت الزهر:

شکل (۳۲):

- أ تستخدم المواسير ذات الذيلين يضبط ذيلي الماسورتين المتتالين مع ترك ١ سم فراغ بينهما.
- ب ـ يوضع علي ذيل إحدى الماسورتين الطوق الزهر و الحلقة الكاوتش و علي الذيل الآخر الطوق الزهر ثم الحلقة المطاط ثم الحلقة الزهر.
- ج تدفع الحلقة الزهر علي الماسورة السابقة بحيث يكون الفراغ بينهما في منتصفها ثم يدفع الحلقتين المطاط علي جانبي الحلقة. يدفع الطوقين الزهر علي الحلقتين المطاط ثم نبدأ في رباط الطوقين بواسطة مسامير بالصامولة علي داير الطوقين مع أحكام و انتظام قوه الرباط. و في النهاية يعمل الضبط النهائي علي الخيطين. ينصح بلها. علي بدن الماسورة لتثبيت الوضع النهائي لها.

الطريقة الثالثة:

تركيب مواسير البوليستر بواسطة الجلبة المعدنية:

شکل (۳۳):

- أ ـ ينظف الذيلين تماما و كذلك الجلبة مع الدهان بالشحم النباتي أو الصابون السائل.
 - ب تدفع الجلبة على ذيل الماسورة الثابتة (القديمة) حتى تدخل بكاملها.
- ج ننزل الماسورة الجديدة إلى داخل الحفر و ضبطها أمام الماسورة القديمة مع ترك ١ سم فراغ بينهما.
- د نسحب الجلبة إلى الماسورة الجديدة بحيث يكون الفراغ بين الماسورتين في منتصف الجلبة. تضبط المواسير بشكل كامل على الخيطين ثم الردم على البدن لتثبيت مكان المواسير.



شكل (٣٢) مواسير الفيبرجلاس ـ وصلة جيبولت

التأسيس:

القطاع - شكل (٨)، علي أن تكون مادة التأسيس من الرمل الخالص النظيف والمدموك جيدا حول الماسورة. يتم أتباع تعليمات المصنع الواردة في الكتالوج.

<u>التجربة:</u>

مثل خطوط الأ نحدار ذات الوصلات المرنة.

ملاحظات:

١ - يفضل الردم بالرمال النظيفة الخالية من الحصي و المواد الطفلية. يتم الردم يدويا و بانتظام علي جانبي الماسورة مع الدك
 حتى لا يحدث أي انبعاج و حتى لا يحدث ترحيل للماسورة. يستمر الردم حتى أعلي الماسورة بمقدار ٣٠ سم ثم نكمل الردم
 حتى سطح الأرض من ناتج الحفر بالمعدات الميكانيكية .

٢- يمكن قطع الماسورة بمنشار خشابي عادي، كما يمكن ترميم أي أتلافات ببدن الماسورة عن طريق المصنع.



شكل (٣٨) تركيب المواسير فيبرجلاس _ وصلة ميكانيكية






شكل (٣٣) تركيب المواسير فيبرجلاس _ وصلة ميكانيكية

الطريقة الرابعة:

التركيب بواسطة الجلبة فيبرجلاس:

شکل (۳٤):



شكل (٣٤)

توصيل الماسورة للمنشآت الأخرى (غرف المحابس - المطابق - كتل الدفع الخرسانية) - الاختيار الأول

الاختيار الأول :

يجب تركيب وصلة صغيرة عند الخروج أو الدخول إلى المطبق لمقاومة أي هبوط قد يحدث في المطابق هذه الأطوال تكون كما يلي:


للقطر ۳۰۰ مم فأقل يكون طول الوصلة $\mathbf{L}=\mathbf{0.7}=\mathbf{L}$ متر

للقطر أكبر من ٣٠٠ مم يكون طول الوصلة $\mathbf{L} = \mathbf{L}$ متر \mathbf{L} متر

الاختيار الثاني:


وضع شريط لاصق منالخرساني. عرض ١٥ سم و سمك ١ سم، يلف حول الماسورة في الجزء المدفون داخل الخرسانة وبحيث يبرز ١٠٥ سم خارج السطح الخرساني .

تكون الوصلات بطول مثل الاختيار الأول.




شكل (٣٤) توصيل الماسورة للمنشآت الأخرى (غرف المحابس – المطابق – كتل الدفع الخرسانية) – الاختيار الثاني تغليف قطع المواسير بالكامل بالدقار الخرساني عدا الجزء المعد للوصلة


طريقة التنفيذ باستخدام الجلبة: شكل (٣٥):




٢ _ ضع الحلقة المطاطية في مكانه بالضبط بدون أي التواء




١ _ نظيف رأس الجلبة جيدا.




٣ _ قم بتشحيم الحلقة المطاطية بعد تركيبها بالشحم النباتي.




منبط الجلبة البوليستر و أدخلها برفق في ذيل
 الماسورة الثابتة في خندق الحفر.




٤ - نظف ذيل الماسالنباتي.ودة في خندق الحفر جيدا. قم
 بدهانه بالشحم النباتي.



 ٦ ـ قم باستخدام عرق خشب قصیر أو عتلة لعمل رافعه لتركیب الجلبة. تعمل هذه الطریقة للمواسیر بأقطار صغیره (حتي ۳۰۰ مم تقریبا)



 ٧ – المواسير البوليستر بقطر أكبر من ٣٠٠ مم، نقوم بدفعها بحرص بالحفار مع وضع قطعة خشب حماية لذيل الماسورة لوقايتها من التهشم.




 Λ – قم بالردم المنتظم علي جانبي الماسورة مع الدمك

شكل (٣٥) تركيب المواسير البوليستر

ملاحظه هامة:

تأكد من عدم حدوث انبعاج في المواسير بعد التركيب و الردم أكثر من ٦ % من القطر. وذلك بتمرير أسطوانة قياس الانبعاج الخفيفة بطول = قطر الماسورة و قطرها يقل عن قطر الماسورة بقيمة الانبعاج بقيمة ٥ % و يمرر داخل الماسورة بواسطة

الحبل - شكل (٣٦) ، في حالة انحشار الأسطوانة داخل الماسورة، تكون الماسورة غير مطابقة للمواصفات حيث يكون الانبعاج أكبر من المسموح به.



إسطوانة قياس الإنبعاج "Wooden "PIG شکل (۳۶) أسطوانة قياس الانبعاج الداخلي للماسورة


انحراف المواسير البوليستر: جدول (۱۰):

جدول (۱۰) انحراف المواسير البوليستر

انحراف الوصلة	القطر
(درجة)	(مم)
£	10 1.
٣.٥	٣٠٠ _ ٢٠٠
٣	o wo.
4	9
1.0	171
1	14 18
0	W 19

تركيب الجوان في الجلبة قبل التركيب مباشرة:

تتبع الخطوات الواردة بشكل (٣٧):



المنطقة المنط

ملاحظات:

- ١ عدم تعليق أو رفع الماسورة طول ١٢ متر من نقطة واحدة وإنما تكون من نقطتين.
- ٢ يجب استخدام صابون سائل أو شحم نباتي لتركيب المواسير ويحظر استعمال شحوم أو زيوت المحركات أو أي مشتقات بترولية أخري.

٣ - تأكد من عدم حدوث انبعاج في المواسير بعد التركيب و الردم أكثر من ٦ % من القطر. وذلك بتمرير أسطوانة قياس الانبعاج بطول = قطر الماسورة و قطرها يقل عن قطر الماسورة بقيمة الانبعاج بقيمة ٥ % و يمرر داخل الماسورة بواسطة الحبل. في حالة انحشار الأسطوانة داخل الماسورة، تكون الماسورة غير مطابقة للمواصفات حيث يكون الانبعاج أكبر من المسموح به.

مشروعات منفذة باستخدام مواسير الفيبر جلاس:


شکل (۳۸):




قطعة مصنعة بطلب خاص تم أنشاؤها بالمصنع لتركب في محطة مياه




شكل (٣٨) تركيبات خاصة لمواسير فيبرجلاس



شكل (٣٨) خط مجمع لطلمبات رفع مياه الصرف





شكل (٣٨) مواسير بوليستر مستخدمة في الأنفاق

خامسا: مواسير البولى فينيل كلورايد u P.V.C :

ضبط الجودة - الفحص الظاهري بالموقع:

- 1 تخضع مواسير بولى فينيل كلوريد العاملة في خطوط الطرد (الضغط)، للمواصفات الألمانية DIN 8061/8062 .
 - ٢ تأكد من عدم حدوث أى تهشم أو انبعاج في جسم الماسورة.
 - ٣ سلامة الحلقات المطاطي
 - ٤ التشوين في المخازن بالطريقة السليمة (طبقا لكتالوج المصنع) في مكان مظلل بعيدا عن الشمس.

توكيد الجودة:

تجارب تجري بالمصنع و المعامل:

- ١ _ تجارب عدم النفاذية.
- ٢ _ أختبار النسبة المئوية للأستطالة و معامل المرونة.
 - ٣ اختبار الصدمات.
 - ٤ اختبار التمدد و الانكماش.
 - ٥ _ اختبار الامتصاص.
 - ٦ _ اختبار تأثير المحاليل الكيماوية.
 - ٧ اختبار الثبات الحراري الديناميكي.

المميزات:


خفة الوزن، سهولة التركيب، العزل الممتاز ضد مياه الصرف الصحى داخليا وضد عدوانية التربة خارجيا.

تكون المواسير المستخدمة في خطوط الطرد ذات سمك بدن أكبر و أن اللدونة أكبر - وقد تم أنتاج مواسير من هذا النوع قطر ١ متر. تنتج هذه المواسير بكثرة طرد. هورية مصر العربية بإنتاج متميز.


التجربة مثل تجربة أي خط طرد.

تتشابه هذه المواسير مع مواسير مثيلتها المستخدمة في أغراض الصرف الصحي من حيث التأسيس و التركيب و الخواص و معدلات التركيب – شكل (٣٩). القطع الخاصة – شكل (٤٠).


التنفيذ:



شكل (٣٩) خطوات تركيب المواسير



شکل (۳۹) مواسیر PVC



شكل (٠٠) القطع الخاصة للمواسير بولي فينيل كلورايد

المواسير بولى فينيل كلوريد المركبة باللصق:

طريقة التنفيذ:

- ١ تحدد علامة بطول ذيل الماسورة الداخل الى رأس الماسورة المقابلة .
- ٢ قم بتخشية ذيل الماسورة و رأس الماسورة التالية بواسطة فرخ صنفرة ناعم مع جعله مسلوبا بعض الشيء في جزء التداخل شكل (١٤).
 - ٣ _ نظف هذه الأجزاء من أي رايش أو بودرة بواسطة المنظف و قطعة قماش ناعمة نظيفة .
 - ٤ _ قم بتقليب اللاصق بفرشاة مناسبة ثم دهانه بسرعة علي ذيل الماسورة و رأس الماسورة المقابلة .
 - م ادخل ذيل الماسورة الي رأس الماسورة المقابلة حتى العلامة مع الضغط باليد لبضع ثواني بدون لف الماسورة .
 نظف ما زاد من المادة اللاحمة و نظف مكان اللحام .



شكل (١٤) طريقة تنفيذ المواسير بولى فينيل كلوريد المركبة باللصق

بعد التركيب:

يجب ألا تتحرك وصلة اللحام المنفذة خلال ١٠ _ ١٥ دقيقة ثم يمكن تحريكها . يجب الأنتظار ٤ ساعات كي نضع الماسورة في خندق الحقر .

الأختبار:

يجب الأنتظار ٨ ساعات قبل عمل أختبار التشغيل أو ٢٤ ساعة حتى أختبار التجربة .

سادسا: المواسير الصلب:

ضبط الجودة بالموقع _ الفحص الظاهري للمواسير:

- ١. تأكد من عدم ألقاء المواسير على الأرض.
- ٢. يتم معاينة و فحص المواسير من حيث عدم الانبعاج في أطرافها.
- ٣. تأكد من عدم تلف العزل الداخلي سواء كانت بطانة أسمنتية أو المواد البيتومينيه.
 - ٤. عمل الاختبارات المائية المقررة.
 - ٥. عزل وتغطية أماكن اللحام.

ضبط الجودة بالمصنع:

يتم اختبار اللحام بالمواسير بموجات الفوق صوتيه Ultra Sonic للتحقق من جودة اللحام. تعمل اختبارات الشد و اللي و الانثناء على مادة الماسورة الصلب.

التنفيذ:

هذا النوع من المواسير غير ملائم بالمرة لمياه الشرب أو الصرف الصحي لشده عدوانية المياه و الغازات عليه. ويستعمل في بعض الأحوال الخاصة لنقل مياه الشرب و لا للصرف الصحي. و يوجد حاليا البديل الممتاز و هي المواسير الزهر المرن و البولى فينيل كلوريد والبولى إيثيلين و التي تفضل في مشروعات المياه و الصرف الصحي.

و يقتصر استخدام المواسير الصلب في تنفيذ الماسورة المجمعة لطلمبات الصرف الصحي Header Pipe نظرا لضرورة تشكيلها علي الطبيعة و سهولة القطع و اللحام بها - كذلك التعديات فوق المجاري المائية (السيفونات) و أسفل الكباري و المواسير الصاعدة للخزانات العالية . علي أنه يحتاط في عملية العزل الداخلي و الخارجي تنفيذه بكل عناية بالإضافة إلي اختيار سمك بدن الماسورة أكبر من المعتاد لضمان العمر الأطول.

علي أنه - حاليا - يتجه المهندسون لتصنيع هذه الأعمال الخاصة من الزهر الرمادي أو المرن - الذي يعتبر من أحسن الخامات في مقاومة العدوانية الشديدة لمياه و غازات مياه الصرف الصحي - في المسابك و قد نجحوا جدا في هذا المجال و بالمقاسات المطلوبة، وقد تم تركيب المواسير المجمعة لمحطات رفع رئيسية لمياه الصرف الصحي من المواسير الزهر و بالمقاسات على الطبيعة . تستخدم المواسير الصلب في خطوط الطرد . و نظرا لأن الماسورة الصلب لا تقاوم التآكل و الصدأ

بفعل الغازات و التيارات الكهربائية الشاردة المتولدة من الكابلات المدفونة أو من خطوط الـترام - فأن المصمم يجب عليه توفير الحماية لهذه المواسير و التي تتكلف مبالغ كبيرة.

ملاحظة:

في حالة تركيب الخط من المواسير الصلب، يجب أن يزود بوصلات تمدد كل ٢٠٠ متر. تماثل هذه الوصلة المانشون. يتم التنفيذ بواسطة تركيب مانشون مع صب الرؤوس بالرصاص ثم الدق عليه بكل محيط الماسورة مع ترك مسافة ٧ - ١٠ سم بين المواسير لإعطاء حرية الحركة بالتمدد أو الانكماش.

طرق التنفيذ:

١ - اللحام:

تركب المواسير مثل أي خططرد ثم لحام المواسير مع بعضها من الداخل و الخارج. يجب الاهتمام الشديد بعزل هذه المواسير داخليا و خارجيا. يدهن اللحام من الداخل بمادة الدهان الداخلي كما يالتجربة. من الخارج بنفس طريقة عزل المواسير و ذلك بعد التجربة. يتم عمل وجهين من اللحام للمواسير حتي قطر ٢٠٠ مم و تزيد إلي ٣ أوجه للمواسير ٢٠٠ - ١٢٠٠ مم و تكون أربعة أوجه للمواسير الأكبر من ذلك (أو حسب مقاس اللحام) – شكل (٢٤).





شکل (۲۶) تنزیل و ترکیب و لحام المواسیر الصلب




شكل (٤٣) عمل أكواع المواسير (البسيطة) علي البارد

عزل المواسير من الخارج:





شكل (٤٤) التغليف الخارجي للمواسير الصلب - التغطية بالمواد العازلة (البيتومين والصوف الزجاجي)




شكل (٥٤) تنزيل و تركيب و لحام المواسير الصلب في حندق الحفر

٢ - التنفيذ بواسطة وصلات دريسر - أو فايكنج جونسون:

وهي عبارة عن طوقين من الحديد و حلقتين من المطاط و حلقه معدنية عرضها ١٥ سم. تركب هذه الوصلات مثل الجيبولت الزهر المستخدم في المواسير الأسبستوس. تعطي هده الوصلات مرونة و انحراف في الخط إلي ٤ درجات. تتميز أيضا بسرعة و سهولة التركيب، كما تتيح هذه الوصلات حرية التمدد و الانكماش لخط المواسير – شكل (٢١).

الوصلات المرنة (الكلبسات)







فيكتوليك





شكل (٢٦) الكلبسات

التجربة:

تنفذ التجربة مثل تجربة خطوط الطرد . مع اختلاف بعض الأعمال:

تكون الطبات من الصلب - بسمك يتناسب مع قطر الماسورة - تقوي هذه الطبه بأعصاب قوية (webs) لمقاومة الضغط الداخلي و حتى لا يحدث أي تشكل للطبة أثناء التجربة. تلحم الطبة في نهايتي خط المواسير و بدون ارتكاز أو قطع أنصال - كما تزود بماسورة تهوية و ماسورة ملء.

توصل ماكينة التجارب بالخط عن طريق ماسورة رأسية - يمكن أن تكون ماسورة التغنية - مع تركيب المانومتر و الصمامات اللازمة.

يرفع الضغط مع عمل الصيانة اللازمة علي الصمامات وأتصالها مع باقي الأجزاء أثناء وجود الضغط لأمكان أظهار أي عيوب بالخط. بعد أعمال الصيانة و معاينة الخسليما رور علي كل لحام و فحصه، نبدأ في رفع الضغط حتى الرقم المطلوب ثم الانتظار نصف ساعة. في حالة ثبات الضغط يعتبر الخط سليما . و في حاله هبوط الضغط فأنه يجب فحص الخط بعناية و اكتشاف العيوب و إصلاحها ثم أعادة التجربة.

توصيل الخطوط:

- ١ بعد انتهاء التجارب، يتم توصيل الخطوط، تقاس المسافة الحرة بين المواسير ثم تقطع جزء من ماسورة خارجية بطول
 أقل ٤ سم من الطول المقاس.
 - ٢ ننزل الماسورة و ضبطها و لحام الطرفين (وجهين لحام) على الأقل.
- $^{\circ}$ يتم اللحام من الداخل و ذلك بفتح (باب) في بدن الماسورة $^{\circ}$ سم $^{\circ}$ ، مسم لتمكين عامل اللحام من الدخول و أجراء اللحام اللازم ثم عمل الدهان من الداخل.
 - ٤ بعد خروج عامل اللحام يعاد الباب إلى وضعه الأصلى واللحام وجهين من الخارج على الأقل ثم عمل العزل اللازم.

التأسيس:

مثل توصيات المصنع والكتالوج.

الغسيل و التعقيم:

مثل خطوط المواسير الزهر.

سابعا: مواسير الزهر الرمادي:

المميزات و الخواص:

- ١ تعيش عمرا طويلا أكثر من أي ماسورة أخري.
- ٢ تصنع في مصر حتى قطر ٣٠٠ مم أسعارها مناسبة.
 - ٣ لا تحتاج إلى عزل داخلى أو خارجى.
 - ٤ سهولة في التركيب.
 - ٥ ـ تعمل في خطوط الانحدار أيضا.

العيوب:

- ١ ثقل الوزن.
- ٢ سهلة الكسر و تحتاج إلى عناية كبيرة في التحميل و التفريغ و التنفيذ.


الفحص الظاهري للمواسير الزهر:


- ١ تأكد من عدم وجود شروخ شعرية بالماسورة وذلك بالطرق علي جسم الماسورة في عدة أماكن من جسم الماسورة و سماع الرنين.
 - ٢ _ تأكد من نقاوة الرصاص.

طريقة التنفيذ:

1 - عمل الأبحاث اللازمة قبل التنفيذ لتحديد المسار الأمثل، ثم أجراء عملية الحفر ووضع طبقة التأسيس والتي يفضل أن تكون من الرمل بسمك لا يقل عن ١٠ سم.

- ٢ أنزال أول ماسورة داخل خندق الحفر بحرص و تضبط علي محور الخط ثم تليها باقي المواسير. ندخل ذيل كل ماسورة
 داخل الماسورة المقابلة بالكامل ثم نقسم الفراغ الرأس مع الذيل بالتساوي على داير الذيل.
 - ٣ يوضع حبل القلفاط المقطرن داخل الفراغ مع الدق جيدا. يشغل حبل القلفاط ٣/١ مسافة دخول الذيل داخل الرأس.
- ٤ يوضع حبل من الأمينت علي داير الذيل مع الصاقه برأس الماسورة و تثبيته بالطين حول محيط الماسورة شكل
 (٧٤) مع ترك فتحه علوية (عصفوره) لصب الرصاص.





المطيه مكافرته


شکل (۲۷)

المواسير الزهر الرمادي

- د نصهر الرصاص في البوتقة ثم ننقله و نصبه داخل العصفورة برفق. ينساب الرصاص المصهور داخل الرأس ليملأ الفراغ بالكامل.
 - ٦ بعد فتره وجيزة يجف الرصاص ثم نزيل الطين و حبل الأمينت. تقطع الزوائد من الرصاص بالأجنة.
 - ٧ يتم الدق علي الرصاص في داير الرأس بالأجنة و المطرقة لكبس الرصاص.

ملاحظة:

- ١ يمكن صب ١٠ رؤوس و أكثر دفعة واحدة بشرط تجهيز كل الرؤوس و كمية الرصاص اللازمة.
 - ٢ ـ كميات الرصاص = ١ كجم/ بوصة من قطر الماسورة.
 - ٣ كمية حبل القلفاط = ١/٤ كجم / بوصة من قطر الماسورة.
 - نماذج من القطع الخاصة المستخدمة في خطوط مواسير الزهر شكل (٨٤).



شکل (۸۶) خط زهر رمادي _ يعمل منذ ۱۹۱۷ بدون مشاكل _ اليابان

القطع الخاصة: عنوب وليو عنون وليو عنون القطع الخاصة: عنون وليو عنون القطع الخاصة: عنون وليو عنون القطع الخاصة: عنون القطع القطع الخاصة: عنون القطع الق

شكل (٨٤) القطع الخاصة لمواسير الزهر الرمادي

ضبط جودة التنفيذ:

- ١ حفر القطاع حسب الرسومات و بالقطاع المناسب و الآمن للعاملين.
- ٢ تأكد من كمية حبل القلفاط (١/١ كجم/ بوصة من قطر الماسورة)، و كمية الرصاص (١ كجم/ بوصة من قطر الماسورة) لكل رأس ماسورة.
 - ٣ _ تأكد من القلفطه و الدق جيدا على الرصاص.
 - ٤ تأكد من تركيب المواسير طبقا للقطاع الطولى بالرسومات.
 - تأكد من الدقارات الخرسانية الكافية لمقاومة قوى الضغط المائى الداخلي للمواسير.
 - ٦ تأكد أن يكون ضغط التجربة لخط المواسير = (١٠٥ مره ضغط التشغيل).
 - ٧ الغسيل و التعقيم طبقا لما ذكر في المواسير الزهر المرن.
 - ٨ تأكد من الردم بالأتربة النظيفة و أتمام تجارب الدمك المقررة.

ثامنا: مواسير بولى إيثيلين:

الاستخدامات:


- ١ مواسير طرد لمياه الشرب أو الصرف الصحى (جدار مصمت) تتحمل الضغوط المائية العالية حتى ١٦ ض. ج.
- ٢ _ مواسير الصرف الصحى والصرف الصناعى (جدار مزدوج ذو طبقتين أو أكثر) تتحمل ضغوطا بسيطة حتى ٣ ض. ج
 - ٣ _ مواسير الغاز الطبيعي.

أولا: مواسير البولى إيثيلين المستخدمة في نقل المياه (مواسير الطرد):


ضبط الجودة:

أولا: الفحص الظاهرى للمواسير بالموقع:

- ا تخضع المواسير بولي إيثيلين للمواصفات الألمانية 475, 8074 DIN 7475, 8074 و كذلك المواصفات الأمريكية 48TM F 794 & ، كذلك تخضع للكود المصرى للتصميم و التنفيذ.
 - ٢ عدم استخدام الحبال الصلب أو الجنازير حتى لا تحدث خدوشا و يتم استخدام أحبال من التيل أو القطن.
 - ٣ عدم إسقاط المواسير أو اصطدامها بجسم صلب أو جرها على الأرض.
 - يتم تخزين المواسير بحد أقصى ثلاثة صفوف رأسيا.
 - ٣ عدم إسقاط المواسير أو اصطدامها بجسم صلب أو جرها على الأرض.
 - يتم تخزين المواسير بحد أقصى ثلاثة صفوف رأسيا.



تفريغ المواسير



شكل (٩٤) تشوين المواسير

أولا: مواسير البولى إيثيلين المستخدمة في نقل المياه (مواسير الطرد): مواسير ذات جدار مصمت (مواسير الطرد) – جدول (١١). المميزات:

- ١ تنتج حاليا في مصر بأطوال ٦ ١٢ متر قطر من ١١٠ مم ٦٣٠ مم.
 - ٢ مقاومة عالية للأشعة فوق بنفسجية.
 - ٣ ـ عمر افتراضي = ٥٠ عاما.
 - ٤ عدم التأثر بالتيارات الكهربائية الشاردة.
 - مقاومة عالية لتأثير الكيماويات.

- ٦ خفيفة الوزن مما يوفر في تكاليف التداول والنقل.
 - ٧ أكثر مقاومة للنحر.

أبعاد المواسير:

جدول (۱۲):

جدول (۱۱) مواسیر ذات جدار مصمت

سمك الجدار	المقاس
(مم)	(مم)
**	٤
**	o
**	۲.,
٣١	۸
**	١
٥.	17
٥.	10

مصانع حبيش للأعمال الهندسية


طريقة التوصيل و التركيب:

١ - اللحام الكهربي الطرفي Butt Weld:

تسخن نهايتي الماسورتين المراد لح— شكل بمعدة لحام خاصة سهلة التنقل، تعمل كهربائيا، وتستخدم في مواقع التركيب للخط. يجب أن يكون سمك الماسورتين واحد — شكل (٥٠).



ماكينة اللحام الطرفي Butt Weld للمواسير (حتى قطر خارج ٦٣٠ مم)



شكل (٥٠) اللحام الطرفي للمواسير



تركيب معدة الضبط واللحام




شكل (٥٠) لحام المواسير بولي إيثيلين





شكل (٥٠) للمواسير البولي إيثيلين (الأقطار الكبيرة ـ قطر ٨٠٠ مم فأكبر)


٢ – التوصيل بالجلبة (غير قابلة للصدأ):
 يتم ضبط طرفي الماسورة على نفس الاستقامة ونفس المنسوب. يتم رباط الجلبة المذكورة – شكل (١٥).



شكل (٥١) الرباط بواسطة الجلبة ستينلس ستيل

" – التوصيل بطريقة اللحام بالصهر الكهربي Electro Fusion Socket

تستخدم هذه الطريقة للحام المواسير و القطع الخاصة كالأكواع و المشتركات ٠٠٠ تورد رأس الماسورة جاهزة من المصنع مزودة بملف تسخين معدني، حيث يتم وضع الذيل و الرأس و تثبيت هذا الوضع طوال فترة اللحام. يستخدم جهاز كهربي نقالي لتسخين و صهر الملف لإتمام عملية اللحام - شكل (٢٥).






سلك الانصهار في رأس الماسورة



شكل (٢٥) لحام المواسير

٤ - التوصيل بالفلانشات:

في حالة الاضطرار لتوصيل مواسير ذات نوعيات مختلفة أو محابس، تستعمل المواسير ذات الفلانشات ـ شكل (٣٥).



شكل (٥٣) التوصيل بالفلانشات

القطع الخاصة:

شکل (۴۵).

A. SEGMENTED FITTINGS

PE Elbow 45° Spigot end Fittings



PE Bend 30° Spigot end fittings



PE Bend 90° Spigot end Fittings



Elbow 90° Spigot end Fittings




PE Bend 45° Spigot end fittings



PE Tee 90° with Spigot ends



PE Bend 15° Spigot end Fittings



PE Bend 60° Spigot end fittings



PE Tee 90° reduced with Spigot ends




B. MACHINED FITTINGS


PE Stub Flange with spigot end


Hot Galvanized Steel Flange or Glass-Fiber Flange For Flange connector

Gasket









PE Reducer with Spigot end



PE End Cap with Spigot end



C. ELECTRO FUSION FITTINGS

PE Electro Fusion Coupler



Elbow 45°



Elbow 90°



Tee 90° with Spigot end branch



PE Electro Fusion Fitting



Tapping Saddle



Tapping Saddle



شكل (٤٥) القطع الخاصة للمواسير بولي إيثيلين

تفاصيل و تجميع القطع الخاصة للمواسير البولي إيثيلين:

الأكواع:

شکل (۵۰):



أكواع درجات مختلفة



شكل (٥٥) مجموعة من الأكواع تشكل قطعة خاصة

• المساليب و المشتركات والوصلات:

شکل (۲۵):



وصلات خاصة حسب الطلب



شکل (۵٦) مشترك مع مسلوب

• قطع الأنصال:

شكل (۵۷):

Flange Connection

- The stub end and the flange are directly integrated in the pipe
- Available as separate fitting
- Used for open sea discharge applications
- Facility of disjointing




بعض المشروعات المستخدمة للمواسير بولى إيثيلين: شكل (٥٨):



شکل (۵۸) تمدید خطوط مواسیر و أكواع



مشروع تمديد أنابيب بولي إيثيلين في أحد المواقع




شكل (٥٨) مشروع تمديد أنابيب بولي إيثيلين في أحد المواقع

وصلات الخدمة:

أ - تركيب بريزة مياه من الزهر الرمادي على خط من الزهر المرن لمنزل أو مبنى:

طريقة التنفيذ:

١ - يتم رباط طوق (كوليه) من نصفين حول الماسورة. يصنع هذا الطوق من الزهر وتكون فتحة البريزة مكسوة بالنحاس.
 تختار الفتحة طبقا للقطر المرغوب للبريزة، كما يوجد جوان كاوتش أسفل فتحة البريزة لمنع تسرب المياه إلي الخارج — شكل (٩٥).



شکل (۹۹)

آلة ثقب ماسورة المياه مع تركيب بريزة المياه


٢ - نبدأ في عمل ثقب في جدار الماسورة بواسطة بريمة. امفتوح، مركب عليها قلب الصمام الحاجز للبريزة في وضع مفتوح، حيث تمر من خلاله البريمة إلى جدار الماسورة و يتم عمل الثقب بدون خروج أي مياه إلى الخارج.

٣ - نبدأ في إخراج البريمة، قبل خروج البريمة - يتم غلق الصمام الحاجز للبريزة ثم تسحب البريمة إلى الخارج. تستكمل تركيب باقي أجزاء البريزة ثم تركيب التوصيلة إلى داخل المبني. يفضل أن تكون الماسورة المغذية للمبني من البولي فينيل كلوريد لسرعة وسهولة التنفيذ - تفاصيل البريزة - شكل (٢٠).


ملاحظة:

يفضل عمال مرفق المياه تركيب البريزة بشكل مبسط وسريع يتلخص فيما يلى:

نبدأ في عمل ثقب في جدار الماسورة بواسطة بريمة بالمثقاب (الشنيور) طبقا للقطر المطلوب. عند بدء اندفاع المياه يتم تركيب البريزة النحاس فورا علي الفتحة المقلوظة في أعلي الكوليه لقفل المياه، وهذه الطريقة يفضلها العمال لبساطتها وسرعتها. تركب باقي الأجزاء حتي منسوب الطريق، كما يتم إيصال البريزة بعداد المياه للمبني وذلك بماسورة من البولي فينيل كلوريد (House Connection).



تفاصيل البريزة المنزلية على الخطوط الزهر أو ما شابه - الكوليه من الزهر الرمادي - البريزة من النحاس



شكل (٦٠) تفاصيل البريزة المنزلية علي الخطوط الزهر – الكوليه من الزهر الرمادي – البريزة من النحاس





شكل (٦٠) تفاصيل البريزة

وصلات الخدمة على المواسير بولي فينيل كلوريد:


تنفذ وصلات الخدمة كما يلى - شكل (٦١).

يكون الطوق Saddle و البريزة كذلك ماسورة الحماية فوق البريزة من مادة البولي فينيل كلوريد. تكون التوصيلات والمواسير المغذية للمنزل من البولي فينيل كلوريد كذلك يكون صندوق السطح من الزهر.





شكل (٦١) التوصيلات المنزلية من البولي فينيل كلوريد PVC







شكل (٦١) بريزة المياه المنزلية من PVC (البولي فينيل كلوريد)

وصلة منزلية من البولى إيثيلين على خط مواسير بولى إيثيلين:

يكون طوق البريزة (الكوليه) من البولي إيثيلين. وهو من جزأين يرتبطان بأحكام علي الماسورة بواسطة جلبة و مسامير رباط - شكل (٦٢). تسخن الجلبة من طرفيها لفترة معينة بواسطة سلك ملف Heating Coil حتي يتم الالتصاق الكامل بين طرفي الماسورتين والجلبة. كما يكون جسم البريزة كاملا من البولي إيثيلين.










مصانع جورج فيشر

شكل (٦٢) خطوات تركيب وصلة مياه (بريزة) من البولي إيثيلين

ملاحظة هامة:

تركب الوصلات المنزلية (البرايز) علي خطوط مياه قطر ٢٥٠ مم علي الأكثر. بريزة بولي إثيلين ـ شكل (٦٣):


Mechanical house connection





Welded house connection:

- Can be installed at any time in any weather using our electro-fusion jointing method
- · The only homogeneous reinforced weld
- Can be used for both pressure & nonpressure pipes






شكل (٦٣) عمل وصلة منزلية باستخدام البولي إيثيلين - وصلات المياه إلى السكان

تأسيس مواسير البولي إيثيلين:

كما ورد بكتالوج المصنع ـ يتم فرش ١١ سم أسفل الماسورة من الرمل الناعم ثم ١٠ سم من الرمل من أعلي الماسورة وكذلك ١٠ سم من الجوانب من الرمل الناعم الخالي من المواد الغريبة ـ شكل (٢٤).



شكل (٢٤) تأسيس الماسورة بولى إيثيلين – توصيات المصنع

توصيات أنشاء خطوط الطرد:

- ١ عند تقاطع خط المواسير الجديد مع خط قديم يترك فاصل لا يقل عن ٣٠ سم و يتم ردمه بالرمال ثم دمكه بعد انتهاء العمل.
 - ٢ عند تقاطع خط مياه مع خط صرف صحي، يفضل أن يكون خط الصرف الأوطي في المنسوب.
 - ٣ عند توازى خطوط المياه و الصرف يوصى بأن تكون مسافة التباعد ٣ متر.
- ٤ أقل عمق للردم فوق المواسير هو ١ متر للطرق الموجود بها مرور ثقيل. و في الأماكن التي لا تحقق هذا العمق،الأقل،ريد ردم من خارج الموقع و الردم (الإضافي) علي خط المواسير حتي يتحقق هذا الشرط ضمانا لسلامة الخط.
 في الشوارع الفرعية ذات كثافة المرور الأقل ، يكون عمق الردم ٨٠ سم ويفضل التنفيذ في جوانب الشارع . أما في الحواري أو الأزقة حيث لا يوجد أي مرور سوي الأهالي أو الدواب أو عربات الكارو، يكون عمق الردم فوق الماسورة ٢٠ سم.
- م ـ يوصي بعمل نظام لحماية مواسير الطرد (مياه أو صرف صحي) من المطرقة المائية، حيث أنه يوجد خطورة كبيرة
 من انفجار الخط بسبب سوء التشغيل مثل تشغيل طلمبات الضخ فجأة أو انقطاع التيار الكهربي عن طلمبات المياه ٠٠٠٠٠
 إضافة لتنفيذ نظام حماية للخط والطلمبات ٠٠٠ من حماية كاثودية لمقاومة التيارات الكهربائية الشاردة و الصدأ.

المراجع

- ١ _ الكود المصري.
- ٢ هندسة التشييد لمرافق المياه والصرف الصحي م/ محمود حسين المصيلحي.
 - ٣ _ مذكرات معهد التدريب الفني والمهني _ شركة المقاولون العرب.
 - ٤ كتالوجات المصانع المنتجة للمواسير.